



Philips Performer
Dulkių siurblys su maišeliu

2200 W

500 W siurbimo galia
Filtrai „HEPA 13“

FC9160/01

Didžiausia siurbiamoji galia

500 W siurbiamoji valymo galia be pastangų

Didžiausias siurbimo lygis, skirtas valyti be pastangų: visa tai suteikia „Philips Performer“.

Derinant kartu su higieniniu filtru ir nesudėtinga dulkių maišelio išėmimo sistema, „Performer“ pasirūpins jūsų dulkėmis ir nešvarumais.

Ypatingasis valymas

- 2200 W variklis generuoja maks. 500 W siurbimo galią

Itin efektyvi priešalerginė sistema

- ECARF kokybės ženklas užtikrina patikimus rezultatus

Ilgai išliekantis dulkių surinkimas

- XXL dydžio 4 litrų „S-bag“ – ilgam

Easy cleaning, even around furniture

- „TriActive“ antgalis su unikalia „3 viename“ funkcija

Viduje sulaiko dulkes ir alergenų

- „Ultra Clean Air HEPA 13“ filtrai, 99,95% filtravimo sistema

PHILIPS

Ypatybės

Galingas siurbimas



Itin veiksmingas 2200 W variklis generuoja maks. 500 W siurbimo galią ir užtikrina puikius rezultatus.

XXL dydžio 4 litrų „S-bag“



Šis didelis dulkių surinkimo maišelis leidžia optimaliai jį išnaudoti, o tai reiškia, kad ne taip dažnai keisti.

„TriActive“ antgalis



„TriActive“ antgalis vienu metu valo jūsų grindis 3 būdais: 1) Didelė anga antgalio gale lengvai susiurbia



dideles šiukšles. 2) Jo maksimalų valymo efektyvumą užtikrina optimizuotas per antgalį einančio oro srautas. 3) Du šoniniai šepečiai gerai nuvalo dulkes ir nešvarumus ties baldais ir sienomis.

ECARF kokybės ženklo apdovanojimas



Šis ECARF sertifikuotas dulkių siurblys 99,95 % patikimumu garantuoja, kad beveik visas oras kambaryje bus išfiltruotas, kol vyksta įprastinis dulkių siurbimas. Taip pašalinami beveik visi alergenai iš kilimų, baldų ir kitų vietų jūsų namuose.

„Ultra Clean Air HEPA 13“, 99,95% filtravimo sistema



„Ultra Clean Air HEPA 13“ filtras, 99,95% filtravimo sistema

Specifikacijos

„Performance“

- Įeinanti energija (maks.): 2200 W
- Įeinanti energija (IEC): 2000 W
- Triukšmo lygis (Lc IEC): 78 dB
- Siurbimo galia (maks.): 500 W
- Siurbimas (maks.): 34 kPa
- Oro srovė (maks.): 47 l/s

Konstrukcija

- Spalva: Tamsiai mėlyna

Naudojimo trukmė

- Maitinimo laido ilgis: 9 m
- Vamzdžio sujungimas: Mygtukas
- Veikimo spindulys: 12 m
- Nešimo rankena: Viršuje ir priekyje
- Vamzdžio tipas: Metalinis poliruotas, dviejų dalių teleskopinis vamzdis
- Energijos tiekimo valdymas: Elektronika aplinkoje
- Dulkių maišelio pilnumo indikatorius
- Su ratukais: Guma
- „Clean Comfort Cassette“

Antgaliai ir priedai

- Pridėti priedai: Siauras įrankis, Mažas antgalis
- Standartinis antgalis: „TriActive“ antgalis
- Priedų laikymas: Ant rankenos

Svoris ir matmenys

- Gaminio matmenys (I x P x A): 500 x 320 x 280 mm
- Gaminio svoris: 6,3 kg

Filtravimas

- Dulkių maišelio tipas: „S-bag“
- Dulkių tūris: 4 l
- Išmetimo filtras: „Ultra Clean Air HEPA 13“ filtras



Išleidimo data 2023-04-14

Versija: 1.0.1

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com