

Philips Performer
Porzsákos porszívó

ParquetCare
Távvezérlés

FC9166/01



Minden idők egyik legnagyobb szívóteljesítménye

500 wattos szívóteljesítménnyel könnyű a takarítás

Minden idők egyik legnagyobb szívóteljesítményével a takarítás nem fárasztó: ez az FC916x termékcsalád lényege. A higiénikus szűrővel és a könnyen kezelhető porzsák-eltávolító rendszerrel az FC916x termékcsalád az összes port és szennyeződést „kezelésbe veszi”.

Kiváló takarítási teljesítmény kemény padlón

- A Super Parquet szívófej 3x annyi szennyeződést távolít el

Superior cleaning

- Maximum 500 W szívóerővel biztosító 2200 W-os motor

Long lasting dust pickup

- s-bag porzsák XXL, 4 literes űrtartalommal a hosszú használathoz

A szívóerőt egy ujjal szabályozhatja

- Kézreállító távvezérlés a szívóteljesítmény változtatásához

Easy cleaning, even around furniture

- TriActive szívófej, egyedülálló 3 az 1-ben funkcióval

PHILIPS

Fénypontok

Erőteljes tisztítás



A rendkívül hatékony 2200 wattos motor max. 500 watt szívóerőt fejt ki a tökéletes tisztaság érdekében.

s-bag porzsák XXL, 4 literes



A nagy űrtartalmú porzsák lehetővé teszi a porzsákok optimális kihasználását, így Önnek ritkábban kell porzsákot cserélnie készülékében.

Kézreállós távvezérlő



Kézreállós távvezérlő, így ujjával változtathatja a szívóerőt, hajlongás nélkül.



A Super Parquet szívófej 3x annyi szennyeződést távolít el



A Super Parquet szívófej 3x annyi szennyeződést távolít el

TriActive fej



A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet végez egyszerre: 1) A szívófej végén lévő nagyobb nyílás felszippantja a nagyobb részecskéket. 2) Maximális tisztítóhatékonysággal rendelkezik a szívókákon beáramló optimalizált légáramlásnak köszönhetően. 3) A két oldalsó kefe felsepri a bútorok és a fal mellett lévő port és piszkot.

Műszaki adatok

Szívófejek és tartozékok

- Standard szívófej: TriActive fej
- Mellékelt tartozékok: Résezköz, Kis fej
- Tartozéktároló: A markolaton
- Kiegészítő fűvóka: Super Parquet szívófej

Kialakítás

- Szín: Áttetsző füstfekete

Tömeg és méretek

- A termék méretei (HxSxM): 500 x 320 x 280 mm
- A termék tömege: 6,3 kg

Teljesítmény

- Bemeneti teljesítmény (IEC): 2000 W
- Felvett teljesítmény (max.): 2200 W
- Zajszint (Lc IEC): 78 dB
- Szívóteljesítmény (max.): 500 W
- Szívóerő (max.): 34 kPa
- Légáramlat (max.): 47 l/mp

Szűrőrendszer

- Portartály kapacitása: 4 L
- Porzsák típusa: s-bag porzsák
- Kivezetésszűrő: Ultra Clean Air HEPA 13 mosható szűrő

Felhasználás

- Csőcsatlakozás: Gomb
- Hordfogyantyú: Felül és elöl
- Teljesítmény-szabályozás: Elektronikus - a fogantyún található
- Kábel hossza: 9 m
- Csőtípus: Metál, lakkozott kétrészes teleszkópos cső
- Portartály-telítettség jelző
- Kerék típusa: Gumi
- Clean Comfort kazetta



Kiadás dátuma
2023-12-28

Verzió: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com