

PHILIPS

Gereviseerd IPL-
ontharingsapparaat

Lumea Prestige

4 intelligente opzetstukken

Oksels, bikinilijn, lichaam,
gezicht

Met SmartSkin-sensor

Zowel met als zonder snoer te
gebruiken



BRI956/05R1



Geniet 6 maanden lang* van een haarloze, gladde huid

Intelligente opzetstukken, ontworpen voor optimale
resultaten

Philips Lumea Prestige, onze krachtigste IPL tot nu toe, is ontworpen om de
contouren van uw lichaam te volgen en eenvoudige thuisbehandelingen mogelijk
te maken. Uniek gebogen, slimme opzetstukken passen perfect op de contouren
van uw lichaam en stemmen de behandelingsprogramma's af op elk lichaamsdeel

Langdurig een gladde huid dankzij Lumea IPL-technologie

- Geschikt voor een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen
- Gebruik draadloos of met snoer
- ontwikkeld in samenwerking met dermatologen

Specificaties

Technische specificaties hulpstukken

Lichaamsopzetstuk: Venstergrootte: 4,1 cm², Vorm: bol gebogen, Afgestemde lichaamsbehandeling

Opzetstuk voor het gezicht: Vorm: plat, Venstergrootte: 2 cm², extra filter,

Afgestemde behandeling voor het gezicht

Opzetstuk voor bikinilijn: Vorm: hol gebogen, Venstergrootte: 3 cm², extra filter,

Afgestemde behandeling voor de bikinilijn

Opzetstuk voor de oksels: Venstergrootte: 3 cm², Vorm: hol gebogen, Afgestemde behandeling voor onder de arm

Vermogen

Spanning: 100-240 V

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Kan > 250.000 pulsen afgeven*****

Toepassingsgebieden

Lichaamsdelen: Armen, Benen, Buikstreek

Gevoelige gebieden: Bikini, Oksels

Delen van het gezicht: Kin, Kaaklijn, Bovenlip

Meegeleverde artikelen

Gebruiksaanwijzing: Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Luxe etui

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Beschermt uw huid tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Huidtintsensor: Detecteert uw huidtint

SmartSkin-sensor: De juiste instelling op het juiste moment

Behandeltijd

Onderbeen: 8,5 min.

Oksel: 2,5 min.

Bikinilijn: 2 min.

Delen van het gezicht: 1,5 min.

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus: Voor snelle toepassing

Met of zonder snoer te gebruiken: Draadloos

Stap en Flits: Voor behandeling op kleine zones

Kenmerken

Haar- en huidtypen

Philips Lumea Prestige werkt effectief op een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen. Het werkt op natuurlijk donkerblond, bruin en zwart haar en op huidskleuren die variëren van erg wit tot donkerbruin. Bij IPL moet er contrast zijn tussen het pigment in de haarkleur en het pigment in de huidskleur en daarom kan Lumea (net als bij andere IPL-behandelingen) niet worden gebruikt om wit, grijs, lichtblond of rood haar te behandelen en is het niet geschikt voor een zeer donkere huid.

Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Lumea Prestige is de enige draadloze IPL. Moeilijker te bereiken delen van het lichaam kunnen daarom gemakkelijk worden behandeld zonder dat u wordt gehinderd door een snoer. Bovendien kunt u vanwege het draadloze karakter uw lichaamshaar op elke plek in uw huis gemakkelijk verwijderen.

Prof. IPL-technologie voor thuisgebruik

IPL staat voor Intense Pulsed Light. Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel en stimuleert het haarzakje om naar een rustfase te gaan. Als gevolg hiervan neemt de hoeveelheid haar die teruggroeit geleidelijk af. Door herhaling van de behandeling wordt uw huid prachtig haarvrij en voelbaar glad. De behandeling is veilig en zacht genoeg voor gevoelige plekken. Philips Lumea is klinisch getest en ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor eenvoudige en effectieve behandeling, vanuit uw eigen huis.

