



**Saeco GranAroma**  
Potpuno automatski  
aparatus za espresso

- 16 napitaka
- 6 korisničkih profila
- Metalik siva
- TFT zaslon u boji



SM6582/30

## Vaša osobna mješavina, složena prema vama

Jednostavno personalizirajte kavu sa zadanim postavama za okus

Intuitivno personalizirajte aromatske kave kao što su cappuccino i latte macchiato s profilima zadanih postava za okus u izborniku CoffeeMaestro te uživajte u svilenkastoj mliječnoj pjeni iz našeg vanjskog vrča za mlijekom – čak i ako istovremeno izrađujete dva mliječna napitka.

### Praktičnija upotreba i održavanje

- HygieSteam uklanja  $\leq 99,9\%$  mikroorganizama na dijelovima vrča\*
- AquaClean: produžuje trajanje aparata i poboljšava okus kave\*


### Vrlo kvalitetna kava i tehnologija

- Najmanje 20 000 šalica uz naš najizdržljiviji keramički mlinac
- Postavka ExtraShot za pojačanje intenziteta napitka
- Najveći hermetički zatvoreni spremnik za kavu u zrnu za očuvanje svježine zrna
- LattePerfetto za gustu mliječnu pjenu fine teksture
- Optimalno uravnotežena temperatura i aroma sa sustavom Aroma Extract

### Okusi prilagođeni vama

- Uživajte u 16 ukusnih napitaka s daškom vaše osobnosti
- 3 prethodno postavljene postavke okusa prilagođene vama uz CoffeeMaestro
- LatteDuo: uživajte u dvostrukoj porciji bilo kojeg recepta jednim dodirom
- Prilagodite do 5 postavki kave uz CoffeeEqualizer™
- Personalizirajte do 6 profila i spremite omiljene napitke

 **Saeco**



Potpuno automatski aparat za espresso  
16 napitaka 6 korisničkih profila, Metalik siva, TFT zaslon u boji

SM6582/30

# Istaknute znač.

## 16 ukusnih napitaka



Istražite svijet kave, od poznatih recepata poput espressa ili cappuccina do posebnih napitaka od kave kao što je talijanski Espresso Macchiato.

## CoffeeMaestro



Personalizirajte svoj doživljaj kave odabirom željenog profila okusa (Delicato, Intenso, Forte) za svoj napitak. Aparat za kavu automatski podešava postavke kuhanja, poput jačine, količine kave i trajanje prethodnog namakanja, kako biste dobili pravi okus.

## Automatsko čišćenje\* HygieSteam



Naš inovativni automatski sustav za čišćenje HygieSteam uklanja 99,9 % mikroorganizama na dijelovima vrča za mlijeko\*.

## Potpuno keramički mlinci



Naši mlinci napravljeni su od visokotehnološke keramike: izuzetno su čvrsti i precizni. Svježa zrna nježno se melju, bez opasnosti od pregrijavanja. Izvlače se najbolji okusi i aroma najmanje 20.000 ili više šalica izvrsne kave. Mlinac se lako podešava s 12 postavki.

## Filtar za vodu AquaClean



AquaClean je naš patentirani filtar za vodu, dizajniran za poboljšanje kvalitete kave pročišćavanjem vode. Osim toga, sprječava nakupljanje kamenca u sustavu za vodu u aparatu za kavu: redovito mijenjajte filtar i napravite do 5000\* šalica bez uklanjanja kamenca.

## LatteDuo



Pripremite i uživajte u jednoj ili dvije porcije bilo kojeg recepta za kavu samo jednim dodiranjem, uključujući i cappuccino ili latte macchiato.

## CoffeeEqualizer™



Uz CoffeeEqualizer™ dobivate interaktivno navođenje za neograničenu personalizaciju napitaka. Skuhajte kavu na omiljeni način prilagođavajući njezinu jačinu, količinu kave i mlijeka, temperaturu, količinu mliječne pjene i dodajte mlaz ExtraShot.

## Aroma Extract



Sustav Aroma Extract inteligentno određuje optimalnu ravnotežu između temperature kuhanja i izvlačenja arome. To se postiže održavanjem temperature vode između 90 i 98 °C s istovremenom regulacijom brzine protoka vode: kako biste mogli uživati u ukusnim kavama.

## Funkcija ExtraShot



Pojačajte intenzitet napitka na zaslonu ExtraShot uz CoffeeEqualizer™ ili u profilu za okus Forte u izborniku CoffeeMaestro. Dva načina za dodavanje moćnog okusa bez gorčine.

# Specifikacije

## Država podrijetla

- Država proizvodnje: Rumunjska
- Dizajnirano u: Italija

## Prilagodba

- Postavke jačine arome: 5
- Postavke mlinca: 12
- Dužina kave i mlijeka: Prilagodljivo
- Kontrola arome prije pripreme
- Korisničko sučelje: Dodirni zaslon s ikonama
- Korisnički profili: 6, plus gosti
- Postavke temperature: 3

## Razno

- Napici: Espresso, Kava, Americano, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte, Caffè crema, Ristretto, Espresso Lungo, Espresso Macchiato, Talijanski cappuccino, Café' au Lait, Mali latte, Putna šalica, Mliječna pjena, Toplo mlijeko, Vruća voda
- Opcija mljevene kave
- Dvostruka šalica
- Dvostruka šalica mlijeka

## Druge značajke

- Odvojivi sklop za kuhanje
- Automatsko ispiranje i navođeno uklanjanje kamenca
- Funkcija zadržavanja arome
- Grijač za brzo zagrijavanje
- LED u žlijebu

## Dodatna oprema

- U kompletu: Mjerna žličica, Traka za provjeru tvrdoće vode, Tuba za podmazivanje, Spremnik za mlijeko, Cijev za mlijeko, AquaClean filter

## Tehnički podaci

- Boja(e): Metalik siva
- Napon: 230 V
- Duljina kabela: 120 cm

- Frekvencija: 50 Hz
- Kapacitet vrča za mlijeko: 0,6 l
- Kapacitet spremnika za vodu: 1,8 l
- Vrsta grijača: Grijač od nehrđajućeg čelika
- Kapacitet spremnika za otpad: 12 posluživanja
- Vrsta vrča: Plastični poklopac spremnika za mlijeko
- Kapacitet za kavu u zrnu: 300 g
- Spremnik za otpad: Pristup s prednje strane
- Spremnik za vodu: Pristup s prednje strane
- Maks. visina šalice: 150 mm
- Kompatibilnost filtera: AquaClean
- Kapacitet pladnja: 500 ml
- Tlak pumpe: 15 bara

## Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (Š x D x V): 262 x 448 x 383 mm
- Masa proizvoda: 8,5 – 9 kg

## Opće specifikacije

- Rješenje za mlijeko: Vanjski vrč za mlijeko
- Dijelovi koji se mogu prati u perilici posuđa: Pladanj i rešetka, Spremnik za mlijeko i poklopac, Spremnik HygieSteam i držač, Spremnik za ostatke mljevene kave, Mjerna žličica
- Prilagođena prema izboru pića: Jačina arome, Količina kave, Količina mlijeka, Količina vode, Temperatura napitka, Količina pjene, ExtraShot

## Obrada

- Materijal glavnog kućišta: Plastika

## Servis

- 2-godišnje međunarodno jamstvo

## Održivost

- Ekološka postavka
- Najlepica Energy: Razred B
- Potrošnja energije u stand-by-u: <0,5 W
- Potrošnja energije prilikom kuhanja: 1500 W
- Ambalaža se može reciklirati: > 95 %



Datum izdavanja  
2024-02-08

Verzija: 2.2.1

EAN: 87 20389 00352 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 99,9999 % mikroorganizama, utemeljeno na laboratorijskim ispitivanjima.

\*\* Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim napicima od kave te načinima ispiranja i čišćenja.