

Philips
Aspirador portátil

9,6 V

FC6091



O primeiro Mini Aspirador antialérgico da Philips

Com alta potência NiMH e filtro HEPA

Trata-se do primeiro mini-aspirador a incluir o filtro HEPA, capaz de capturar as mais pequenas partículas de pó. As suas pilhas de Níquel-Metal Hídrido de alta potência garantem um desempenho duradouro.

Ar limpo na sua casa

- Filtro HEPA, capaz de capturar as mais pequenas partículas de pó

Limpeza duradoura

- Fluxo de ar ciclónico e duplo sistema de filtragem

Limpa facilmente superfícies delicadas e espaços apertados

- Escova, bico e bico dobrável

Limpar com conforto

- Excepcionalmente silencioso

Amigo do ambiente e com uma potência duradoura

- Pilhas NiMH amigas do ambiente, para um desempenho duradouro

PHILIPS

Destaques

Pilhas NiMH amigas do ambiente, para um desempenho duradouro



As pilhas de Níquel-Metal Hídrido (NiMH) são amigas do ambiente e, como tal, não contêm componentes tóxicos. Além disso, apresentam maior potência, para um desempenho mais duradouro.

Filtro HEPA, capaz de capturar as mais pequenas partículas de pó



O filtro HEPA assegura que as minúsculas partículas de pó e os insectos microscópicos se mantêm no interior da câmara de pó.

Excepcionalmente silencioso



Apesar do seu potente motor, o mini-aspirador Philips é excepcionalmente silencioso graças ao seu design aerodinâmico. O baixo nível de ruído permite-lhe limpar a casa sempre que desejar.

Bocal de fácil remoção, lavável na máquina de lavar a loiça



O mini-aspirador Philips é fácil e rápido de esvaziar, para uma limpeza higiénica. O mini-aspirador Philips possui um bocal de fácil remoção, para que o possa esvaziar sem entrar em contacto com o pó. Quando o bocal precisa de ser limpo, basta colocá-lo na máquina de lavar a loiça — para que tenha sempre à mão um mini-aspirador limpo e sem manchas.

Filtro duplo ciclónico



O fluxo de ar ciclónico do mini-aspirador Philips mantém a sujidade em rotação no interior, para assegurar uma potência de sucção perfeita e elevada, e uma limpeza duradoura. O seu duplo sistema de filtragem garante que, uma vez no interior, a sujidade não volta a sair. O primeiro filtro bloqueia a maior parte da sujidade, enquanto o segundo filtro com dobras, retém as partículas de pó mais pequenas.

Escova, bico e bico dobrável



O mini-aspirador Philips inclui um conjunto de acessórios para executar facilmente qualquer trabalho. A escova macia é suave em superfícies delicadas; o bico para fendas flexível e o bico para fendas permitem-lhe limpar mesmo os locais de difícil acesso.

Especificações

Escovas e acessórios

- Outros acessórios: Base de carga

Design

- Características de design: Compartimento do pó translúcido
- Cor: Titânio e azul marinho

Peso e dimensões

- Dimensões da embalagem (CxLxA): 195 x 190 x 426 mm
- Aparelhos por caixa A: 4
- Peso do produto: 1,4 kg
- Dimensões da caixa A (CxLxA): 403 x 393 x 444 mm

Performance

- Tipo de pilha: NiMH

- Voltagem da pilha: 9,6 V
- Tempo de carga: 16-18 hora(s)
- Tempo de funcionamento: 10 min.
- Vácuo (máx): 4,1 kPa
- Potência de entrada (máx): 100 W
- Potência de sucção (máx): 19 W
- Nível de ruído (Lc IEC): 78 dB
- Fluxo de ar (máx): 810 l/min

Filtragem

- Sistema de filtros: HEPA de 2 fases
- Capacidade de pó: 0,5 L

Facilidade de utilização

- Características especiais: Indicação de carga, Ficha de carregamento directo, Pega de toque suave



Data de publicação
2024-02-29

Versão: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com