



Philips Azur
Stoomstrijkijzer

50 g/min continue stoom
Stoomstoot 240 g
SteamGlide Advanced-zoolplaat



GC4564/20

Stoomprestaties, gegarandeerd

Met ons verbeterde Quick Calc Release-systeem

Dankzij ons innovatieve design worden de kalkdeeltjes eenvoudig afgebroken en worden ze automatisch verzameld in het uitneembare kalkreservoir. De kalk kan gemakkelijk in minder dan 15 seconden worden weggespoeld en dit zorgt voor geweldige resultaten op de lange termijn.

Sneller strijken en krachtige prestaties

- Stoomstoot tot 240g verwijdert moeiteloos de meest hardnekkige kreuken
- 2600 W voor snelle opwarming en krachtige uitvoering
- Stoomproductie tot 50 g/min voor de gladste strijkresultaten

Comfortabel strijken

- Strijkijzer schakelt zichzelf automatisch uit indien u het even niet gebruikt
- Snelle-kalkverwijderingssysteem voor een eenvoudige reiniging van uw strijkijzer

Soepel glijden over alle stoffen

- SteamGlide Advanced-zoolplaat voor gemakkelijk strijken van alle stoffen

Eenvoudig strijken

- Het Drip Stop-systeem voorkomt dat er water op uw kleding komt
- Minder navullen dankzij het extra grote waterreservoir van 300 ml

PHILIPS

Kenmerken

Stoomstoot tot 240 g



Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.

2600 W voor snelle opwarming



Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties zodat u snel klaar bent met strijken

Stomen tot 50 g/min.



Continue stoomproductie tot 50 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

Snelle kalkverwijdering



Snelle kalkverwijdering voor een eenvoudige reiniging van uw strijkijzer en langdurige stoomprestaties

Automatische uitschakeling



Het strijkijzer schakelt zichzelf uit als u het even niet gebruikt. Wanneer het op de steun op de achterkant staat, wordt het na 8 minuten automatisch uitgeschakeld. Op de platte kant schakelt wordt het apparaat na 30 seconden uitgeschakeld.

Drip Stop-systeem



Ons Drip Stop-systeem voorkomt dat het strijkijzer gaat lekken en er vlekken ontstaan

door waterdruppels. U kunt dus zorgeloos op iedere gewenste temperatuur strijken.

Waterreservoir van 300 ml



Minder vaak bijvullen dankzij het grote waterreservoir van 300 ml, dus u strijkt meer kleren in één enkele beurt.

SteamGlide Advanced-zoolplaat



Onze exclusieve SteamGlide Advanced-zoolplaat levert met zijn geavanceerde titaniumlaag en coating ultieme strijkprestaties voor alle soorten stof. Niet-klevend, krasbestendig en eenvoudig schoon te houden.

Specificaties

Gebruiksvriendelijk

- Glijprestaties zoolplaat: 4 sterren
- Naam zoolplaat: SteamGlide Advanced
- Geschikt voor kraanwater
- Druppelstop
- Netsnoerlengte: 2 m
- Krasbestendige zoolplaat: 4 sterren
- Autom. uit

Snelle kreukverwijdering

- Vermogen: 2600 W
- Stoomstoot: 240 g
- Continue stoom: 50 g/min
- Verticale stoom
- Spanning: 240 volt
- Sproeit water

Kalkbeheer

- Schoonmaken en ontkalken: Snelle

kalkverwijdering

Afmetingen en gewicht

- Afmetingen verpakking (b x h x d): 13,7 x 16,7 x 33,2 cm
- Gewicht van strijkijzer: 1,552 kg
- Productafmetingen (b x h x d): 12,88 x 15,33 x 31,95 cm
- Totale gewicht inclusief verpakking: 1,791 kg
- Gewicht van strijkijzer + voet: 1,569 kg

Milieuvriendelijke efficiëntie

- Verpakking van het product: 100% recyclebaar
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Garantie

- 2 jaar wereldwijde garantie



Publicatiedatum
2023-03-11

Versie: 2.2.1

EAN: 87 10103 88054 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com