

PHILIPS

Sáčkový vysavač

PerformerPro

2000 W

Technologie AirflowMax

Filtr HEPA 12

Parquet

FC9186/01



Nejvyšší sací výkon i během plnění sáčku*

s 2 000W motorem a 5l kapacitou na prach

S výkonným 2 000W motorem a speciálně navrženou prachovou komorou poskytuje vysavač Philips PerformerPro kvalitní proudění vzduchu a díky tomu i vysoký sací výkon. Skvělé výsledky při vysávání a po celou dobu plnění sáčku!*

Pohodlí

- Systém otáčení hadice 360Flex pro bezproblémovou manipulaci
- Extra dlouhá rukojeť s regulací vzduchu pro delší dosah

Ochrana parketových podlah před poškrábáním

- Hubice na parkety s měkkými štětinami pro ochranu před poškrábáním

Vynikající čisticí výsledky

- Hubice Tri-Active s jedinečnou funkcí 3 v 1
- 2 000W motor vytváří max. sací výkon 450 W
- Revoluční technologie Airflow Max pro mimořádné sání
- 5l kapacita na prach pro delší čištění

Integrovaný systém Anti-Allergy

- Sáčky s-bag Ultra Long Performance zachytí ještě více jemného prachu
- Filtr EPA 12 s 99,5% filtrací prachu

Přednosti

2 000W motor



2 000W motor vytváří max. sací výkon 450 W pro vynikající výsledky čištění.

Hubice TriActive



Hubice Tri-Active čistí podlahu třemi různými způsoby naráz: 1) Velký otvor hubice snadno nasává větší kusy nečistot. 2) Optimalizované proudění vzduchu hubicí umožňuje dosáhnout maximální účinnosti při čištění. 3) Kartáče po obou stranách odstraňují špinu a prach v bezprostřední blízkosti nábytku a zdí.

Hubice na parkety



S touto hubicí s měkkými štětinami již nebudete riskovat poškrábání: je speciálně zkonstruována pro šetrné čištění tvrdých podlah.

Sáček s-bag Ultra Long Performance



Sáček s-bag Ultra Long Performance od společnosti Philips je vyroben z pěti vrstev kvalitního materiálu, který se neucpává a zachytí ještě více jemného prachu. Tato vynikající filtrace vám zajistí lepší výsledek úklidu a čistší vzduch u vás doma. Filtrace pomocí více vrstev rovněž zachovává vysoký sací výkon vysavače během celé životnosti sáčku. Sáček s-bag ULP byl testován a certifikován nezávislým institutem pro testování TÜV Rheinland Group a bylo prokázáno, že vydrží až o 80 % déle než standardní prachový sáček.

Filtr EPA 12



Tento speciální výstupní filtr zachycuje 99,5 % prachu před vyfouknutím vzduchu zpět do místnosti. Díky tomu zajišťuje zcela bezprašné prostředí.

Systém otáčení hadice 360Flex

Systém otáčení hadice 360Flex od společnosti Philips nabízí otáčení hadice v celém rozsahu 360 stupňů, což umožňuje bezproblémovou manipulaci s vysavačem po domě.

Dlouhý dosah a regulace vzduchu

Tato ergonomicky tvarovaná rukojeť se pohodlně používá. Její zvláště dlouhé provedení umožňuje dosáhnout dále, takže snadno dosáhnete do obtížně dosažitelných míst. Regulace vzduchu umožňuje upravit sací výkon, aniž byste se museli ohýbat.

5l kapacita na prach



Speciálně navržená 5l prachová komora vám umožní optimálně využít prachový sáček, takže budete moci vysávat po delší dobu.

Technologie Airflow Max



Technologie Airflow Max maximalizuje proudění vzduchu, prachový sáček se díky tomu otevírá rovnoměrně a dosáhnete nejvyššího sacího výkonu, dokonce i když se sáček plní!

Specifikace

Hubice a příslušenství

Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrbinu, Malá hubice

Standardní hubice: Hubice TriActive

Prostor pro příslušenství: Na trubicové svorce

Přídavná hubice: Hubice na tvrdé podlahy

Vzhled

Barva: Sytá červená

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V):

500 x 310 x 300 mm

Hmotnost výrobku: 5,0 kg

Výkon

Příkon (IEC): 1800 W

Příkon (max.): 2000 W

Úroveň hluku (Lc IEC): 79 dB

Sací výkon (max.): 450 W

Podtlak (max.): 34 kPa

Proud vzduchu (max.): 47 l/s

Filtrace

Typ prachového sáčku: Sáček s-bag Ultra Long Performance

Kapacita pro prach: 5 L

Výstupní filtr: Filtr Super Clean Air HEPA 12

Filtr motoru: Trojitá vrstva

Použitelnost

Akční rádius: 9 m

Délka kabelu: 6, 9 m

Spojka trubice: Kónická

Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední straně

Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická trubice

Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči

Držadlo: Ergonomická rukojeť s regulací vzduchu

Typ koleček: Pryžový

Indikátor naplnění prachem

Pomůcka pro uložení nebo uskladnění: Svisle a vodorovně

