

Philips Performer
Sádkový vysavač

2000 W

Sací výkon 500 W
Omyvatelný filtr HEPA 13

FC9170/07



Dosud nejvyšší sací výkon

Sací výkon 500 wattů pro snadné čištění

Speciální edice vysavače Performer Philips FC9170/07 slaví 40 let zkušeností na trhu péče o podlahy. Kromě nové titanové barvy dostanete čisticí sadu do auta jako dárek ke každé zakoupené speciální edici Performer.

Superior cleaning

- Motor o příkonu 2200 W vytváří max. sací výkon 500 W

Highly efficient anti-allergy system

- Těsnění HEPA a filtr HEPA 13

Highly efficient anti-allergy system

- Pečeť kvality ECARF pro spolehlivé výsledky

Vysávání prachu po delší dobu

- 4litrový XXL sáček S-bag pro dlouhotrvající výkon

Enjoy the comfort of a clean car

- Dárkový sáček se sadou pro čištění auta

PHILIPS

Přednosti

Výkonné čištění



Vysoce účinný motor o příkonu 2200 W vytváří max. sací výkon 500 W, který zajistí dokonalé výsledky čištění.

Těsnění HEPA, filtr HEPA 13



Tento vysavač Philips byl navržen tak, aby musel veškerý vzduch předtím, než opustí přístroj, projít skrz omyvatelný filtr HEPA 13 (99,95% filtrace). Není možný žádný únik.

4litrový XXL sáček S-bag



Velká kapacita tohoto sáčku umožňuje jeho optimální využití a vy tak nemusíte sáček vyměňovat příliš často.

Hubice TriActive



Hubice Tri-Active čistí podlahu třemi různými způsoby naráz: 1) Velký otvor hubice snadno nasává větší kusy nečistot. 2) Optimalizované proudění vzduchu hubicí umožňuje dosáhnout maximální účinnosti při čištění. 3) Kartáče po obou stranách odstraňují špínu a prach v bezprostřední blízkosti nábytku a zdí.

Sada pro čištění auta



Každý výrobek speciální edice Performer se dodává s dárkovým sáčkem se sadou pro čištění auta. Tato kompletní sada nástrojů se výborně hodí pro čištění vašeho auta. Součástí sady jsou speciální hubice pro různé povrchy v autě. Všechny hubice lze snadno připevnit k výrobku speciální edice Performer. K nástrojům patří čisticí rukavice z mikrovlákna, zvláště dlouhý nástroj pro čištění malých mezer, nastavitelný kartáč, zvláště dlouhý nástavec pro čištění malých mezer a univerzální kartáč a také speciální kartáč na potahy.

Ocenění Pečet' kvality ECARF



Tento vysavač s certifikací ECARF s 99,95% jistotou zaručuje, že kromě obvyčejného vysávání bude filtrován téměř veškerý vzduch v místnosti. Takto se odstraní téměř všechny alergenů z koberců, nábytku a dalších prostor vašeho domu.

Specifikace

Výkon

- Příkon (IEC): 2000 W
- Příkon (max.): 2200 W
- Úroveň hluku (Lc IEC): 78 dB
- Sací výkon (max.): 500 W
- Podtlak (max.): 34 kPa
- Proud vzduchu (max.): 47 l/s

Vzhled

- Barva: Titanová

Použitelnost

- Akční rádius: 12 m
- Spojka trubice: Snadné uvolnění
- Délka kabelu: 7 m
- Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední straně
- Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická trubice
- Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči
- Indikátor naplnění prachem

- Typ koleček: Pryžový
- Kazeta Clean Comfort

Hubice a příslušenství

- Včetně příslušenství: Kartáč, Nástavec pro štěrbinu, Malá hubice
- Standardní tryska: Hubice TriActive
- Prostor pro příslušenství: Na rukojeti

Hmotnost a rozměry

- Rozměry výrobku (D x Š x V):
500 x 320 x 280 mm
- Hmotnost výrobku: 6,3 kg

Filtrace

- Typ prachového sáčku: Sáček S-bag
- Kapacita pro prach: 4 L
- Výstupní filtr: Omyvatelný filtr Ultra Clean Air HEPA 13
- Vzduchové těsnění HEPA



Datum vydání 2023-04-11

Verze: 1.1.1

EAN: 87 10103 57886 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com