



**Saeco GranAroma  
Deluxe**  
Plnoautomatický  
kávovar na prípravu  
espressa

- 18 druhov kávy
- 6 používateľských profilov
- Panteria sivá
- 5-palcový farebný dotykový TFT displej



SM6682/10

## Dokonalosť v každej šálke kávy

Pripravte si doma svoju kávu jednoducho a presne tak, ako vám najviac chutí

Spojenie talianskej remeselnej zručnosti a najnovších technológií. Lepší zážitok vďaka prispôbeniu a pripojeniu k sieti Wi-Fi.

### Smart connectivity

- Stlačením tlačidla pripravíte 18 druhov kávy
- 3 chuťové predvoľby prispôbené vašim potrebám s CoffeeMaestro
- Pokrokový 5-palcový farebný dotykový displej
- Pripojte svoj prístroj pomocou vstavanej Wi-Fi
- Prispôbenie kávy pomocou až 6 nastavení s funkciou CoffeeEqualizer Touch
- Vychutnajte si dve porcie svojho obľúbeného nápoja len jedným dotykom
- Odstráňte až 99,9 % mikroorganizmov na častiach karafy na mlieko\*\*
- Najmenej 20 000 šálok s najodolnejším keramickým mlynčekom, ktorý máme
- Vytvára hustú mliečnu penu s jemnou textúrou
- Prispôbte si až 6 profilov a uložte si svoje obľúbené
- Intuitívna údržba pre stálu kvalitu kávy
- Predlžuje životnosť kávovaru a zlepšuje chuť kávy
- Optimálne vyvážená teplota a aróma vďaka systému Aroma Extract

 **Saeco**



# Hlavné prvky

## 18 vynikajúcich druhov kávy

Objavte svet kávy, ktorú si môžete pripraviť jednoduchým stlačením tlačidla a vybrať si z 18 lahodných druhov. Od známych receptov, ako je espresso a kapučíno, až po kávové špeciality ako talianske espresso macchiato.

## CoffeeMaestro

Jednoducho si prispôbte svoju dokonalú šálku kávy s funkciou CoffeeMaestro. Len si vyberte požadovaný profil chuti z 3 volieb: Delicato, Intenso, Forte. Prístroj automaticky upraví nastavenia prípravy kávy ako silu, objem kávy a čas predmáčania, aby ste dosiahli tú pravú chuť.

## 5-palcový farebný dotykový displej

Pokrokový 5-palcový farebný displej s vysokým rozlíšením sa vyznačuje intuitívnym používateľským rozhraním dotykovvej obrazovky, ktoré vám umožní ovládať druhy kávy vďaka presnej interakcii.

## Vstavané pripojenie

Prístroj obsahuje vstavané Wi-Fi pripojenie na zaistenie toho, aby nebola prehliadnutá žiadna časť procesu vďaka vylepšeným používateľským funkciám, ktoré máte nepretržite pod kontrolou na displeji prístroja, a na prehľad dostupnosti spotrebného materiálu u miestnych maloobchodníkov. Pravidelné aktualizácie vychádzajú zo softvérových vylepšení a strojového učenia, pričom vždy máme za cieľ zlepšovať a obohacovať vašu skúsenosť a pomáhať vám získať od prístroja čo najviac.

## CoffeeEqualizer Touch

Vytvorte si vlastný obľúbený recept prostredníctvom funkcie CoffeeEqualizer Touch. Prispôbte kávu presne podľa svojej chuti vďaka prispôbaniu sily, objemu kávy a mlieka, teploty, množstva mliečnej peny a dokonca poradia prípravy kávy a mlieka. Funkcia ExtraShot zvyšuje intenzitu kávy.

## LatteDuo

Stačí jediný dotyk a môžete si pripraviť a vychutnať jednu alebo dve porcie akejkoľvek kávy vrátane kapučína a latte macchiato.

## HygieSteam

Náš inovatívny automatický systém čistenia HygieSteam odstráni 99,9 % mikroorganizmov na častiach karafy na mlieko\*\*.

## 100 % keramický mlynček

Pomocou nášho najodolnejšieho mlynčeka sa zo zŕn melú najlepšie chute a arómy. Je vyrobený zo 100 % keramiky, ktorá je výnimočne tvrdá a presná, a namerie minimálne 20 000 šálok lahodnej, čerstvo mletej kávy. Jednoducho nastavte mlynček podľa svojej chuti vďaka 12-krokovým úrovniam.

## LattePerfetto

Externá karafa na mlieko s technológiou LattePerfetto vytvára hustú mliečnu penu s jemnou, hodvábnou štruktúrou, ktorá je ideálna pre vaše obľúbené kávy na báze mlieka.

## 6 používateľských profilov



Vlastné obľúbené druhy kávy si každý môže uložiť až do 6 používateľských profilov, ktoré sa dajú okamžite vybrať na dotykovom displeji s vysokým rozlíšením. Každý profil si ľahko prispôbíte do najmenších detailov.

## Tabuľa údržby

Majte prehľad o údržbe prístroja a dostávajúte informácie o stave, napr. o hladine vody alebo o tom, že vám dochádza AquaClean.

## Vodný filter AquaClean

AquaClean je náš patentovaný vodný filter navrhnutý tak, aby čistením vody zvýšil kvalitu vašej kávy. Zabraňuje vytváraniu nánosov vodného kameňa v prístroji. Vďaka pravidelnej výmene filtra si pripravíte až 5 000\* šálok bez pravidelnej výmene filtra.

## Aroma Extract

Systém Aroma Extract inteligentne dosahuje optimálnu rovnováhu medzi teplotou pri príprave a extrakciou arómy tým, že udržiava teplotu vody medzi 90 a 98 °C a zároveň reguluje prietok vody, takže si môžete vychutnať lahodnú kávu.

# Technické údaje

## Krajina pôvodu

- Krajina pôvodu: Rumunsko
- Navrhnuté v: Taliansko

## Prispôsobenie

- Nastavenia sily arómy: 5
- Nastavenia mlynčeka: 12
- Dĺžka kávy a mlieka: Nastaviteľný
- Ovládač arómy predvarenia
- Používateľské rozhranie: Farebný dotykový displej TFT
- Používateľské profily: 6
- Nastavenia teploty: 3

## Rôzne

- Nápoje: Espresso, Káva, Americano, Cappuccino, Latte macchiato, Café Latte, Caffè crema, Ristretto, Espresso Lungo, Espresso macchiato, Talianske kapučino, Café au lait, Flat White, Cestovný hrnček, Mliečna pena, Teplé mlieko, Káva Cortado, Melange, Horúca voda
- Prášková voľba
- Dve šálky
- Dva poháre mlieka

## Ďalšie funkcie

- Auto-prepláchnutie a riadené odvápnovanie
- Odnímateľná varná jednotka
- Aroma tesnenie: áno
- Osvetlenie LED na výpuste
- Bojler s rýchlym zahrievaním

## Príslušenstvo

- Súčasť balenia: Odmerka, Prúžkový test tvrdosti vody, Tuba s mazivom, Nádobka na mlieko, Hadička na mlieko, AquaClean filter

## Technické špecifikácie

- Kapacita karafy na mlieko: 0,6 l
- Napätie: 230 V
- Farba(y): Maľovaná predná časť – šedá Panthera
- Kapacity odpadovej nádoby: 12 porcií

- Frekvencia: 50 Hz
- Kapacita nádoby na vodu: 1,8 L
- Typ ohrievača: Ohrievač z nerezovej ocele
- Typ karafy: Zásobník na mlieko s plastovým vekom
- Kapacita kávových zŕn: 300 g
- Nádoba na odpad: Čelný prístup
- Zásobník na vodu: Čelný prístup
- Kompatibilita filtra: AquaClean
- Max. výška šálky: 150 mm
- Objem podnosu na odkvapkavanie: 500 ml
- Tlak čerpadla: 15 bary(ov)
- Dĺžka kábla: 1200 mm
- Napájanie: 1500 W

## Hmotnosť a rozmery

- Hmotnosť: 8,5 – 9 kg
- Rozmery (Š x H x V): 262 x 448 x 383 mm mm

## Všeobecné špecifikácie

- Príprava mlieka: Externá karafa na mlieko
- Časti umývateľné v umývačke riadu: Podnos s mriežka na odkvapkavanie, Zásobník na mlieko s vekom, Nádoba a držiak systému HygieSteam, Nádoba na kávové zrná, Odmerka
- Prispôsobenie podľa nápoja: Intenzita arómy, Objem kávy a mlieka, Teplota nápoja, Množstvo peny, Poradie mlieko/káva, Dávka navyše

## Povrchová úprava

- Materiál hlavnej časti: Plastová/lakovaná predná časť

## Servis

- 2-ročná celosvetová záruka

## Udržateľnosť

- Nastavenie ECO
- Energetický štítok: Trieda B
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: <0,5 W
- Spotreba energie pri varení: 1 500 W
- Recyklovateľný obalový materiál: > 95%



Dátum vydania  
2024-02-03

Verzia: 11.11.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.  
\*\* na častiach karafy na mlieko, 99,9999 % mikroorganizmov na základe laboratórnych testov a odstránenia E. Coli a S. Aureus.