

Philips Series 3200
全自動義式咖啡機

- 5 種飲品
- LatteGo
- 銀色
- 觸控顯示器

EP3246/84



使用新鮮咖啡豆製作 5 款美味咖啡，就是那麼輕鬆寫意

LatteGo 史上最快速度清潔牛奶系統 *

按下按鈕就能輕鬆製作義式濃縮咖啡、一般咖啡、卡布奇諾和拿鐵瑪琪朵等香醇咖啡飲品。LatteGo 擅長打出柔滑綿密奶泡，為奶類咖啡錦上添花，不僅設定容易，而且只要短短 15 秒就能完成清理作業 *

豐富的咖啡口味，可視個人喜好加以調整

- 高速 LatteGo 系統可讓您製作柔滑綿密奶泡
- 彈指之間即可享用 5 種咖啡，包括卡布奇諾
- 提供 12 段研磨程度，輕鬆調整個人喜愛的口味
- 透過「我的咖啡選擇」調整香氣濃度和分量
- 直覺式觸控顯示器讓您可輕鬆選擇咖啡

來自新鮮咖啡豆的高品質咖啡

- 耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡
- 杯杯得享完美的溫度、香氣和咖啡表層泡沫 **

輕鬆好用且清潔簡單的日常享受

- 完全可拆式蒸餾沖煮零件，讓清理更方便
- AquaClean 讓您沖煮最多 5000 杯 *** 咖啡都無需除垢。
- LatteGo 非常易於清潔：2 個零件，零管路
- 零件可用洗碗機清洗，無比方便

PHILIPS

焦點

5 種香氣濃郁的咖啡



在特殊時刻享用鍾愛的咖啡。不論是想喝義式濃縮、美式咖啡或以牛奶為底的特調飲品，您的全自動義式咖啡機都能輕鬆且及時地製作出完美的飲品，供您享用！

LatteGo 牛奶系統



以柔滑綿密的奶泡層點綴您的咖啡。LatteGo 採用漩渦式奶泡技術，以每秒 394 公尺的速度釋放強勁的蒸汽微泡，製造濃厚而綿密的奶泡。

直覺式觸控顯示器

只要輕輕一按，就能品嚐到新鮮咖啡豆難以抗拒的風味和香氣。直覺式觸控顯示器讓您可輕鬆選擇喜愛的咖啡。

我的咖啡選擇

使用「我的咖啡選擇」選單，調整飲品的濃度和分量。因應個人偏好，提供三種不同的設定可輕鬆選擇。

12 段研磨器調整



我們耐用的陶瓷研磨器共具 12 段調整功能，利於將咖啡豆轉換為超細粉末或粗度研磨。

完美的溫度與香氣



Aroma Extract 香氣萃取系統可將水溫保持在 90 至 98° C 之間，同時調節水流速度，以智慧方式達到沖煮溫度與萃取香氣的最佳平衡，讓您享受美味的咖啡。

100% 陶瓷研磨器



用我們的耐磨陶瓷研磨器，帶出咖啡的完整風味。我們鋒利的研磨器可萃取咖啡豆的最佳香氣與風味。100% 陶瓷製造，確保至少可研磨 20,000 杯咖啡。

2 個零件，無管路牛奶系統



我們的 2 件式牛奶系統沒有管路或隱藏零件，只要在水龍頭下 * 或洗碗機中 15 秒內即可完成清洗。

AquaClean 濾淨設計



機器提示後更換濾網，即可享用清澈潔淨的水以及多達 5000 杯 *** 咖啡而無需除垢。

可拆式蒸餾沖煮零件



蒸餾沖煮零件是每一台全自動咖啡機的核心，因此必須定期清潔。完全可拆式蒸餾沖煮零件只要在水龍頭下清洗即可徹底清潔。

規格

原產地

- 設計地：義大利
- 製造於：中國

自訂

- 香氣濃度設定：3
- 咖啡與牛奶萃取長度：可調式
- 研磨器設定：12
- 預潤香氣萃取控制：是
- 溫度設定：3

豐富多變

- 飲品：義式濃縮咖啡 (Espresso), 熱水, 卡布奇諾 (Cappuccino), 美式咖啡 (Americano), 拿鐵 (Caffe Latte), 義式淡咖啡 (Espresso Lungo)
- 咖啡粉選項：是
- 雙杯：是
- 牛奶雙杯：否

其他功能

- 可拆式蒸餾沖煮零件：是
- 指示除垢
- AquaClean：是

配件

- 內附：AquaClean 濾淨設計, 潤滑管, 量匙, 水質硬度試紙, LatteGo 儲存蓋

技術規格

- 電壓：120 V

- 電線長度：100 cm
- 頻率：50 Hz
- 鮮奶盒容量：0.26 L
- 水箱容量：1.8 L
- 咖啡渣容器容量：12 份
- 咖啡豆容量：275 g
- 產品重量：8 kg
- 殘渣容器：正面操作
- 水箱：正面操作
- 濾網相容性：AquaClean
- 顏色與表面：喀什米爾羊毛灰色, 緞紋銅
- 產品規格：246x371x433 mm

一般規格

- 鮮奶解決方案：LatteGo
- 可調式出口高度：85-145 mm
- 容易清潔和保養：與 AquaClean 濾網相容
- 零件可用洗碗機清洗：滴盤, LatteGo
- 使用者介面：觸控式螢幕

客戶服務

- 兩年保固：是

永續性

- 環保設定：是
- 能源標章：A 級
- 沖煮耗電量：1500 W
- 可回收包裝材質：>95 %



發行日期 2024-02-19

版本：3.3.1

EAN: 87 10103 94885 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 根據與頂尖單鍵 (咖啡 + 牛奶) 全自動義式咖啡機 (2018) 比較的德國消費者測試結果。
** 以 70 至 82 °C 為基準。
*** 此為根據機器指示更換 8 次濾網的情況下。實際杯數依所選咖啡種類、沖洗及清潔模式而定。