

Philips PowerPro Compact
Aspirator fără sac

PowerCyclone 4
Cap de aspirare TriActive
Filtru lavabil EPA10

FC8477/91



Performanță completă

Consum de energie redus

Noul aspirator Philips PowerPro Compact oferă performanță puternică fără compromisuri, grație tehnologiei PowerCyclone 4 și designului avansat al compartimentului pentru praf.

Ușor de curățat

- Design avansat al compartimentului pentru praf pentru o golire igienică

Aer curat în casa ta

- Filtrul EPA captează microorganismele care cauzează alergii

Rezultate de curățare excelente

- Capul de aspirare TriActive aplică 3 acțiuni de curățare dintr-o singură mișcare

Rezultate de curățare excelente

- Tehnologia PowerCyclone 4 separă praful de aer dintr-o singură mișcare

Mâner ergonomic pentru zonele greu accesibile

- Ajungi în toate colțurile grație mânerului ergonomic foarte lung

PHILIPS

Repere

Tehnologie PowerCyclone 4



Tehnologia PowerCyclone 4 maximizează fluxul de aer și performanța separând murdăria din aer dintr-o mișcare. Aceasta asigură rezultate remarcabile de curățare prin intermediul unor pași extrem de eficienți: 1) Aerul intră rapid în PowerCyclone datorită fantei de admisie aer drepte și netede. 2) Orificiul curbat de trecere a aerului accelerează aerul în sus în compartimentul ciclonic pentru a separa praful de aer.

Compartiment pentru praf ușor de golit



Compartimentul pentru praf este proiectat cu atenție pentru a permite golirea murdăriei colectate fără a crea un nor de praf. Poate fi manevrat cu o singură mână și datorită formei sale unice și suprafeței netede, poți controla ușor golirea compartimentului pentru praf.

Mâner ergonomic foarte lung



Acest mâner ergonomic are o utilizare comodă. Designul extra lung îți oferă o rază de acțiune mai amplă, astfel încât poți curăța cu ușurință locurile greu accesibile.

Sistem de filtrare EPA



Filtrul EPA cutat dispune de o suprafață mare de filtrare și o bună performanță a filtrării. În combinație cu fluxul de aer ciclonic, acesta previne înfundarea rapidă și îți oferă rezultate de filtrare mai bune și de mai lungă durată.

Cap de aspirare TriActive



Capul de aspirare TriActive aplică 3 acțiuni de curățare dintr-o singură mișcare: 1) Deschide ușor covorul cu talpa sa cu design special pentru a îndepărta praful în profunzime 2) Aspiră cu ușurință obiecte mari prin orificiul mare din față 3) Aspiră bine praful și mizeria de pe lângă mobilă și pereți cu cele două perii laterale.

Specificații

Capete de aspirare și accesorii

- Cap de aspirare standard: TriActive nozzle
- Accesorii incluse: Crevice tool, Small nozzle
- Cap de aspirare suplimentar: Hard floor nozzle

Design

- Culoare: Deep black and green

Greutate și dimensiuni

- Dimensiunile produsului (L x l x H): 406 x 285 x 238 mm
- Greutate produs: 4,5 kg

Sustenabilitate

- Ambalaj: > 90 % materiale reciclate
- Manual de utilizare: 100% recycled paper

Performanță

- Putere de intrare (IEC): 750 W
- Consum anual de energie: 33.8 kW h
- Flux de aer (max): 28,4 l/s
- Nivel de zgomot: 79 dB
- Vid (max): 17,4 kPa

Filtrare

- Capacitate praf: 1.5 l
- Filtru de evacuare: Sponge
- Filtru pentru motor: EPA 10 washable filter

Ușurință în utilizare

- Lungime cablu: 5 m
- Cuplaj tub: Conical
- Rază de acțiune: 8 m
- Mâner pentru transport: Front
- Tip tub: Metal 2-piece telescopic tube
- Model roți: Plastic



Data apariției 2023-08-25

Versiune: 1.1.1

EAN: 87 10103 65175 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com