

PHILIPS

Wake-up Light

Simulación del amanecer

3 sonidos naturales

Radio FM y lámpara de lectura



HF3510/01



Despiértate de forma natural

con una Wake-up Light que te despierta de forma gradual

Philips Wake-up Light está inspirada en el amanecer natural y presenta una combinación extraordinaria de fototerapia y sonido que te despierta de una manera más natural. Hace que sea más fácil levantarse de la cama y empezar un nuevo día

Natural light wakes you gradually

- 20 ajustes de brillo para adaptarla a tus preferencias personales
- La simulación del amanecer te despierta gradualmente
- La atenuación de la luz consigue que te quedes dormido poco a poco

Natural sounds wake you gently

- Elige entre 3 sonidos naturales para despertarte diferentes
- La radio FM te permite despertarte con tu programa de radio favorito

Naturally proven to work

- Desarrollada por Philips, expertos en iluminación durante más de 100 años.
- El 92 % de los usuarios admite que es la forma más fácil de levantarse
- La única Wake-up Light cuyo funcionamiento se ha probado clínicamente

Destacados

Simulación del amanecer



Inspirada en el amanecer natural, la luz aumenta gradualmente en un intervalo de 30 minutos hasta que la habitación se llena con una luz amarilla brillante. Este proceso de incremento de luz estimula el cuerpo para despertarse de manera natural. Cuando la luz llene la habitación, el sonido natural elegido completa el despertar para que estés listo para todo el día.

3 sonidos naturales



A la hora establecida para despertarte, el sonido natural se reproducirá para completar la experiencia de despertar y garantizar que te despiertes. El sonido seleccionado aumenta de volumen gradualmente hasta el nivel seleccionado en un minuto y medio. Hay tres sonidos naturales entre los que puedes elegir: canto de pájaro, pájaros en el bosque y jardín zen.

Radio FM



Escucha tu programa de radio favorito mientras te despiertas.

Simulación del atardecer



La simulación del atardecer es una fototerapia que se utiliza antes de irse a dormir. Prepara el cuerpo para dormir disminuyendo gradualmente la luz según la duración establecida.

Probada por científicos



En este momento el modelo Philips Wake-up Light es la única luz-despertador con funcionamiento científicamente probado. Para conseguir que Philips Wake-up Light sea el mejor producto posible que puede despertarte y activarte de manera natural, hemos llevado a cabo numerosos estudios científicos. Esta investigación se ha realizado en laboratorios independientes para estudiar y demostrar los efectos de Wake-up Light en todo el proceso del despertar. De esta manera hemos demostrado, entre otras cosas, que Philips Wake-up Light no solo te despierta de manera más natural, sino también más activado y que mejora tu estado de ánimo por la mañana.

Desarrollada por Philips



Philips se fundó hace 100 años como una compañía de producción y venta de bombillas. Durante estos 100 años Philips ha

evolucionado y se ha convertido en una compañía internacional que aporta innovación a muchas áreas diferentes. A día de hoy, la iluminación continúa siendo el alma de Philips. La Wake-up Light se enorgullece de continuar su trayectoria previa ampliando años de conocimiento y experiencia de los expertos en iluminación más conocidos del mundo.

Ajustes de iluminación



La sensibilidad a la luz es distinta en cada persona. Por lo general, una persona tarda menos tiempo en despertarse completamente cuando se utiliza una luz de mayor intensidad. Las 20 intensidades de luz de la Wake-up Light se pueden personalizar e incluso ajustar hasta 300 lux.

Preferida por los consumidores



Un estudio independiente* muestra que el 92 % de los usuarios de Philips Wake-up Light piensa que así es más fácil levantarse de la cama (Metrixlab 2011, N=209)

Especificaciones

Oído

Radio FM

Número de sonidos de despertar: 3

Música desde smartphone/iPod: No

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 150 cm

Tensión: 100/240 V

Potencia: 16,5 W

Frecuencia: 50/60 Hz

Aislamiento: Clase III

Tipo de lámparas: Lumiled Luxeon Rebel

Enchufe con aislamiento: Clase II (doble aislamiento)

Adaptador de alimentación de salida: 12 W

Peso y dimensiones

Peso del producto: 0,813 kg

Dimensiones del producto: 19,2 x 19,9 x 14,6 (altura x diámetro x profundidad) cm

País de origen: China

Peso del enchufe: 99 gramos

Facilidad de uso

Pies de goma antideslizantes

Carga iPhone / iPod Touch: No

Control de brillo de la pantalla: 4 ajustes

Tipo de repetición de alarma: Botón de repetición de alarma

Función de demostración en tienda

Número de alarmas: 1

Botón de repetición de alarma para sonido: 9 minutos

Se controla mediante una aplicación para iPhone/iPod: No

Bienestar a través de la luz

Aumenta la atención

Duérmete de forma natural

Te despierta de forma gradual

Despiértate de forma natural

Luz natural

Ajustes de brillo: 20

Simulación del amanecer de colores: No, amarillo simple

Intensidad de la luz: 300 lux

Simulación del atardecer

Seguridad y normativas

Sin ultravioleta: Sin ultravioleta

No para iluminación general: No para iluminación general

Para despertarse con luz: Para despertarse con luz

