



Philips 6000 series
Stoomstrijkijzer

2400 W

40 g/min stoom, stoomstoot van
210 g
XL-waterreservoir van 550 ml
Keramische zoolplaat



DST6002/30

Minder bijvullen zodat u langer kunt strijken

Strijkijzer met groot waterreservoir

Het Philips-stoomstrijkijzer uit de 6000-serie beschikt over een van de grootste waterreservoirs voor stoomstrijkijzers. Nu kunt u langer strijken zonder bij te vullen! Met de krachtige stoomstoot verwijdert u zelfs de meest hardnekkige kreuken met gemak.

Comfortabel strijken

- Extra groot waterreservoir van 550 ml zodat u minder hoeft te vullen

Langere levensduur

- Calc Clean helpt kalkaanslag in uw strijkijzer te voorkomen

Easily removes creases

- Continue stoomproductie tot 40 g/min
- Keramische zoolplaat die gemakkelijk over stoffen glijdt
- Stoomstoot tot 210 g voor de hardnekkigste kreuken

PHILIPS

Stoomstrijkijzer

2400 W 40 g/min stoom, stoomstoot van 210 g, XL-waterreservoir van 550 ml, Keramische zoolplaat

DST6002/30

Kenmerken

Keramische zoolplaat



De keramische zoolplaat is krasbestendig en glijdt soepel.

Stoom tot 40 g/min



Philips-stoomstrijkijzer met continue stoom tot 40 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

Extra groot waterreservoir



Comfortabel strijken en minder vaak bijvullen. Met het XL-waterreservoir van 550 ml kunt u langer strijken zonder bij te vullen.

Stoomstoot tot 210g



De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

Calc Clean



Met de Calc Clean-functie kunt u uw Philips-strijkijzer gemakkelijk schoonspoelen om alle kalkdeeltjes te verwijderen. Zo verlengt u de levensduur van uw strijkijzer.

Specificaties

Ontkalkingsfunctie

- Calc-Clean-oplossing: Zelfreiniging

Technische specificaties

- Gewicht van strijkijzer: 1,3 kg
- Afmetingen van de verpakking: 31,5 x 17 x 14 cm
- Afmetingen van het product: 29,7 x 14,6 x 12,2 cm

Gebruiksvriendelijk

- Opwarmtijd: 0,40 min.
- Capaciteit waterreservoir: 550 ml
- Druppelstop
- Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor maximale bewegingsvrijheid (360 graden)
- Netsnoerlengte: 2 m

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

- Zoolplaat: Keramiek
- Spray
- Verticaal stomen
- Variabele stoominstellingen

Snelle kreukverwijdering

- Vermogen: 2400 W
- Stoomstoot: 210 g
- Continue stoom: 40 g/min
- Spanning: 220 - 240 volt
- Variabele stoomniveaus



Publicatiedatum
2023-10-22

Versie: 3.3.1

EAN: 87 10103 93163 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com