



### Saeco PicoBaristo Machine espresso Super Automatique

- 10 boissons
- Carafe à lait intégrée
- Blanc
- AquaClean

SM5478/10

# Un café exquis, facilement élaboré à votre goût

Explorez le monde du café grâce à des boissons classiques telles que l'espresso et le cappuccino, ou à des spécialités telles que l'americano et l'espresso macchiato.

#### Pratique

- Avec AquaClean pour préparer jusqu'à 5 000\* tasses sans détartrage
- Groupe café amovible pour une vérification visuelle de sa propreté
- Réservoir à grains avec Aroma seal pour préserver plus longtemps la fraîcheur des grains de café
- Quick Milk Clean nettoie votre diffuseur de lait à l'eau chaude

#### Un café de haute qualité

- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant
- Label CSA : Saeco extrait le meilleur de vos grains de café
- Une préparation rapide grâce à la chaudière haute performance
- LattePerfetto, pour une mousse de lait dense, à la texture fine

#### Des variétés personnalisées

- Affichage numérique et icônes tactiles de pointe pour accéder rapidement à vos boissons
- CaféDuo : préparez et savourez deux tasses de n'importe quelle recette de café
- 10 boissons de renommée mondiale, d'une simple pression
- Fonction mémo : adaptez et enregistrez toutes vos recettes préférées

Saeco



## Points forts

### Broyeur 100 % céramique



Particulièrement résistant, notre broyeur est fabriqué avec de la céramique haute technologie. Les grains de café frais sont moulus en douceur, sans risque de surchauffe, afin de faire ressortir le meilleur des saveurs et arômes, pour au moins 20 000 tasses de délicieux café.

### Approbation externe



La technologie Saeco vous permet d'extraire le meilleur de votre café en grains préféré, pour des saveurs et arômes intenses et authentiques (notes torrifiées, chocolatées, de noisette, fruitées, fleuries, épicées).

### Chaudière haute performance



Un café irréprochable nécessite des températures exactes. Notre chaudière Thermobloc haute performance est fabriquée en aluminium léger avec un corps en acier

inoxydable. Elle élève rapidement l'eau aux températures optimales.

### Filtre AquaClean



## AquaClean

Notre filtre à eau AquaClean breveté est conçu pour améliorer la qualité de votre café en purifiant l'eau. Il évite également la formation de dépôts de calcaire dans le circuit d'eau de votre machine à café. Préparez jusqu'à 5 000\* tasses sans détartrage en remplaçant le filtre régulièrement.

### LattePerfetto



La technologie LattePerfetto, réduit la taille des pores de la mousse de lait et produit une mousse de lait dense à la texture fine pour vos cafés au lait. La géométrie précise du système de production de mousse assure une température idéale et un rapport mousse/lait remarquable.

### Groupe café amovible



Le groupe café est amovible, ce qui vous permet de vérifier visuellement qu'il est propre. Le groupe café Saeco peut également bénéficier d'un nettoyage automatique grâce à nos tablettes de nettoyage spécialisées.

### Écran à icônes tactiles

Un accès d'une simple pression à 7 recettes de café et des profils utilisateur pour une expérience parfaitement fluide. Inventez votre café comme vous le préférez en personnalisant le volume, la température, le goût, l'intensité et plus encore.

### Réservoir à grains avec Aroma seal

Réservoir à grains avec Aroma seal pour préserver plus longtemps la fraîcheur des grains de café

### CaféDuo

Préparez et savourez une ou deux tasses des différentes spécialités de café d'une simple pression.

### Quick Milk Clean



Afin d'assurer un bon niveau d'hygiène, la machine offre une fonction de nettoyage rapide Quick Milk Clean : une fois la boisson préparée, le diffuseur de lait est nettoyé à l'eau chaude.

# Caractéristiques

## Personnalisation

- Réglages d'intensité du café: 5
- Longueur du café et du lait: Réglable
- Réglages du broyeur: 10
- Réglage de la pré-infusion de la mouture: Non
- Profils utilisateur: 1
- Réglages de température: 3

## Variété

- Boissons: Espresso, Café, Café américain, Double espresso, Ristretto, Eau chaude, Cappuccino, Latte Macchiato, Mousse de lait, Café au lait, Café crème
- Option café moulu
- Double tasse
- Double tasse lait: Non

## Autres fonctionnalités

- Groupe café amovible
- Gusto Perfetto
- Rinçage automatique et détartrage guidé
- Interrupteur marche/arrêt
- Chaudière à chauffe rapide

## Spécificités techniques

- Tension: 230 volt
- Longueur du cordon: > 100 cm
- Pays d'origine: Roumanie
- Fréquence: 50 Hz
- Capacité de la carafe à lait: 0,5 l
- Capacité du bac à marc: 15 marcs de café
- Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l
- Poids du produit: 7.2 kg
- Capacité du bac à grains: 250 g
- Bac à marc: Accès en façade
- Réservoir d'eau: Accès par le haut
- Hauteur de tasse max.: 152 millimètre
- Compatibilité filtre: AquaClean
- Couleur et finitions: Blanche
- Dimensions du produit: 221 x 340 x 430 millimètre

## Caractéristiques générales

- Solution « lait »: Carafe à lait intégrée, Quick Milk Clean
- Type de carafe: Carafe haut de gamme
- Interface utilisateur: Affichage avancé



Date de publication  
2023-12-26

Version: 3.3.1

EAN: 87 10103 85122 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.

\* Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.