

PHILIPS

Éveil Lumière

Réveillez-vous grâce à la lumière

1 son naturel et 1 son de yoga

Radio FM et lampe de chevet

Simulation de crépuscule

HF3507/10



Réveillez-vous grâce à la lumière, en vous sentant plus reposé grâce à un Éveil Lumière qui vous réveille progressivement

Inspiré par les vrais levers de soleil, l'Éveil Lumière Philips utilise une combinaison unique de lumière et de son pour vous réveiller plus naturellement. En vous aidant à vous sentir plus reposé, il vous permet de commencer la journée du bon pied.

Natural light wakes you gradually

- La simulation de lever de soleil vous réveille progressivement
- La diminution progressive de la luminosité vous aide à vous endormir
- Lampe de chevet avec 10 réglages d'intensité lumineuse
- Choix entre 2 sons différents pour votre réveil

Naturally designed around you

- Fonction Répétition
- 4 niveaux de luminosité de l'écran, à ajuster selon votre préférence
- La radio FM vous permet de vous réveiller au son de votre émission préférée

Naturally proven to work

- Développé par Philips, expert de l'éclairage depuis plus de 100 ans.
- La seule lampe de réveil dont l'efficacité est cliniquement prouvée
- Sauvegarde de l'heure (4-8 h)

Points forts

Lampe de chevet



Nous avons tous une sensibilité différente à la lumière. Généralement, le réveil est plus rapide lorsque la luminosité est élevée. Les 10 luminosités différentes de l'Éveil Lumière permettent une personnalisation de la lumière jusqu'à 200 lux.

Développé par Philips



Lorsque Philips a été fondé il y a plus de 100 ans, l'entreprise était spécialisée dans la fabrication et la vente d'ampoules d'éclairage. Avec le temps, Philips s'est développé et est désormais une entreprise internationale innovant dans de nombreux domaines. Mais encore aujourd'hui, l'éclairage est au cœur de Philips. Fort des connaissances et de l'expertise du spécialiste le plus réputé en matière d'éclairage, l'Éveil Lumière tire fièrement parti de son héritage.

Scientifiquement prouvé



À ce jour, l'Éveil Lumière Philips est le seul appareil dont l'efficacité est scientifiquement prouvée. Pour faire de l'Éveil Lumière le meilleur

produit possible, capable de vous réveiller naturellement et en pleine forme, nous avons réalisé de nombreuses études cliniques. Menées par des laboratoires scientifiques indépendants, elles prouvent les effets de l'Éveil Lumière sur le réveil. Ainsi, nous avons prouvé, entre autres choses, que l'Éveil Lumière Philips vous réveille non seulement plus naturellement, mais vous donne également plus d'entrain, et améliore votre humeur le matin.

Fonction Répétition



L'alarme s'interrompt lorsque vous appuyez sur le sommet de l'appareil. Au bout de 9 minutes, la diffusion du son reprend doucement.

Simulation de lever du soleil



Comme lors d'un vrai lever de soleil, la luminosité augmente progressivement pendant 30 minutes, jusqu'à ce qu'un jaune éclatant illumine toute votre chambre. Ce processus de modification et d'intensification progressive de la lumière favorise un réveil naturel. Lorsque la lumière emplit votre chambre, le son naturel que vous avez choisi retentit, pour vous réveiller du bon pied.

4 niveaux de luminosité de l'écran



La luminosité de l'écran est variable. Vous avez le choix entre un niveau élevé, moyen, bas, très bas et désactivé.

1 son naturel et 1 son de yoga



Le son est diffusé à l'heure définie, pour un réveil agréable et efficace. Pendant une minute et demie, le son choisi augmente progressivement de volume, jusqu'au niveau sélectionné. Vous avez le choix entre un son naturel d'oiseaux et un son de yoga.

Points forts

Radio FM



Réveillez-vous au son de votre émission de radio préférée.

Simulation de crépuscule



Vous pouvez utiliser la fonction « Simulation de crépuscule » avant de vous coucher. Elle prépare votre corps au sommeil en diminuant progressivement la luminosité pendant une durée que vous aurez définie.

Sauvegarde de l'heure



En cas de panne de courant, l'heure définie pour l'horloge sera gardée en mémoire pour un maximum de 8 heures et un minimum de 4 heures.

Caractéristiques

Son

Nombre de sons pour le réveil: 2

De la musique depuis votre smartphone/iPod:

Non

Radio FM

Consumer Trade Item

Height: 20 cm

Width: 20 cm

Length: 13 cm

Net weight: 0.328 kg

Gross weight: 0.59 kg

GTIN: 8710103812418

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85279210

Carton extérieur

Height: 23.2 cm

Width: 21.4 cm

Length: 54 cm

Net weight: 1.312 kg

Gross weight: 3.1 kg

GTIN: 18710103812415

Informations logistiques

Pays d'origine: Chine

Code CTV EUR: 884350650

Facile à utiliser

Pieds en caoutchouc antidérapants

Charge les iPhone/iPod touch: Non

Contrôle de la luminosité de l'affichage:

4 réglages

Alarme avec fonction snooze: Tapez légèrement sur le dessus de l'appareil pour déclencher la fonction Répétition

Fonction démo en magasin

Nombre d'alarmes: 1

Durée de la répétition: 9 minutes

Contrôlé par appli iPhone: Non

La lumière comme source de bien-être

Endormez-vous naturellement

Réveillez-vous en douceur grâce à la lumière

Plus d'énergie le matin

Lumière naturelle

Réglages de luminosité: 10

Simulation d'aube: 30 minutes

Intensité lumineuse: 200 lux

Fonction S'endormir

Couleurs de la simulation du lever de soleil:

Jaune vif

Caractéristiques

Dimensions de l'emballage (l x H x P) ::

H 200 x l 200 x P 130 mm

Poids de l'emballage: 600 grammes

Longueur du cordon EU/US: 150/180 cm

Tension: 100/240 V

Fréquence: 50/60 Hz

Isolation, appareil: Classe III

Isolation, fiche électrique: Classe II (double isolation)

Ampoule remplaçable: Non

Type d'ampoule: Ampoule LED SMD Liteon

Dimensions du produit:

H 180 mm x l 180 mm x P 115 mm

Poids du produit: 290 grammes

Sécurité et réglementation

Sans UV

Ne convient pas à un éclairage général

Réveillez-vous grâce à la lumière

