

Philips Series 2200
全自动浓缩咖啡机

- 2 种饮品
- 经典奶泡器
- 羊毛灰
- 触控显示屏

EP2124/62



用新鲜咖啡豆轻松制作 2 种美味的咖啡

得益于采用直观的触控显示屏

我们的智能冲煮系统可让您畅享用新鲜咖啡豆制作的美味可口、温度适宜的醇香咖啡。经典奶泡器可让您轻松制作丝滑卡布奇诺或拿铁玛琪朵。

针对您的口味而定制的各种咖啡

- 美味奶泡源于经典奶泡器
- 12 档研磨器，可轻松根据您的口味进行调节
- 通过 My Coffee Choice 调整醇香浓度和份量
- 通过直观触控显示屏轻松选择您的咖啡

源自新鲜咖啡豆的高品质咖啡

- 采用耐用的陶瓷研磨器，制作 20,000 杯最精细的咖啡
- 理想温度、纯正芳香和克丽玛层，杯杯美味咖啡 **

轻松使用和清洁，让您尽享每一天

- 完全可拆卸冲煮套件，便于清洁
- 利用 AquaClean 滤网冲煮高达 5000 杯咖啡而无需除垢
- 部件可用洗碗机轻松清洗，使用更方便
- 自动除垢，使用更方便

PHILIPS

全自动浓缩咖啡机
2 种饮品 经典奶泡器,羊毛灰,触控显示屏

产品亮点

AquaClean 滤网



在机器提示后更换滤网,即可冲煮高达 5000 杯咖啡而无需除垢,同时享用干净的纯净水。

经典奶泡器



经典奶泡器可以释放蒸汽,让您可以轻松为卡布奇诺制作丝般柔滑的奶泡。此外,经典奶泡器仅有两个部件,因此清洁起来十分简单。

可拆卸冲煮套件



冲煮套件是每台全自动咖啡机的核心部件,应定期清洁。完全可拆卸冲煮套件可使您只需通过在水龙头下冲洗即可彻底清洁。

完全采用陶瓷研磨器



使用我们耐用的陶瓷研磨机,激发浓郁咖啡风味。我们锋利的研磨机可从咖啡豆萃取最佳香气和风味。采用 100% 陶瓷材料制成,至少可制作 20,000 杯咖啡。

My Coffee Choice

通过 My Coffee Choice 菜单调整饮品的浓度和份量。三种不同的设置可供您根据喜好轻松选择。

直观的触控显示屏

只需一键即可轻松畅享新鲜咖啡豆制作的咖啡,风味和香味令人无法抗拒。直观触控显示屏让您可以轻松选择喜欢的咖啡。

理想温度和纯正芳香



Aroma Extract 系统通过将水温保持在 90 和 98° C 之间,可智能化地在冲煮温度和香气提取之间实现出色平衡,同时调节水流速,因此您可以畅享美味的咖啡。

EP2124/62

自动除垢警报

使用自动程序可以轻松清洁和保养您的咖啡机,该程序会在必须除垢时予以提醒。您可以调整该程序的频率,以匹配家庭用水硬度。

12 档研磨器调整设置



我们的耐用陶瓷研磨器可进行 12 档调整,因此您可将咖啡豆研磨成从细粉到粗研磨的任何状态。

可用洗碗机清洗的部件



为方便您使用,您可以将牛奶系统、水盘和咖啡粉容器放入洗碗机中清洗。这样可以节省时间,确保卫生的清洁效果。

规格

原产地

- 设计地: 意大利
- 原产地: 中国

自定义

- 醇香浓度设置: 3
- 研磨器设置: 12
- 预烹煮浓度控制
- 温度设置: 3

多种口味

- 饮料: 浓缩咖啡机, 热水, 美式咖啡
- 咖啡粉选项
- 双杯
- 牛奶双杯: 否

其它功能

- 可拆卸冲煮套件
- 引导式除垢
- AquaClean

附件

- 随附: 量勺, 水硬度测试条, 油脂管, AquaClean 滤网

技术规格

- 电压: 230 伏
- 电线长度: 100 厘米

- 频率: 50 赫兹
- 储奶容器容量: X 升
- 废弃物容器容量: 12 份
- 水箱容量: 1.8 升
- 产品重量: 7.5 千克
- 咖啡豆容量: 275 克
- 废弃物容器: 正面操作
- 水箱: 正面操作
- 滤网兼容性: AquaClean
- 颜色和表面: 星空黑, 羊毛灰
- 产品尺寸: 246x371x433 毫米

普通参数

- 牛奶溶液: 经典奶泡器
- 可调节出水口高度: 85-145 毫米
- 可用洗碗机清洗的部件: 经典奶泡器, 水盘
- 易于清洁和维护: 兼容 AquaClean 滤网
- 用户界面: 触控显示屏

服务

- 2 年保修

可持续发展

- ECO 环保节能设置
- 能源标签: A 级
- 冲煮功耗: 1500 瓦
- 可回收包装材料: >95 %



发行日期 2023-12-02

版本: 3.3.1

EAN: 69 73869 39218 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 基于咖啡机标示的 8 个替换滤芯。实际杯数取决于所选的咖啡口味、冲洗和清洁模式。
** 基于 70-82 ° C。