

Philips Series 2200  
全自動義式咖啡機

- 2 種飲品
- 經典奶泡器
- 霧面黑
- 觸控顯示器

EP2220



## 使用新鮮咖啡豆輕鬆煮出 2 款美味咖啡

### 直覺式觸控顯示器是幕後功臣

智慧沖煮系統能在最佳溫度下從新鮮咖啡豆萃取出美味與香氣，提供無上味蕾享受。經典奶泡器方便製作柔滑綿密奶泡，讓您輕鬆享用卡布奇諾或拿鐵瑪琪朵。

#### 豐富的咖啡口味，可視個人喜好加以調整

- 經典奶泡器讓您製作可口的奶泡
- 提供 12 段研磨程度，輕鬆調整個人喜愛的口味
- 透過「我的咖啡選擇」調整香氣濃度和分量
- 直覺式觸控顯示器讓您可輕鬆選擇咖啡

#### 來自新鮮咖啡豆的高品質咖啡

- 香氣封存設計可讓咖啡豆的保鮮期更久
- 耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡
- 杯杯得享完美的溫度、香氣和咖啡表層泡沫\*\*

#### 輕鬆好用且清潔簡單的日常享受

- AquaClean 讓您沖煮最多 5000 杯\* 咖啡，無需除垢
- 完全可拆式蒸餾沖煮零件，讓清理更方便
- 零件可用洗碗機清洗，無比方便
- 方便您自動除垢

**PHILIPS**

## 焦點

### AquaClean 濾淨設計



機器提示後更換濾網，即可享用清澈潔淨的水以及多達 5000\* 杯咖啡而無需除垢。

### 經典奶泡器



經典奶泡器會產生蒸氣，方便製作卡布奇諾的絲滑奶泡。更棒的是，經典奶泡器只有兩組零件，非常好清理。

### 直覺式觸控顯示器

只要輕輕一按，就能品嚐到新鮮咖啡豆難以抗拒的風味和香氣。直覺式觸控顯示器讓您可輕鬆選擇喜愛的咖啡。

### 我的咖啡選擇

使用「我的咖啡選擇」選單，調整飲品的濃度和分量。因應個人偏好，提供三種不同的設定可輕鬆選擇。

### 12 段研磨器調整



我們耐用的陶瓷研磨器共具 12 段調整功能，利於將咖啡豆轉換為超細粉末或粗度研磨。

### 完美的溫度與香氣



Aroma Extract 香氣萃取系統可將水溫保持在 90 至 98° C 之間，同時調節水流速度，以智慧方式達到沖煮溫度與萃取香氣的最佳平衡，讓您享受美味的咖啡。

### 100% 陶瓷研磨器



用我們的耐磨陶瓷研磨器，帶出咖啡的完整風味。我們鋒利的研磨器可萃取咖啡豆的最佳香氣與風味。100% 陶瓷製造，確保至少可研磨 20,000 杯咖啡。

### 保留咖啡豆的香氣



全新的香氣封存設計可為鍾愛的咖啡豆提供保護，確保長時間保存原始香氣，同時降低研磨器的噪音。

### 可拆式蒸餾沖煮零件



蒸餾沖煮零件是每一台全自動咖啡機的核心，因此必須定期清潔。完全可拆式蒸餾沖煮零件只要在水龍頭下清洗即可徹底清潔。

### 自動除垢警示

自動程式可在您必須為咖啡機除垢時發出通知，讓您輕鬆清潔與保養咖啡機。您可以根據家中水質硬度調整此程序的頻率。

### 零件可用洗碗機清洗



為方便使用，您可以將牛奶系統、滴盤和咖啡渣盒放入洗碗機中。如此可節省時間並確保衛生清潔效果。

# 規格

## 原產地

- 設計地: 義大利
- 製造於: 中國

## 自訂

- 香氣濃度設定: 3
- 研磨器設定: 12
- 預潤香氣萃取控制: 是
- 溫度設定: 3

## 豐富多變

- 飲品: 義式濃縮咖啡 (Espresso), 熱水, 咖啡
- 咖啡粉選項: 是
- 雙杯: 是
- 牛奶雙杯: 否

## 其他功能

- 可拆式蒸餾沖煮零件: 是
- 香氣封存設計
- 指示除垢
- AquaClean: 是

## 配件

- 內附: 潤滑管, 量匙, 水質硬度試紙, AquaClean 濾淨設計

## 技術規格

- 電線長度: 100 cm
- 電壓: 120 V

- 頻率: 60 Hz
- 鮮奶盒容量: X L
- 水箱容量: 1.8 L
- 咖啡渣容器容量: 12 份
- 產品重量: 7.5 kg
- 咖啡豆容量: 275 g
- 殘渣容器: 正面操作
- 水箱: 正面操作
- 濾網相容性: AquaClean
- 幫浦壓力: 15 Bar
- 顏色與表面: 黑色, 霧面黑
- 產品規格: 246x371x433 mm

## 一般規格

- 鮮奶解決方案: 經典奶泡器
- 可調式出口高度: 85-145 mm
- 零件可用洗碗機清洗: 經典奶泡器, 滴盤
- 容易清潔和保養: 與 AquaClean 濾網相容
- 使用者介面: 觸控式螢幕

## 客戶服務

- 兩年保固: 是

## 永續性

- 環保設定: 是
- 能源標章: A 級
- 回收材質: >95 %
- 沖煮耗電量: 230 W



發行日期 2024-03-06

版本: 3.3.1

EAN: 87 20389 00400 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 此為根據機器指示更換 8 次濾網的情況下。實際杯數依所選咖啡種類、沖洗及清潔模式而定。

\*\* 以 70 至 82 ° C 為基準。