

PHILIPS

AVENT



Videophone

Connected

Full-HD-Kamera

Elterneinheit mit 12 h Laufzeit

System für sichere Verbindungen

Verbinden über App: Philips
Avent Baby Monitor+



SCD923/26

Fühlen Sie sich überall sicher

Haben Sie Ihr Baby im Blick, zuhause und unterwegs

Haben Sie von überall aus ein Auge auf Ihr Baby mit dem Philips Avent Connected Videophone. Unser Secure Connect System hält die Verbindung zu Ihrem Kleinen im gesamten Haus aufrecht. Und mit der Baby Monitor+ App können Sie von überall aus nachsehen, wie es ihm geht.

Verbindung von überall aus

- Entwickelt, damit du immer in Verbindung mit deinem Baby bist
- Full-HD-Kamera mit Nachtsichtfunktion und digitalem Zoom

Sicherheit am Tag und in der Nacht

- Jede Bewegung sehen, jedes Lachen hören
- Bis zu 400 Meter Reichweite im Haus, unbegrenzte Reichweite außer Haus mit der Baby Monitor+ App
- Bis zu 12 Stunden kabellose Überwachung mit der Elterneinheit

Unterstützung Ihrer Familie

- Nie zu warm und nie zu kalt – immer genau richtig
- Friedliche Schlafenszeiten mit beruhigendem Nachtlit
- Tag und Nacht stets einsatzbereit

Nach Ihren Vorstellungen überwachen

- Mit deinem Kind sprechen und ihm zuhören
- Geräusche zum Besänftigen und Beruhigen

Daten

Eigenschaften

Verbindungsmodus: Direktverbindung (Peer-to-Peer) und WLAN

Mobile Verbindungseichweite: Unbegrenzt, Internetzugang erforderlich

Betriebssysteme (App): iOS 11 und höher und Android 5 und höher

Kameraauflösung Babyeinheit: Full HD 1.080 P

Personalisierte Geräusche aufnehmen: Ja, über App

Telefonanwendung (App): Philips Avent Baby Monitor+

Raumthermometer: Ja, inkl. Alarm

Reichweite Elterneinheit/Babyeinheit: Max. 400 Meter im Freien und 50 Meter in Innenräumen

Bildschirmgröße Elterneinheit: 4,3"-Farb-LCD-Display (Diag. 10,9 cm)

Auflösung Elterneinheit: 480 x 272

Nachtsichtfunktion: Ja, automatisch

Zoom: Ja, digitales Zoomen und Verschieben

Nachtlicht: Ja, inkl. Timer

Gegensprechfunktion: Ja, Gegensprechfunktion (gleichzeitig sprechen und hören)

Schlaflieder, beruhigende Geräusche und weißes Rauschen: Ja, inkl. Timer

Komfort

Videomodus

Modus "Nur Ton"

Eco-Modus: Ja, Energiesparmodus

Privater Modus: Ja, Verbindung nur über Elterneinheit und Babyeinheit

Hintergrundüberwachung (nur als App): Ja, Sie hören Ihr Baby, wenn das Telefon gesperrt ist oder Sie andere Apps verwenden

Alarmer: Ja, Akku schwach; Verbindung getrennt; Temperatur; Geräusche; Bewegungserkennung

Wandmontage

Leistung/Übertragung

Netzeingang Babyeinheit: Nur Netzbetrieb

Netzeingang Elterneinheit: Akku und Netzstrom

Betriebsdauer der Elterneinheit im Akkubetrieb: 12 Std. im Eco-Modus

Stromversorgung: AC/DC-Adapter, 5 V, 1 A, Eingang 100 bis 240 V/50 bis 60 Hz

Frequenzband: 2,4 GHz

Software-Support

Softwareaktualisierungen: Philips bietet für 2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende Softwareaktualisierungen an.

Consumer Trade Item

Height: 25 cm

Width: 22.5 cm

Length: 8.1 cm

Net weight: 0.557 kg

Gross weight: 0.925 kg

GTIN: 8710103974611

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85287240

Außenkarton

Height: 24.3 cm

Width: 33.8 cm

Length: 25.9 cm

Net weight: 2.228 kg

Gross weight: 3.938 kg

GTIN: 18710103974618

Pallet Layer

Height: 24.3 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

