

Philips PerfectCare  
Compact  
Centrale vapeur

Pression de la pompe maxi.

5,3 bar

Effet pressing jusqu'à 250 g  
Réservoir d'eau 1,5 l  
Système de verrouillage



GC7807

## Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur\*

### Notre centrale vapeur la plus compacte

La vapeur puissante et continue vous permet de terminer rapidement tout votre repassage, et grâce à la technologie OptimalTEMP, vous n'avez plus à changer manuellement la température. Compact et léger pour une utilisation et un rangement facilités.

#### **Technologie compacte**

- Grand réservoir pour une utilisation prolongée
- Léger et compact pour une utilisation et un rangement facilités
- Système de verrouillage pour un transport sûr et simple

#### **Aucun réglage de température nécessaire, aucun risque de brûlure**

- Testé et approuvé par un organisme indépendant
- Sûr pour tous les vêtements repassables, sans risque de brûlure
- Technologie OptimalTEMP : aucun réglage de la température n'est nécessaire

#### **Repassage rapide et puissant débit vapeur continu**

- Réservoir Calc Clean inclus : pas de cartouches, pas de surcoût
- Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis
- Utilisez uniquement de l'eau déminéralisée ou distillée

# PHILIPS

## Points forts

### Approuvé par des experts

Le label Gold de Woolmark garantit que ce produit peut être utilisé en toute sécurité sur tous les vêtements en laine. Nos fers vapeur avec technologie OptimalTEMP sont les premiers fers, et à ce jour les seuls toutes marques comprises, à avoir reçu ce niveau de certification.

### Réservoir d'eau de 1,5 l



Le réservoir transparent de 1,5 l vous permet 1,5 h d'utilisation continue. Vous voyez clairement la quantité d'eau restante, et vous pouvez le remplir facilement au robinet, grâce à sa grande ouverture de remplissage.

### Aucun risque de brûlure



Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez laisser sa semelle posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.

### Détartrage intelligent



Notre système anticalcaire intégré Smart Calc Clean vous rappelle quand vous devez procéder à un détartrage. Il inclut un réservoir facilitant l'opération. Vous évitez ainsi les cartouches et les surcoûts.

### Compact et pratique



Le format compact et léger est pratique à ranger et tient facilement sur la table à repasser. Grâce à la technologie exclusive ProVelocity, nos centrales vapeur sont plus petites et compactes que jamais.

### Aucun réglage de la température nécessaire



Repassez tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, sans avoir à régler la température.

OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. Vous êtes prêt à repasser tous les tissus, à tout moment.

### Système de verrouillage sécurisé



Verrouillez votre fer pour le fixer en toute sécurité à la station de base afin de le déplacer facilement dans la maison en évitant de toucher accidentellement la semelle lorsqu'elle est chaude.

### Vapeur ultra-puissante



La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.

# Caractéristiques

## Système anticalcaire

- Solution anticalcaire: Eau déminéralisée

## Rangement

- Système de verrouillage: Pour le transport et la sécurité
- Range-cordon: Fixation velcro
- Rangement cordon: Compartiment de rangement du cordon

## Facile à utiliser

- Capacité du réservoir d'eau: 1 500 ml
- Sûr pour tous les tissus repassables: Même les tissus délicats comme la soie
- Performances de glisse de la semelle: 5 étoiles
- Arrêt automatique
- Nom de la semelle: SteamGlide
- Remplissage du réservoir à tout moment en cours d'utilisation
- Rotation du cordon: Rotation du cordon à 180°
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Longueur du câble: 1,6 m
- Prise électrique intégrée
- Pointe vapeur de précision
- Résistance aux rayures de la semelle: 4 étoiles

## Accessoires inclus

- Réservoir anticalcaire

## Garantie

- Garantie internationale de 2 ans

## Technologie

- Technologie OptimalTEMP
- Pour tous les tissus repassables

- Aucune brûlure
- Ne nécessite aucun réglage de la température
- Chambre de vaporisation ProVelocity
- Processeur Smart Control

## Élimination rapide des faux plis

- Pression: Pompe maxi. 5,3 bar
- Alimentation: 2 400 W
- Effet pressing: Jusqu'à 250 g
- Débit vapeur continu: Jusqu'à 120 g/min
- Défroissage vertical
- Tension: 220-240 volt
- Prêt à l'emploi: 2 minute(s)
- Différents niveaux de vapeur
- Vapeur à la demande

## Efficacité éco-énergétique

- Plastique recyclé utilisé: 30 %
- Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

## Gestion du calcaire

- Nettoyage et détartrage: Système anticalcaire intelligent
- Rappel de détartrage: Lumière, Niveau sonore, Pas de cartouches, pas de surcoût

## Taille et poids

- Dimensions de l'emballage (l x H x L): 23 x 27,5 x 39,3 cm
- Poids du fer: 1,2 kg
- Dimensions du produit (l x H x L): 19,3 x 22,3 x 37,3 cm
- Poids, emballage compris: 3,85 kg
- Poids du fer + base: 2,95 kg



Date de publication  
2024-02-08

Version: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* par rapport au fer vapeur Philips GC1480