



Saeco GranAroma Deluxe Täisautomaatne espressomasin

- 18 kohvijooki
- Kuus kasutajaprofiili
- Läikivmust
- 5" värviline puuteekraan



SM6680

Kohv, mis on loodud täpselt teile

Looge eelseadistatud maitsete abil endale sobiv kohv

Muutke aromaatsed kohvid (nt cappuccino ja latte macchiato) CoffeeMaestro menüü kaudu eelseadistatud maitseprofiilide abil intuiitiivselt isikupäraseks. Kasutage sisseehitatud Wi-Fi-funktsioone ja muutke kohvielamus tarkvarauuenduste abil rikkalikumaks.

Smart connectivity

- Valmistage 18 kohvijooki ühe nupuvajutusega
- 3 maitseelistust, mis on kohandatud teie vajadustele CoffeeMaestro'ga
- Täiustatud 5" värviline puuteekraan
- Masina saate ühendada sisseehitatud WiFi abil
- Kohandage kuni 6 kohviseadet CoffeeEqualizer Touch abil
- Nautige oma lemmikretsepti topeltserverimist vaid ühe nupu abil
- Eemaldage kuni 99.9% mikroorganismidest piimakarahvide osadel**
- Vähemalt 20 000 tassi meie kõige vastupidavamate keraamilistele kohviveskitega
- Loob tiheda ja sametise tekstuuriga piimavahu
- Isikupärastage kuni kuus profiili ja salvestage oma lemmikud
- Intuiitiivne hooldus kohvi ühtlase kvaliteedi tagamiseks
- Pikendab masina tööiga ja parandab kohvi maitset
- Optimaalselt tasakaalus temperatuur ja aroom Aroma Extracti abil

 **Saeco**



Täisautomaatne espressomasin
18 kohvijooki Kuus kasutajaprofiili, Läikivmust, 5" värviline puutetundlik TFT-ekraan

SM6680/00

Esiletõstetud tooted

18 maitsvat kohvijooki



Avastage kohvimaailm 18 maitsva kohvijooigi hulgast vaid ühe nupuvajutusega. Alates tuttavamate retseptidest (nt espresso ja cappuccino) kuni erikohvideni (nt itaalia espresso macchiato).

CoffeeMaestro



CoffeeMaestroga saate vaevata isikupärastada oma täiusliku tassi. Valige lihtsalt 3 eelseadistuse hulgast soovitud maitseprofiil – Delicato, Intenso, Forte. Masin reguleerib automaatselt valmistamissätteid nagu kangus, kohvi maht ja eelniisutamise aeg, et pakkuda teile täpselt õige maitsega kohvi.

5" värviline puuteekraan



Täiustatud 5" suure eraldusvõimega värvilisel ekraanil on intuitiivne puutetundlik kasutajaliides, mille abil saate oma kohvijookide valmistamist täpselt juhtida.

Sisesehitatud ühenduvus



Masin sisaldab sisesehitatud WiFi-ühenduvust, mis tagab, et ükski osa protsessist ei jää tähelepanuta. Masina ekraanilt saab sujuvalt juhtida täiustatud kasutajafunktsioone ja näha kulutarvikute kättesaadavust kohalike jaemüüjate juures. Regulaarsed värskendused põhinevad tarkvaratäiustustel ja masinõppel, mille eesmärk on alati täiustada ja rikastada teie kasutuskogemust ning aidata teil masinat parimal võimalikul viisil kasutada.

CoffeeEqualizer Touch



CoffeeEqualizer Touchi abil saate koostada oma lemmikretsepti. Kohvi saate isikupärastada oma maitse-eelistuste järgi, kohandades kangust, kohvi ja piima mahtu, temperatuuri, piimavahu kogust ning isegi kohvi ja piima järjekorda. Soovi korral saate kohvi intensiivsuse suurendamiseks kasutada funktsiooni ExtraShot.

LatteDuo

Vaid ühe puudutusega saate valmistada mis tahes retsepti järgi üks või kaks tassit oma lemmikkohvijooki, sh cappuccinot ja latte macchiatot, ning seda nautida.

Hygiesteam



Meie uuenduslik automaatne puhastussüsteem HygieSteam eemaldab 99,9% mikroorganismidest piimakarahvide osadel*.

100%-liselt keraamilised kohviveskid



Parimad maitse ja aroomid eralduvad teie ubadest meie kõige vastupidavamast kohviveskist. Valmistatud 100% keraamilisest materjalist, mis on erakordselt kõva ja täpne ning peab vastu vähemalt 20 000 tassi maitsva värskelt jahvatatud kohvi tegemisele. Kohviveskit saate hõlpsalt oma maitse järgi reguleerida 12-astmeliselt.

LattePerfetto



LattePerfetto tehnoloogiaga väline piimakarahvin loob tiheda piimavahu, millel on peen ja siidine tekstuur, mis sobib ideaalselt teie lemmikpiimapõhiste kohvi valmistamiseks.

Spetsifikatsioon

Päritoluriik

- Valmistatud: Rumeenia
- Disainija: Itaalia

Kohandamine

- Aroomi kanguse seaded: 5
- Kohviveski seadistused: 12
- Kohvi ja piima valmistamise pikkus: Seadistatav
- Pre Brew Aroma juhtseade
- Kasutajaliides: Värviline TFT-puuteekraan
- Kasutajaprofiilid: 6
- Temperatuuriseadistused: 3

Erinevad

- Joogid: Caffé americano, Café au Lait, Café Cortado, Caffé crema, Caffé latte, Cappuccino, Kohv, Espresso, Espresso lungo, Espresso Macchiato, Flat White, Kuum vesi, Itaalia cappuccino, Latte macchiato, Segu, Piimavaht, Ristretto, Reisitass, Piima soojendamine
- Piim, topelttass

Muud funktsioonid

- Automaatloputus ja juhitud katlakivi eemaldamine
- Eemaldatav kohvivalmistusliides
- Aroomitihend
- LED tilas
- Lühikese kuumenemisajaga boiler

Tarvikud

- Komplektis: Mõõtelusikas, Vee kareduse ribatest, Määrdepuub, Piima anum, Piimavoolik, AquaCleani filter

Tehnilised andmed

- Piimanõu maht: 0,6 l
- Pinge: 230 V
- Värvus(-ed): Must

- Jäätmenõu maht: 12 valmistuskorda
- Sagedus: 50 Hz
- Veepaagi mahtuvus: 1,8 L
- Boileri tüüp: Roostevabast terasest boiler
- Piimanõu tüüp: Plastkaanega piima anum
- Kohvioasalve maht: 300 g
- Jäätmeanum: Juurdepääs eest
- Veepaak: Juurdepääs eest
- Tassi maksimaalne kõrgus: 150 mm
- Filtri sobivus: AquaClean
- Tilgaaluse mahutavus: 500 ml
- Pumba rõhk: 15 bar
- Juhtme pikkus: 1200 mm
- Toide: 1500 W

Kaal ja mõõtmed

- Kaal: 8,5–9 kg
- Mõõtmed (LxSxK): 262 x 448 x 383 mm mm

Üldised andmed

- Piimasüsteem: Väline piimanõu
- Masinpestavad osad: Tilgaalus ja rest, Piima anum ja kaas, HygieSteami mahuti ja hoidik, Kohvipaksusahtel, Mõõtelusikas
- Kohandamine vastavalt joogile: Aroomi kangus

Viimistlus

- Põhikorpuse materjal: Plast

Hooldus

- 2-aastane ülemaailmne garantii

Jätkusuutlikkus

- ECO-seade
- Energiamärgis: B-klass
- Energiatarve ooterežiimis: <0,5 W
- Võimsustarve kohvivalmistamisel: 1500 W
- Ringlussevõetav pakend: > 95%



Väljalaske kuupäev
2024-02-16

Versioon: 12.12.1

EAN: 87 20389 00270 0

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega.
Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
** piimakannu osadel 99,9999% mikroorganismidest laborikatsete ning E. Coli ja S. Aureuse eemaldamise põhjal.