



Saeco Exprelia Automatyczny ekspres do kawy

- Parzenie 7 rodzajów kawy
- Zintegr. dzbanek i spieniacz do mleka
- Biały
- 15-stopniowy, regulowany młynek

HD8859/01

Wyjątkowa kawa dostosowana do Twoich upodobań

Higiena bez wysiłku dzięki czyszczeniu parą

Ekspres Exprelia umożliwia parzenie kawy na profesjonalnym poziomie z opcją dostosowania nawet 7 ustawień poszczególnych napojów i gwarancją doskonałej higieny z certyfikatem VDE

Szeroki wybór kaw

- Funkcja wyboru mocy kawy pamięta, jak mocną kawę lubisz

Szeroki wybór kaw

- Wiele różnych napojów kawowych za jednym dotknięciem przycisku
- Wystarczy obrócić pokrętkę, aby uzyskać idealną warstwę pianki
- Wybierz smak kawy, zmieniając czas wstępnego zaparzania
- Znajdź idealny smak kawy dzięki 15 ustawieniom młynka

Wysoki poziom komfortu podczas użytkowania

- Higiena dzięki opatentowanej technologii czyszczenia pojemnika parą
- Do 5000 filiżanek* bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean
- Nowoczesne wzornictwo z wykończeniem ze stali szlachetnej

Wysoki poziom komfortu podczas użytkowania

- Całkowicie wyjmowany blok zaparzający można umyć w kilka chwil

 **Saeco**



Zalety

Cappuccino i latte za jednym dotknięciem



Aby uzyskać kremową piankę o konsystencji, której trudno się oprzeć, zintegrowany pojemnik na mleko spienia je dwa razy, usuwając pęcherzyki i nieczystości. Za jednym naciśnięciem przycisku aksamitna pianka o odpowiedniej temperaturze wypełnia Twoją filiżankę. Dzięki wydajnemu podwójnemu bojlerowi ekspres może spienić mleko i zaraz potem zaparzyć espresso, co pozwala przygotować idealnie gorące napoje bez konieczności czekania.

Funkcja pamięci



Po wybraniu idealnej mocy z 5 różnych ustawień można ją z łatwością zapisać wraz z wybraną długością i temperaturą dzięki funkcji pamięci. Od tej pory każda filiżanka kawy będzie idealnie dopasowana do Twojego gustu. W przeciwieństwie do lokalnego baristy możesz zapamiętać, jak się ją przygotowuje.

Higieniczne czyszczenie pojemnika parą



Utrzymanie wysokiego poziomu higieny jeszcze nigdy nie było tak proste. Dzięki funkcji czyszczenia parą można wyczyścić mechanizm spieniania, usuwając osady z mleka z urządzenia bez konieczności opróżniania pojemnika. Zachowanie standardów higieny zostało potwierdzone przez niezależny niemiecki instytut badawczy VDE.

Filtr AquaClean



AquaClean

Opatentowana innowacja firmy Saeco — filtr wody AquaClean — pozwala w optymalny sposób wykorzystać w pełni automatyczny ekspres do kawy. Zmieniając filtr na życzenie urządzenia, nie musisz usuwać kamienia z automatycznego ekspresu do kawy do momentu zaparzenia do 5000 filiżanek*. Przez cały ten czas kawa parzona jest z wykorzystaniem czystej i wolnej od zanieczyszczeń wody. Dodatkową korzyścią jest to, że po zainstalowaniu filtra AquaClean w

ekspresie do kawy Saeco automatycznie zostaje wyłączone przypomnienie o konieczności usunięcia kamienia.

Zaprojektowano i wyprodukowano we Włoszech



To elegancka interpretacja czystej formy — ten ekspres jest równie wyrafinowany jak kawa, którą przygotowuje. Panel przedni ze stali szlachetnej, zainspirowany włoskim wzornictwem i jakością wykonania, wygląda ponadczasowo zarówno w klasycznych, jak i nowoczesnych kuchniach. Ponadto intuicyjne elementy konstrukcji zapewniają doskonałe wrażenia podczas parzenia kawy.

Napoje kawowe za jednym dotknięciem



Dostępnych jest wiele różnych opcji, które mogą spełnić Twoje kawowe pragnienia — od espresso po spienione mleko. Bez względu na to, czy jest to pierwsza rzecz z rana czy kawa na deser, na wyciągnięcie ręki masz do wyboru smak na każdą porę dnia.

Dane techniczne

Kraj pochodzenia

- Wyprodukowano w: Włochy

Akcesoria

- W zestawie: Cleaning brush, Measuring scoop, Water hardness test strip

Dane techniczne

- Napięcie: 230 V
- Długość przewodu: 0,8 m
- Pojemność pojemnika na ziarna: 300 g
- Czas parzenia 1 filiżanki: Od 45 (espresso) do 100 (café lungo) s
- Częstotliwość: 50 Hz
- Pojemność pojemnika na mleko: 500 L
- Pojemność pojemnika na fusy: do 11 porcji
- Pojemność zbiornika wody: 1,5 L
- Maks. wysokość filiżanki: 150 mm
- Ciśnienie pompki: 15 bar
- Bojlery wody: 2 (instant steam)

Projekt

- Kolor: White

Waga i wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W): 245 x 420 x 360 mm
- Waga produktu: 13 kg

Informacje ogólne

- Liczba filiżanek w tym samym czasie: 2
- Odpowiednie dla: Kawa ziarnista, kawa mielona
- Łatwe czyszczenie i konserwacja: Automatic descaling cycle, Automatic rinse cycle, AquaClean filter compatible, Automatic carafe cleaning, Removable brewing group, Dishwasher-safe parts, Descaler indicator, Optional Brita water filter

- Ustawienia mocy kawy: 3
- Personalizacja poszczególnych napojów: Adjustable coffee strength, Adjustable temperature, Adjustable cup volume, Adjustable milk foam amount, Crema adjustment knob, Memo function cup volume, Memo function strength, Memo function temperature
- Ustawienia młynka: 8
- Łatwość i komfort użytkownika: Removable drip-tray, Display, Automatic stand-by, Removable water tank, Removable spout, Empty water tank indication
- Napoje wybierane jednym dotknięciem: 7
- Ustawienia temperatury: 3
- Sposób podgrzewania wody: Double boiler
- Funkcje specjalne: Pre-brewing, Ceramic grinder, Integrated carafe, Ground coffee option, Crema adjustment knob, Hot water option
- Pojemnik na mleko: Basic carafe
- Typ wyświetlacza: OLED
- Napoje kawowe: Espresso, cappuccino, gorąca woda

Wykończenie

- Materiał bojlera: Stal szlachetna (nierdzewna)
- Materiał korpusu głównego: Stal szlachetna
- Materiał tacki ociekowej: Stal szlachetna
- Materiał zbiornika wody: Plastik
- Materiał dziobka: Chromowany plastik
- Materiał pojemnika na odpadki: Plastik

Serwis

- 2 lata gwarancji: Yes

Zrównoważony rozwój

- Zużycie energii podczas parzenia: 1400 W



Data wydania 2024-02-17

Wersja: 2.2.1

EAN: 87 10103 72654 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, płukania i czyszczenia.

* W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, płukania i czyszczenia.