



Philips SpeedPro
Snoerloze steelstofzuiger

180 graden mondstuk met LED-verlichting

18V, tot wel 30 minuten
schoonmaken
Steelstofzuiger en kruimelzuiger
Lampjes in mondstuk



FC6723/01

Snel en krachtig schoonmaken, ook op moeilijk bereikbare plekken

Maak snel en krachtig schoon met de Philips steelstofzuiger series 5000. Het 180 graden mondstuk met LED-verlichting, zorgt ervoor dat stof en vuil eenvoudig wordt opgezogen, zelfs op moeilijk bereikbare plekken zoals dicht tegen de muur, onder meubilair en in hoekjes. Gebruik de geïntegreerde borstel op de steel voor het reinigen van nauwe kieren. Stof en vuil op moeilijk bereikbare plekken maken geen kans meer.

Fast clean, with powerful reach

- Lampjes op het mondstuk laten moeilijk zichtbaar stof en vuil zien
- Twee snelheidsstanden voor verschillende soorten vloeren en vuil
- Neemt tot wel 98% van stof en vuil op met iedere beweging

Effectieve reiniging zonder onderbrekingen

- Geïntegreerde kruimelzuiger, spleetmondstuk en borstel
- Maximaal 30 minuten schoonmaken met 18 V lithium-ionbatterijen
- Uniek ontworpen stofemmer maakt legen zonder stofwolken mogelijk
- Snel overall bij, zelfs onder lage meubels

High air speed for long-lasting performance

- Powerblade-motor is ontworpen voor hoge lichtsnelheid
- PowerCyclone 7 behoudt zijn krachtige prestaties langer
- Het wasbare filter houdt de hoge lichtsnelheid langer vast*

PHILIPS

Snoerloze steelstofzuiger

180 graden mondstuk met LED-verlichting 18V, tot wel 30 minuten schoonmaken, Steelstofzuiger en krui-
melzuiger, Lampjes in mondstuk

Kenmerken

180°-mondstuk



Het 180°-mondstuk is ontworpen voor nauwkeurige en krachtige opname van tot 98% van stof en vuil met iedere beweging, op alle soorten vloeren en zelfs op moeilijk bereikbare plekken.

LED-mondstuk



Stof, pluisjes, haar en kruimels zijn gemakkelijk te zien en op te nemen dankzij de LED-verlichting in het mondstuk van de SpeedPro. Lampjes op het mondstuk laten moeilijk zichtbaar stof en vuil zien terwijl u bezig bent.

Twee snelheidsstanden



Twee snelheidsstanden voor verschillende soorten vloeren en vuil.

Maximaal 30 minuten gebruikstijd



Hoogwaardige lithium-ionbatterijen van 18 V bieden tot 30 minuten gebruikstijd in de normale modus en 15 minuten in de turbo-modus, voordat u moet opladen.

Geïntegreerde accessoires



Accessoires zijn eenvoudig met één klik te gebruiken. De afneembare handheld unit maakt van de SpeedPro twee stofzuigers in één. De opzetborstel is geïntegreerd op de steel, zodat u deze altijd bij de hand hebt om hoge plafonds en nauwe kieren te reinigen.

Snel overal bij



SpeedPro is flexibel en gemakkelijk te hanteren. De stofemmer zit aan de bovenkant, zodat u in een lagere hoek en zelfs helemaal

FC6723/01

plat op de vloer kunt stofzuigen, bijvoorbeeld onder lage meubels.

Hygiënisch legen



De stofemmer van de stofzuiger kan eenvoudig worden verwijderd en hygiënisch gelegeerd zonder stofwolken.

Powerblade-motor



Powerblade-motor is ontworpen voor hoge lichtsnelheid, om zo een krachtige en precieze vuilopname ter hoogte van het mondstuk te bereiken.

PowerCyclone 7



PowerCyclone 7 technologie scheidt stof direct van de lucht om zijn krachtige prestaties langer te behouden.

Snoerloze steelstofzuiger

180 graden mondstuk met LED-verlichting 18V, tot wel 30 minuten schoonmaken, Steelstofzuiger en krui-
melzuiger, Lampjes in mondstuk

Specificaties

FC6723/01

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: 180°-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Wisselstroomadapter, Spleetmondstuk, Geïntegreerde borstel, Basisstation met wandmontage

Ontwerp

- Kenmerken: 2-in-1
- Kleur: Sprankelend wit

Gewicht en afmetingen

- Productgewicht: 2,43 kg

Duurzaamheid

- Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Performance

- Batterijtype: Li-ion
- Geluidsniveau: 80 dB
- Batterijvoltage: 18 volt
- Oplaadtijd: 5 uur
- Looptijd: 30 min.
- Gebruikstijd (turbo): 15 min.
- Luchtsnelheid (max.): Maximaal 800 l/min

Filtering

- Stofinhoud: 0,4 L
- Motorfilter: Wasbaar filter*

Bruikbaarheid

- Handgreep: Boven
- Type wielen: Rubberen



Publicatiedatum
2023-08-16

Versie: 2.2.1

EAN: 87 20389 02383 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Was het filter iedere 2 weken met de hand voor optimale prestaties. Knijp het uit totdat het water schoon is. Laat het filter 24 uur drogen voordat u het opnieuw gebruikt.