



### SENSEO® Viva Café Plus

#### Aparat de cafea cu paduri

- Gură de scurgere metalică reglabilă
- Champagne
- Funcție de selectare a concentrației
- Pornire directă



HD7828/11

Prepară propria cafea SENSEO® exact cum îți place

Selectați concentrația cafelei: tare scurtă, slabă lungă

Cu aparatul SENSEO® Viva Café, poți alege simplu între două rețete: tare scurtă sau slabă lungă, datorită funcției de selectare a concentrației. Datorită gurii de scurgere reglabile și pornirii directe, te poți bucura de confortul suprem.

#### Întotdeauna o ceașcă de cafea delicioasă

- Strat cremos delicios, ca dovadă a calității SENSEO®
- Testat >10.000 ori pentru a asigura o calitate consecventă
- Sistem de preparare unic pentru gust și temperatură optime

#### Funcționare rapidă și ușoară

- Singurul aparat de cafea cu paduri care prepară două cești simultan
- Oprește automată după 30 de minute pentru economisirea energiei și siguranță
- Indicatorul luminos pentru detartrare îți amintește când trebuie îndepărtat calcarul
- Cu pornirea directă, cafeaua este preparată când aparatul s-a încălzit
- Reglează gura de scurgere a cafelei pentru a se potrivi ceștii sau câinii tale preferate

#### Varietate de cafea pentru fiecare moment

- Alege între 2 rețete: cafea scurtă tare sau cafea lungă slabă
- Varietate de amestecuri și arome de cafea, pentru diferite gusturi



\* Based on retail sales volumes

*Senseo*

**PHILIPS**

# Repere

## Funcție de selectare a concentrației



Pregătește-ți ceașca de cafea favorită reglând concentrația și intensitatea gustului. Cu funcția de selectare a concentrației de pe aparatul tău SENSEO®, poți alege între o cafea scurtă și tare și una lungă și slabă.

## Strat cremos delicios



Selecția de cafea fină SENSEO® și sistemul SENSEO® unic de preparare îți asigură o ceașcă de cafea perfectă, însoțită întotdeauna de un strat delicios și bogat de spumă de cafea, o dovadă a gustului de excepție și a calității.

## Indicator pentru detartrare



Cafetiera SENSEO® îți amintește când trebuie detartrată. Îndepărtează calcarul cu detartrantul SENSEO® la fiecare 3 luni pentru a-ți menține aparatul fără calcar, asigurând: un

volum maxim în ceașcă, o temperatură perfectă a cafelei și durabilitatea aparatului. Nu folosi oțet, deoarece poate deteriora aparatul SENSEO® și poate afecta gustul cafelei.

## Gură de scurgere metalică reglabilă



Reglează poziția gurii de scurgere pentru a se potrivi ceștii sau cării tale preferate

## Varietate de amestecuri și arome



SENSEO® îți oferă o largă diversitate de amestecuri și arome de cafea, fiecare cu gustul său distinct, pentru a-ți satisface preferințele personale.

## 1 sau 2 cești simultan



Pregătește una sau două cești din cafeaua ta delicioasă SENSEO® în mai puțin de un minut.

## Oprire automată de siguranță



Cafetiera SENSEO® se oprește automat la 30 minute de la prepararea cafelei pentru economisirea energiei și siguranța aparatului.

## Pornire directă

La apăsarea butonului pentru 1 sau 2 cești, în timp ce aparatul se încălzește, SENSEO® începe automat să prepare cafeaua SENSEO® delicioasă.

## Aparatul este testat >10.000 ori



Philips își testează aparatele de cafea în timpul procesului de dezvoltare un ciclu de peste 10.000 de cești de cafea. Aceasta asigură calitate ridicată și durabilitate.

## Sistem de preparare unic

La SENSEO® știm cum să extragem tot ce este mai bun din boaba de cafea pentru ca fiecare cafea servită să aibă gust minunat. Funcționarea sistemului SENSEO® este simplă și excepțională. Apa este pompată din fierbător în padul de cafea. Apa fierbinte eliberează aroma din pad și oferă o ceașcă de cafea perfectă. SENSEO® îți oferă întotdeauna calitatea pe care o poți savura.

# Specificații

## Țara de origine

- Fabricat în: Polonia

## Specificații tehnice

- Lungime cablu: 0,8 m
- Tensiune: 220 - 240 V
- Frecvență: 50 Hz
- Timp de preparare o ceașcă: 30 secundă
- Capacitate rezervor de apă: 0,9 l
- Capacitate rezervor de apă: Up to 6 cești
- Înălțime max. ceașcă: 100 - 120 mm
- Presiune pompă: 1 bar
- Fierbătoare de apă: 1
- Timp de preparare 2 cești: <60 secundă

## Design

- Culoare: Champagne

## Greutate și dimensiuni

- Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 232 x 370 x 380 mm
- Greutate produs: 2,4 kg
- Dimensiunile produsului (l x A x H): 190 x 300 x 340 mm

## Specificații generale

- Cești în același timp: 2

- Adecvat pentru: Paduri de cafea SENSEO®
- Setări tărie cafea: 2
- Curățare și întreținere ușoare: Descale indicator, Dishwasher-safe parts
- Personalizare în funcție de băutură: Memo function cup volume, Adjustable coffee strength
- Utilizare ușoară și confort: Removable drip-tray, Direct start, Brew stop, Removable spout, Removable water tank, Automatic shut-off
- Băuturi cu cafea: Café Cremè

## Finalizare

- Material fierbător: Poliamidă umplută cu metal și sticlă
- Material corp principal: Plastic
- Tavă scurgere: Metalic
- Material rezervor de apă: Plastic
- Material de gură de scurgere: Oțel inoxidabil

## Service

- 2 ani garanție: Yes

## Sustenabilitate

- Consum de energie în modul standby: 0,36 W
- Consum de energie la fierbere: 1450 W
- Fabricat din materiale reciclate: 90% (paperwork and packaging)

