

Philips Viva Collection
Bình đun

1,7 L, 1800 W

Vỏ máy kép
Giữ ấm
Nắp nhân lò xo

HD9316/03



Đun sôi dễ dàng và an toàn

Bình đun bằng thép không gỉ với chức năng giữ ấm

Phần thân của bình đun điện Philips mới sử dụng thép không gỉ tiêu chuẩn, phù hợp với thực phẩm, làm nóng nước bằng cách giữ ấm mà không cần đun sôi lại, giúp nước sôi nhanh và bạn không phải bận tâm lo lắng!

Dễ sử dụng

- Đè xoay tròn 360° không dây giúp cầm dễ dàng hơn
- Bộ cuộn dây dễ tiện bảo quản
- Thân thẳng đứng kiểu cách được gia công bằng thép không gỉ đánh bóng
- Bộ lọc bằng thép không gỉ có thể tháo rời giúp làm sạch dễ dàng
- Dễ dàng mở nắp và châm nước
- Nắp lò xo một chạm giúp tránh bị bỏng

Sử dụng an toàn

- Hệ thống điều khiển Strix
- Công nghệ PTC giúp làm nóng giữ ấm mà không cần đun sôi lại
- Kim loại thép không gỉ dùng được cho thực phẩm (SUS304)
- Cảm biến hơi nước, chống sôi khô và quá nóng

PHILIPS

Bình đun
1,7 L, 1800 W Vô máy kép, Giữ ấm, Nắp nhân lò xo

HD9316/03

Những nét chính

Công nghệ PTC



Nhiệt độ nước được duy trì ở $85\pm 5^\circ$ mà không đun sôi lại. Thao tác đơn giản với công tắc giữ ấm và đèn báo

Bảo vệ ba mức

Cảm biến hơi nước, chống sôi khô và quá nóng

Dễ dàng mở nắp và châm nước



Dễ dàng mở nắp và châm nước

Ngăn quần dây điện



Độ dài dây điện có thể điều chỉnh khi cần để dễ cất giữ

Thân thẳng đứng kiểu cách



Bước đột phá từ bình đun hình tròn truyền thống, thân bình thẳng đứng phong cách với bề mặt hoàn thiện bằng thép không gỉ đánh bóng

Bộ lọc có thể tháo rời

Bộ lọc có thể tháo rời bằng thép không gỉ giúp lọc hiệu quả từng ly nước. Thiết kế có thể tháo rời giúp dễ rửa sạch

Các bộ phận làm bằng kim loại dùng được cho thực phẩm



Các bộ phận làm bằng kim loại không gỉ dùng được cho thực phẩm (Inox 304 cao cấp) để đảm bảo nước sạch và an toàn khi uống.

Hệ thống điều khiển Strix



Hệ thống điều khiển Strix đạt chuẩn của Vương quốc Anh cung cấp hệ thống đa an toàn chống hiện tượng đun sôi khô, với công tắc tự động tắt khi sẵn sàng hoặc khi nhấc bình lên khỏi đế.

Nắp lò xo một chạm



Mở và đóng dễ dàng để tránh bị bỏng

Đế xoay tròn 360° không dây

Dễ cắm

Các thông số

Các thông số kỹ thuật

- Màu: Bạc ánh kim
- Vật liệu thân chính: Thép không gỉ

Kích thước và trọng lượng

- Kích thước sản phẩm (Dài × Rộng × Cao):
23,2×15,3×24,8 cm
- Kích thước đóng gói (Dài × Rộng × Cao):

- 18,0×18,0×26,2 cm
- Khối lượng sản phẩm: 1,0 kg

Thông số kỹ thuật

- Chiều dài dây: 0,75 m
- Dung tích: 1,7 L
- Tần số định mức: 50 Hz
- Công suất đầu vào định mức: 1800 W
- Điện áp định mức: 220 V



Ngày phát hành
2024-01-04

Phiên bản: 7.7.2

EAN: 87 10103 63084 5

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke
Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com