

Philips Azur  
Stoomstrijkijzer

50 g/min continue stoom  
Stoomstoot 220g  
SteamGlide Elite-zoolplaat

GC4902/20



## Elke keer perfecte resultaten

Met onze beste krasbestendige zoolplaat

Langdurige prestaties met Quick Calc Release en de SteamGlide Elite-zoolplaat met verbeterde krasbestendigheid.

### Sneller strijken en krachtige prestaties

- Stoomstoot tot 220 g verwijdert moeiteloos de meest hardnekkige kreuken
- 2800 W voor snelle opwarming en krachtige uitvoering
- Stoomproductie tot 50 g/min voor de gladste strijkresultaten

### Comfortabel strijken

- Snelle-kalkverwijderingssysteem voor een eenvoudige reiniging van uw strijkijzer
- Strijkijzer schakelt zichzelf automatisch uit indien u het even niet gebruikt

### Soepel glijden over alle stoffen

- SteamGlide Elite: onze meest gladde en krasbestendige zoolplaat

**PHILIPS**

Stoomstrijkijzer  
50 g/min continue stoom Stoomstoot 220g, SteamGlide Elite-zoolplaat

## Specificaties

### Gebruiksvriendelijk

- Capaciteit waterreservoir: 300 ml
- Glijprestaties zoolplaat: 4 sterren
- Naam zoolplaat: SteamGlide Elite
- Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor maximale bewegingsvrijheid (360 graden)
- Geschikt voor kraanwater
- Druppelstop
- Netsnoerlengte: 2,5 m
- Geïntegreerd stopcontact
- Selecteer het stoomniveau op het handvat
- Krasbestendige zoolplaat: 5 sterren
- Autom. uit
- indicatielampje

### Technologie

- Voor alle strijkbare stoffen

### Snelle kreukverwijdering

- Druk: 50g/min
- Vermogen: 2800 W
- Stoomstoot: 220 g
- Continue stoom: 50 g/min
- Spanning: 240 volt

- Verticale stoom
- Gebruiksklaar: 2 min.
- Variabele stoomniveaus
- Sproeit water

### Kalkbeheer

- Schoonmaken en ontkalken: Snelle kalkverwijdering

### Afmetingen en gewicht

- Afmetingen verpakking (b x h x d): 13,7 x 16,7 x 33,2 cm
- Gewicht van strijkijzer: 1,669 kg
- Productafmetingen (b x h x d): 12,88 x 15,33 x 31,95 cm
- Totale gewicht inclusief verpakking: 1,908 kg

### Milieuvriendelijke efficiëntie

- Verpakking van het product: 100% recyclebaar
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

### Garantie

- 2 jaar wereldwijde garantie

GC4902/20

## Kenmerken

### Stoomstoot tot 220 g



Dringt dieper door in stoffen om hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.

### 2800 W voor snelle opwarming

Zorgt voor een snelle opwarming en krachtige prestaties zodat u snel klaar bent met strijken.

### Stomen tot 50 g/min.



Continue stoomproductie tot 50 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.

### Snelle kalkverwijdering



Snelle kalkverwijdering voor een eenvoudige reiniging van uw strijkijzer en langdurige stoomprestaties

### Autom. uit

Het strijkijzer wordt vanzelf uitgeschakeld als u het even niet gebruikt. Als het op de zoolplaat staat, wordt het automatisch na 30 seconden uitgeschakeld. Op de steun wordt het automatisch na 8 minuten uitgeschakeld.

### SteamGlide Elite-zoolplaat

Onze exclusieve SteamGlide Elite is onze meest gladde en krasbestendige zoolplaat.



Publicatiedatum  
2023-03-02

Versie: 2.2.1

EAN: 87 10103 88028 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)