



Saeco PicoBaristo Cafetera espresso súper automática

- 10 bebidas
- Recipiente para la leche integrado
- Frontal de acero inoxidable
- AquaClean

SM5473/10

Café exquisito, elaborado fácilmente a tu gusto

Explora el mundo del café con recetas comunes como espresso y capuchino o con bebidas de café especiales como americano o espresso macchiato

Experiencia práctica

- Filtro AquaClean: hasta 5000 tazas* sin necesidad de eliminar los depósitos de cal.
- La unidad de preparación del café desmontable garantiza una higiene segura
- Contenedor de granos cuenta con un sello de aroma para mantenerlos frescos durante más tiempo
- La función de Limpieza de Leche Rápida, ofrece una limpieza de la boquilla con agua caliente

Café de gran calidad

- 20 000 tazas del café más refinado con molinillos de cerámica resistente
- Etiqueta CSA: Saeco extrae lo mejor de tus granos de café
- Rápida preparación con un Thermoblock de alto rendimiento para hervir agua
- Utiliza la función LattePerfetto para un espuma de leche densa, pero con una textura fina

Variedad personalizada

- Pantalla avanzada e iconos táctiles para acceder rápidamente a tus bebidas
- CaféDuo prepara y disfruta al servir raciones dobles de cualquier receta de café
- 10 de las bebidas más famosas del mundo a un toque
- Función de memoria: ajusta y almacena todas tus recetas preferidas

 **Saeco**



Destacados

Molinillos 100 % cerámicos



Nuestros molinillos están hechos con cerámica de alta tecnología y son excepcionalmente duros y precisos. Los granos de café se muelen suavemente, sin riesgo de sobrecalentamiento y se extrae todo el mejor sabor y aroma para proporcionar un sabor excelente durante al menos 20 000 tazas.

Respaldo externo



La tecnología de Saeco te permite extraer los mejores sabores de tus granos de café favoritos para un aroma y un sabor auténtico e intenso (tostado, chocolateado, almendrado, frutal, floral y especiado)

Caldera de alto rendimiento



Un café perfecto requiere una temperatura perfecta. Nuestra Thermoblock de alto

rendimiento está fabricada con ligero aluminio y un cuerpo de acero inoxidable que calienta rápidamente a las altas temperaturas óptimas

Filtro AquaClean



AquaClean

AquaClean es nuestro filtro de agua patentado que mejora la calidad del café al purificar el agua. También evita la formación de cal en el circuito de agua. Prepara hasta 5000* tazas sin eliminación de cal sustituyendo el filtro regularmente.

LattePerfetto



La tecnología LattePerfetto reduce el tamaño de los poros de la espuma de la leche y produce espuma de leche densa con textura fina para los cafés con leche. La geometría precisa del sistema de espuma garantiza una temperatura ideal y una excelente relación espuma-leche.

Unidad de preparación del café desmontable



La unidad de preparación del café desmontable garantiza una higiene segura. Además, la unidad de preparación del café de Saeco ofrece la opción de limpieza automática con nuestras pastillas de limpieza especializadas.

Iconos de pantalla táctil

Acceso con un solo toque a 7 recetas de café y perfiles de usuario para obtener una experiencia perfecta. Elabora tu café de la manera que prefieras al personalizar el volumen, la temperatura, el sabor, la intensidad, etc.

Contenedor de granos con sello para conservar aroma

Contenedor de granos cuenta con un sello de aroma para mantenerlos frescos durante más tiempo

CaféDuo

Prepara y disfruta al servir raciones dobles o individuales de diferentes cafés en un solo botón.

Especificaciones

Personalización

- Ajustes de intensidad del aroma: 5
- Ajustes del molinillo: 10
- Cantidad de café y leche: Ajustable
- Control de aroma con preparación previa: No
- Perfiles de usuario: 1
- Posiciones de temperatura: 3

Variedad

- Bebidas: Espresso, Café, Americano, Espresso doble, Cortado, Agua caliente, Capuchino, Latte macchiato, Espuma de leche, Café con leche, Espresso macchiato
- Opción para café en polvo
- Función de dos tazas
- Función de dos tazas para leche: No

Otras características

- Gusto Perfetto
- Aclarado automático y eliminación de los depósitos de cal guiada
- Sistema de preparación extraíble
- Botón principal de encendido/apagado
- Caldera con calentamiento rápido

Especificaciones técnicas

- Tensión: 230 V
- Longitud del cable: >100 cm
- País de origen: Rumania
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad del recipiente para la leche: 0,5 L
- Capacidad del depósito: 15 bebidas
- Capacidad del depósito de agua: 1,8 L
- Capacidad para granos de café: 250 g
- Peso del producto: 7.2 kg
- Contenedor de residuos: Acceso frontal
- Depósito de agua: Acceso desde la parte superior
- Compatibilidad del filtro: AquaClean
- Altura máxima de la taza: 152 mm
- Color y acabado: Acero inoxidable
- Dimensiones del producto: 221 x 340 x 430 mm

Diseño

- Color: Acero inoxidable y negro

Especificaciones generales

- Solución para leche: Recipiente para la leche integrado, Limpieza de leche rápida
- Tipo de recipiente: Recipiente premium
- Interfaz de usuario: Pantalla avanzada



Fecha de emisión
2023-09-27

Versión: 3.3.1

EAN: 87 10103 85465 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Basado en 8 sustituciones del filtro, según lo indicado en la cafetera.
El número real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de las funciones de aclarado y limpieza.
* El número real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de los patrones de aclarado y limpieza.