



Saeco GranAroma Plně automatický kávovar

- 14 nápojů
- 4 uživatelské profily
- Bílá
- Barevný displej TFT



SM6580/20

Váš osobní nápoj, přizpůsobený právě vám

Kávu si můžete snadno upravit pomocí předvoleb chuti

Díky nabídce CoffeeMaestro si můžete intuitivně upravit aromatické kávy, jako jsou Cappuccino a Latte Macchiato, přednastavenými chuťovými profily a vychutnat si hedvábnou mléčnou pěnu z naší externí karafy na mléko – dokonce i při výrobě dvou mléčných nápojů současně.

Praktické zkušenosti a údržba

- V dokonalé čistotě kávovar udržuje technologie HygieSteam díky automatickému vyvíjení páry. Tato funkce čistí celý okruh mléka párou, od hubičky až po mléčné trubice. Proud hygienické páry tak vyčistí přístroj po přípravě každého mléčného nápoje.
- Až 5000 šálků** bez nutnosti odstraňování vodního kamene díky filtru AquaClean

Vysoce kvalitní káva a technologie

- Nejméně 20 000 šálků s naším nejodolnějším keramickým mlýnkem
- Kávovar vám umožní zintenzivnit chuť nápoje pomocí speciální funkce Extra shot.
- Velká uzavřená nádoba na kávová zrna udrží kávu čerstvou
- LattePerfetto pro hustou mléčnou pěnu s jemnou texturou
- Optimálně vyvážená teplota a aroma pomocí funkce Aroma Extract

Přizpůsobená nabídka

- Vychutnejte si 14 lahodných nápojů s osobním přispěním
- Přizpůsobte si až 4 profily a uložte si oblíbené
- Zvolte si požadovaný typ chuti ze tří přednastavených možností funkce CoffeeMaestro – Delicato, Intenso nebo Forte.

 **Saeco**



Plně automatický kávovar
14 nápojů 4 uživatelské profily, Bílá, Barevný displej TFT

SM6580/20

Přednosti

14 lahodných nápojů



Prozkoumejte svět kávy od známých receptů, jako je Espresso nebo Cappuccino, až po speciální kávové nápoje, jako je Espresso Macchiato.

Funkce Coffee Maestro



Upravte si svou kávu výběrem požadovaného chuťového profilu (Delicato, Intenso, Forte). Kávovar automaticky upraví nastavení přípravy kávy, například sílu, objem kávy a dobu předvlhčení, aby připravil kávu správné chuti.

Automatické čištění okruhu mléka díky systému HygieSteam



Náš inovativní automatický čistící systém HygieSteam odstraní 99,9 % mikroorganismů na součástech, jako je karafa na mléko*.

100% keramický mlýnek



Naše mlýnky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní keramiky: Jsou mimořádně tvrdé a přesné. Jemně namelou čerstvá zrna, aniž by hrozilo přehřátí. Vaše káva bude pokaždé namleta jako napoprvé, a vy si tak vychutnáte to nejlepší z kávových zrněk až v 20 000 šálcích. Mlýnky mají nastavení 12 stupni hrubosti mletí.

Filtr vody AquaClean



AquaClean je náš patentovaný vodní filtr navržený pro zlepšení kvality kávy díky čištění vody. Zabraňuje také usazování vodního kamene ve vodním okruhu kávovaru. Připravte až 5000** šálek kávy, aniž byste museli odstraňovat vodní kámen. Stačí pravidelně měnit filtr.

Funkce LatteDuo



Připravte si a vychutnejte jednoduchou nebo dvojitou porci jakéhokoli kávového receptu jediným dotykem, včetně Cappuccina nebo Latte Macchiato

Funkce ExtraShot



Zvyšte intenzitu svého nápoje pomocí nastavení ExtraShot prostřednictvím ekvalizéru kávy CoffeeEqualizer™ nebo chuťového profilu Forte v nabídce CoffeeMaestro. Dva způsoby, jak získat silnou chuť bez hořkosti.

Funkce CoffeeEqualizer™



Interaktivní průvodce neomezeným přizpůsobením nápojů díky naší funkci CoffeeEqualizer™. Upravte si kávu podle svých představ – sílu, objem kávy a mléka, teplotu, hustotu mléčné pěny, a přidejte dávku kávy navíc.

Aroma Extract



Inteligentní systém Aroma Extract pro přípravu kávy dokáže dosáhnout optimální rovnováhy mezi teplotou přípravy a extrakcí aromatu, protože udržuje teplotu vody v rozmezí 90 až 98 °C a současně reguluje její průtok, abyste si mohli pokaždé vychutnat svou lahodnou kávu.

Specifikace

Země původu

- Původ designu: Itálie
- Vyrobeno v: Rumunsko

Vlastní nastavení

- Nastavení síly: 5
- Délka kávy a mléka: Nastavitelná
- Nastavení mlýnku: 12
- Nastavení aroma před spařením
- Uživatelské rozhraní: Displej s dotykovými ikonami
- Uživatelské profily: 4, plus hosté
- Nastavení teploty: 3

Varianta

- Nápoje: Espresso, Káva, Americano, Cappuccino, Latte macchiato, Caffè latte, Caffè crema, Ristretto, Espresso lungo, Espresso macchiato, Italské cappuccino, Café au Lait, Mléčná pěna, Teplé mléko, Horká voda
- Možnost mleté kávy
- Dvojitý šálek
- Dvojitý šálek mléka

Další funkce

- Automatické oplachování a odstraňování vodního kamene
- Vyjímatelná spařovací jednotka
- Aroma víko
- Světlo LED na hubičce
- Rychlý ohříváč

Příslušenství

- Obsahuje: Odměrka, Testovací proužek tvrdosti vody, Tuba vazelíny, Nádoba na mléko, Trubička na mléko, Filtr AquaClean

Technické údaje

- Barva(y): Bílá
- Délka kabelu: 120 cm
- Napětí: 230 V
- Frekvence: 50 Hz
- Kapacita karafy na mléko: 0,6 L

- Kapacita nádoby na odpad: 12 porcí
- Objem nádržky na vodu: 1,8 L
- Typ ohříváče: Nerezový ohříváč
- Typ karafy: Plastové víko nádoby na mléko
- Kapacita kávových zrn: 300 g
- Nádoba na odpad: Přístup zepředu
- Nádržka na vodu: Přístup zepředu
- Max. výška šálku: 150 mm
- Kompatibilita filtrů: AquaClean
- Kapacita nádoby na odkapávání: 500 ml
- Tlak čerpadla: 15 barů

Hmotnost a rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V):
262 x 448 x 383 mm
- Hmotnost výrobku: 8,5-9 kg

Obecné specifikace

- Příprava s mlékem: Externí karafa na mléko
- Části lze mýt v myčce: Tácek na odkapávání a mřížka, Nádobka na mléko s víkem, Nádoba a držák HygieSteam, Příhrádka na kávová zrna, Odměrka
- Nastavení přizpůsobená nápoji: Síla aromatu, Množství kávy, Množství mléka, Množství vody, Teplota nápoje, Množství pěny, ExtraShot

Povrchová úprava

- Materiál hlavního tělesa: Plast

Servis

- 2letá celosvětová záruka

Udržitelnost

- Nastavení ECO
- Energetický štítek: Třída B
- Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu: <0,5 W
- Spotřeba elektrické energie při přípravě kávy: 1 500 W
- Recyklovatelnost obalového materiálu: > 95 %



Datum vydání 2023-08-14

Verze: 5.5.3

EAN: 87 20389 00345 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* 99,9999 % mikroorganismů na základě laboratorních testů.

** Založeno na 8 výměnách filtru, jak je uvedeno na přístroji. Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.