

Philips  
Dampfbügelstation

Max. 5,2 Bar Pumpendruck  
Abnehmbarer 1,1-Liter-  
Wassertank  
Dampfstoß von 300 g

HI5922/30



## Schnelleres Bügeln

Mit zusätzlichem Dampf

Diese Dampfbügelstation sorgt mit dem besonders leistungsstarken, konstanten Dampfstoß für schnelle Ergebnisse und dank des abnehmbaren Wasserbehälters mit 1,1 l Fassungsvermögen für bequemes Arbeiten.

### **Bügeln mit Komfort**

- Automatische Abschaltung nach längerem Stillstand

### **Schnell und leistungsstark**

- Calc-Clean-Behälter im Lieferumfang enthalten – keine Patronen, keine Zusatzkosten
- Keramikbügelsohle für eine lange Lebensdauer und leichtes Gleiten
- Starker Dampfstoß für ultimative Faltenentfernung

### **Kompakt und bequem**

- Leicht und kompakt für eine einfache Nutzung und Aufbewahrung
- Abnehmbarer 1,1-Liter-Wassertank

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Intelligente Entkalkung



Unser integriertes Entkalkungssystem Smart Calc Clean erinnert Sie, wenn es an der Zeit ist, zu entkalken. Es umfasst einen Behälter, der das Entkalken ganz einfach macht. Das bedeutet, dass keine Patronen erforderlich sind und keine zusätzlichen Kosten entstehen.

### Kompakt und bequem



Die leichte, kompakte Größe eignet sich perfekt für die Aufbewahrung und passt bequem auf Ihr Bügelbrett. Die exklusive ProVelocity-Technologie macht unsere Dampfbügelstationen noch kleiner und kompakter als je zuvor.

### Keramikbügelsohle



Unsere langlebige Keramikbügelsohle gleitet gut auf allen Kleidungsstücken. Sie ist antihafbeschichtet, kratzfest und einfach sauber zu halten.

### Abnehmbarer 1,1-Liter-Wasserbehälter



Der Wassertank kann ganz einfach abgenommen und unter dem Wasserhahn nachgefüllt werden. Die große Einfüllöffnung sorgt für schnelles Nachfüllen. Dank des Wassertanks mit 1,1 l Fassungsvermögen können Sie bis zu 2 Stunden ununterbrochen bügeln, ohne nachfüllen zu müssen.

### Besonders hohe Dampfleistung



Der starke, konstante Dampfstoß meistert selbst die dicksten Stoffe mit Leichtigkeit. Ein zusätzlicher Dampfstoß genau dort, wo Sie ihn benötigen, lässt hartnäckige Falten dahinschmelzen. Dieser zusätzliche Dampf eignet sich perfekt als Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidung und Vorhängen.

### Automatische Abschaltung



1) Das Bügeleisen wechselt in den Standby-Betrieb, wenn es 5 Minuten nicht verwendet wird und die Bereitschaftsanzeige blinkt. Drücken Sie die Dampftaste oder drehen Sie den Temperaturregler, um es wieder einzuschalten. 2) Das Bügeleisen schaltet sich automatisch ab, wenn es 15 Minuten nicht verwendet wird und die Bereitschaftsanzeige erlischt. Betätigen Sie den Ein-/Ausschalter, um das Bügeleisen wieder einzuschalten.

# Daten

## Technische Daten

- Heizzeit: 2 Minuten

## Design

- Farbe: Violett

## Einfache Bedienung

- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1100 ml
- Bügelsohlenname: Keramik
- Abnehmbarer Wasserbehälter
- Während des Bügelns jederzeit auffüllbar
- Für Leitungswasser geeignet
- Länge des Netzkabels: 1,6 m
- Schlauchlänge: 1,4 m
- Extra große Einfüllöffnung
- Automatische Abschaltung

## Mitgeliefertes Zubehör

- Calc-Clean-Sammelbehälter

## Garantie

- 2 Jahre weltweite Garantie

## Schnelles Glätten

- Druck: Max. 5,2 Bar Pumpendruck

- Leistung: 2400 W
- Konstanter Dampfausstoß: bis zu 110 g/Min.
- Dampfstoß: 300 g
- Stromspannung: 220 bis 240 V
- Vertikaldampf

## Umweltfreundliche Effizienz

- Produktverpackung: 99% recyceltes Papier
- Benutzerhandbuch: 75% 99% recyceltes Papier

## Entkalkung

- Entkalken und reinigen: Intelligentes Calc-Clean
- Entkalkungserinnerung: Ja, Keine Nachfüllkartuschen erforderlich

## Größe und Gewicht

- Gewicht des Bügeleisens: 1,1 kg
- Verpackungsabmessungen (B x H x L):  
39 x 23 x 27 cm
- Produktabmessungen (B x H x L):  
36,2 x 27 x 26,3 cm
- Gesamtgewicht mit Verpackung: 3,5 kg
- Gewicht des Bügeleisens mit Station: 3,2 kg



Ausstellungsdatum  
2023-11-01

Version: 5.5.1

EAN: 87 20389 01344 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)