



Philips SpeedPro
kabelloser Staubsauger -
Refurbished

180-Grad-Saugdüse

18 V, bis zu 30 Min.
2-in-1: Staubsauger und
Handstaubsauger
LEDs in der Düse



FC6723

Schnell. Leistungsstark, sogar an den schwierigen Stellen

Der neue kabellose SpeedPro Staubsauger bietet eine schnelle Reinigung mit großer Reichweite. Er ist mit einer 180-Grad-Saugdüse für präzise Schmutzaufnahme ausgestattet, die sogar an schwierige Stellen an Wänden, Möbeln und in Ecken reichen kann.

Fast clean, with powerful reach

- LEDs in der Düse zeigen versteckten Staub und Schmutz
- Zwei Geschwindigkeitsstufen für verschiedene Böden und Schmutzarten
- Erfasst bis zu 98 % Staub und Schmutz mit jedem Zug

Ununterbrochene, effektive Reinigung

- Integriertes tragbares Zubehör, Fugendüse und Bürste
- Bis zu 30 Minuten Reinigungskraft dank 18-V-Li-Ionen-Akkus
- Einzigartiger Staubbehälter für ein Entleeren ohne Staubwolken
- Schnellere Reichweite überall, selbst unter niedrigen Möbeln

High air speed for long-lasting performance

- PowerBlade-Motor speziell für hohe Luftgeschwindigkeit
- PowerCyclone 7 bietet starke Leistung über längere Zeit
- Abwaschbarer Filter sorgt über längere Zeit für hohe Luftgeschwindigkeit*

PHILIPS

Besonderheiten

PowerBlade-Motor



Der PowerBlade-Motor ist auf hohe Luftgeschwindigkeit ausgelegt, um eine leistungsstarke und präzise Schmutzaufnahme an der Düse zu gewährleisten.

PowerCyclone 7



Die PowerCyclone 7-Technologie trennt Staub unmittelbar von der Luft, um über längere Zeit starke Leistung zu bieten.

Integriertes Zubehör



Das Zubehör lässt sich ganz einfach aufstecken. Dank des abnehmbaren Handstücks stellt der SpeedPro zwei Geräte in einem dar. Der Bürstenkopf ist in das Saugrohr integriert, damit er stets einsatzbereit ist, um Zimmerdecken und Regale zu reinigen.

Abwaschbarer Filter



Das Filtersystem erfasst bis zu 99 % Pollen und Schimmelsporen und leitet saubere Luft zurück zum Motor, wodurch eine hohe Luftgeschwindigkeit und eine längere Leistung gewährleistet werden.

LED-Düse



Staub, Fussel, Haare und Krümel sind dank der LED-Leuchten in der SpeedPro-Düse leicht zu erkennen und aufzunehmen. LEDs in der Düse machen versteckten Staub und Schmutz direkt beim Saugen sichtbar.

Bis zu 30 Minuten Akkulaufzeit



Leistungsstarke 18-V-Li-Ion-Akkus bieten bis zu 30 Minuten Betriebszeit im Normalmodus oder 15 Minuten im Turbomodus, bevor sie erneut aufgeladen werden müssen.

Hygienisches Entleeren



Der Staubbehälter des Staubsaugers lässt sich einfach abnehmen und hygienisch ohne jegliche Staubwolken entleeren.

Schnellere Reichweite überall



SpeedPro ist flexibel und einfach zu handhaben. Der Staubbehälter befindet sich an der Oberseite, was einen niedrigeren Winkel oder sogar die komplett flache Verwendung auf dem Boden ermöglicht, damit auch schwer erreichbare Stellen unter niedrigen Möbeln erreicht werden.

Zwei Geschwindigkeitsstufen



Zwei Geschwindigkeitsstufen für verschiedene Böden und Schmutzarten

Daten

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: 180-Grad-Saugdüse
- Mitgeliefertes Zubehör: Netzadapter, Fugendüse, Integrierte Bürste, Wandhalterung

Design

- Farbe: Star White
- Designeigenschaften: 2-in-1

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 2,43 kg

Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 90 % recycelte Materialien

Leistung

- Batterietyp: Li-Ion
- Geräuschpegel: 80 dB
- Batteriespannung: 18 V
- Ladezeit: 5 Stunde(n)
- Laufzeit: 30 Min.
- Laufzeit (Turbo): 15 Min.
- Luftstrom (max.): Bis zu 800 l/min

Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 0,4 L
- Motorfilter: Abwaschbarer Filter*

Bedienkomfort

- Tragegriff: Zum Seitenanfang
- Radtyp: Gummi



Ausstellungsdatum
2023-08-15

Version: 1.1.4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Waschen Sie den Filter alle 2 Wochen nur von Hand, um eine optimale Leistung zu erzielen. Drücken Sie das Wasser aus, bis es klar ist. Lassen Sie ihn 24 Stunden lang trocknen, bevor Sie ihn wiederverwenden.