



Philips
Didelio greičio vakuuminis
maišytuvas

„Avance“

Vakuuminė technologija
1400 W
35 000 suk./min.



HR3752/00

Kad tirštieji kokteiliai išliktų švieži visą dieną*

Iš naujo atrastas maišymas – maišoma vakuume

Mėgaukitės sveiku tirštuoju kokteiliu visą dieną naudodami vakuuminį maišytuvą. Naudokite maišytuvą, norėdami su savimi pasiimti sveikų gėrimų, kurie dėl galingo „Philips“ vakuuminio maišytuvo technologijos išlieka tokie švieži ir skanūs, kaip ką tik pagaminti.

Lengva naudoti

- Nuimami ašmenys, kuriuos lengva nuskalauti
- Maišytuvo ašotį galima plauti indaplovėje
- Vienas paspaudimas iš anksto nustatytoms programoms

Garantuota kokybė

- 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Išlaisvinami milijonai maistingųjų medžiagų

- Iki 35000 aps./min.
- Pažangi „Problend 6“ 3D smulkinimo technologija
- Galingas 1400 W variklis vientisesnei masei

Sklandus maišymas vakuume

- Rankinis režimas su kintamo greičio parinktimis
- Iš anksto nustatyta programa vakuuiniam ir tirštųjų kokteilių maišymui
- Tvirtas ašotis iš tritano
- Vakuuminė technologija

PHILIPS

Ypatybės

Vakuuminė technologija

Vakuuminė technologija ištraukia deguonį iš ąsočio prieš maišymą. Rezultatai matomi pabaigus maišyti: mažiau burbuliukų, mažesnė puta, mažiau atsiskiria sultys. Tirštieji kokteiliai ilgiau išlieka švieži.

Programos nustatymas



Pasirinkite iš 3 programų: vakuume maišomo tirštojo kokteilio, pulsavimo, ledo grūdimo. Paruoškite tokį tirštąjį kokteilį, kokio norite.

Tvirtas ąsotis iš tritano



Tritano ąsotis pagaminta iš kopoliesterio ir yra lengvesnis nei stiklinis ąsotis. Jis nesulaiko kvapų ir ant jo nelieta dėmių. Tai yra puiki aplinka mėgstamam tirštajam kokteiliui.

Pasirinkite maišymo greitį



Nuo švelnaus maišymo minkštiems vaisiams iki galios protrūkio kietesniems vaisiams ir daržovėms. Viską reguliuojate jūs su mūsų rankiniu būdu parenkamomis kintamomis greičio parinktimis.

Daugiau galios ir vientisesnė masė



Su mūsų 1400 W varikliu geriau susmulkinsite vaisius ir daržoves.

Išlaisvina daugiau maistinių medžiagų



Sukūrėme „Problend 6“ 3D technologiją norėdami užtikrinti, kad visi ingredientai tirštajame kokteilyje būtų gerai susmulkinti, o vaisiuose, daržovėse ir riešutuose esančios maistinės medžiagos būtų išlaisvintos iš

ląstelinės struktūros, kad kūnas jas lengvai absorbuotų.

Iki 35000 aps./min.



35000 aps./min. idealiu maišymui ir dar sveikesniems tirštiesiems kokteiliams

Galima plauti indaplovėje, lengva plauti



Visas nuimamas „Philips“ maišytuvo dalis galima plauti indaplovėje, išskyrus ašmenis, kuriuos lengvai nuskalausite. Jei reikia, pagrindą nuvalykite šluoste.

Nuimami maišytuvo ašmenys



Norėdami nuvalyti maišytuvo ašmenis, tiesiog išimkite juos iš maišytuvo ąsočio ir nuskalaukite. Ašmenų negalima plauti indaplovėje norint, kad jie neatšiptų.

Specifikacijos

Bendrosios specifikacijos

- Greičio nustatymų skaičius: Įvairūs
- Iš anksto nustatytos programos: 4
- Tirštųjų kokteilių maišymo vakuume mygtukas
- Pagrindinės funkcijos: „Problend 6“ 3D

Priedai

- Įtraukta: Ašotis, Matavimo puodelis, Receptų knygelė, Ledo smulkinimo peilis

Kilmės šalis

- Pagaminta: Kinijoje

Techniniai duomenys

- Maitinimas: 1400 W
- Maitinimo laido ilgis: 1 m
- Ašočio talpa: 2,2 l
- Ašočio darbinė talpa: 1,8 l
- Trintuvo apsisukimai per minutę (RPM) (maks.): 35000 r/min

Konstrukcija

- Spalva: Metalinis

Techninė priežiūra

- 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Pastovumas

- Pakuotė: >90 % perdirbamos medžiagos
- Vartotojo vadovas: 100 % perdirbto popieriaus

Bendrosios specifikacijos

- Produkto savybės: Automatinis išjungimas, Laido laikymas, Galima plauti indaplovėje, Neslystančios kojelės, Įjungimo / išjungimo jungiklis, Pulsinis, Kintantis greitis, Nuimamas dangtis

Apdaila

- Pagrindinio korpuso medžiaga: SS
- Tvirti ašmenys: Nerūdijantis plienas
- Tvirtas ašotis: Tritan



Išleidimo data 2022-06-21

Versija: 2.2.1

EAN: 08 71010 38550 71

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Palyginti su maišymu be „Philips“ HR3752 esančios vakuomo funkcijos, bandymas atliktas nepriklausomoje laboratorijoje 2017 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais.