



Philips Philips 3200 Series  
전자동 에스프레소 머신

- 5 가지 음료
- LatteGo
- 실버
- 터치 디스플레이

EP3246

신선한 원두로 5 가지 맛있는 커피를 그 어느 때보다 손쉽게

그 어느 때보다 빠르게 우유 시스템을 세척하는 \* LatteGo

버튼을 한 번만 눌러 에스프레소와 커피, 카푸치노, 라떼 마끼아또 등 향기로운 다양한 커피를 손쉽게 만들어 보세요. 부드러운 거품과 함께 즐기는 LatteGo 최고의 우유 첨가 음료를 손쉽게 설정할 수 있고 15 초 \* 만에 세척할 수 있습니다.

#### 취향에 딱 맞는 다양한 커피

- 고속 LatteGo 시스템으로 즐기는 부드러운 우유 거품
- 간편하게 즐기는 카푸치노 등의 5 가지 커피
- 12 단계 그라인더 레벨로 손쉽게 사용자의 취향에 맞게 조정할 수 있습니다.
- 내가 좋아하는 커피 메뉴에서 아로마의 강도와 양 조정
- 직관적인 터치 디스플레이로 커피를 쉽게 선택

#### 신선한 원두로 내리는 최상의 커피

- 아로마 썰 덕분에 더욱 오랫동안 신선하게 유지되는 원두
- 최고의 커피 20,000 잔 분량까지 사용 가능한 견고한 세라믹 그라인더
- 변함없이 완벽한 온도, 향 및 크레마\*\*

#### 순쉬운 사용과 세척이 가능해 매일 즐길 수 있는 커피

- 간편하게 세척할 수 있는 완전 분리형 커피 추출 그룹
- 석회질 제거 없이 최대 5000 컵\*\*\*의 커피를 추출할 수 있는 아쿠아 클린 필터
- 튜브가 없는 2 개의 부품으로 이루어진 LatteGo의 세척은 매우 간편합니다.
- 편의를 위한 식기세척기 사용가능 부품

PHILIPS

# 주요 제품

## 5 가지 풍미의 커피



특별한 순간에 가장 좋아하는 커피를 즐겨 보세요. 에스프레소, 커피, 우유를 첨가한 레시피까지 전자동 에스프레소 머신으로 빠르고 쉽게 완벽한 커피 한 잔의 여유를 누릴 수 있습니다.

## LatteGo 우유 시스템



실크같이 부드러운 우유 거품을 커피 위에 얹어 보세요. LatteGo 는 사이클론 거품 기술을 통해 초당 394 미터의 속도로 강력한 미세 기포를 방출하여 풍성하고 단단한 우유 거품을 만듭니다.

## 직관적인 터치 디스플레이

터치 한번으로 뛰어난 풍미를 가진 신선한 원두를 사용한 커피의 맛과 향을 즐길 수 있습니다. 직관적인 터치 디스플레이로 좋아하는 커피를 쉽게 선택할 수 있습니다.

## 내가 좋아하는 커피

내가 좋아하는 커피 메뉴에서 음료의 강도와 양을 조정하세요. 선호에 따라 3 가지 설정 중에서 쉽게 선택할 수 있습니다.

## 12 단계의 그라인더 조절



견고한 세라믹 그라인더는 12 단계로 조절할 수 있어 원두를 고운 입자에서 굵은 입자까지 원하는 대로 분쇄할 수 있습니다.

## 완벽한 온도 및 향



아로마 추출 시스템은 90~98° C 사이의 물 온도를 유지하고 급수 속도를 조절하여 지능적으로 추출 온도와 아로마 추출 사이의 균형을 맞춰서 맛있는 커피를 즐기실 수 있습니다.

## 100% 세라믹 그라인더



내구성이 뛰어난 세라믹 그라인더로 커피의 풍부한 맛을 이끌어 내세요. 날카로운 칼날이 있는 분쇄기는 원두에서 최고의 향과 맛을 추출합니다. 100% 세라믹 재질로 만들

어져 최소 20,000 잔의 커피를 추출할 수 있습니다.

## 2 개의 부품, 튜브 없는 우유 시스템



2 개의 부품으로 구성된 우유 시스템에는 튜브나 숨겨진 부품이 없으며 수돗물\*이나 식기세척기에서 15 초만에 세척할 수 있습니다.

## 아쿠아 클린 필터



커피 머신에서 메시지가 표시된 후 필터를 교체하면 석회질을 제거하지 않고도 맑고 깨끗한 물로 최대 5000\*\*\* 잔까지 커피를 추출할 수 있습니다.

## 분리형 커피 추출 그룹



추출 그룹은 모든 전자동 커피 머신의 핵심으로, 정기적인 세척이 필요합니다. 추출 그룹은 분리가 가능하므로 수돗물로 깨끗하게 세척할 수 있습니다.

# 사양

## 일반 사양

- 조절 가능한 음료 추출구 높이 : 85-145 mm
- 원산지 : 루마니아
- 디자인 :: 이탈리아
- 완벽한 우유 거품 : LatteGo
- 전압 : 220 V
- 코드 길이 : 100 cm
- 포함 : 아쿠아 클린 필터, 윤활제, 계량 스푼, 물 경도 검사지, LatteGo 보관 뚜껑
- 식기세척기 사용가능 부품 : 드립 트레이, LatteGo
- 진동수 : 60 Hz
- 쉬운 세척 및 유지관리 : 아쿠아 클린 필터 호환 가능
- 우유통 용량 : 0.26 L
- 물 탱크 용량 : 1.8 L
- 찌꺼기 용기 용량 : 12 servings
- 커피 원두 용량 : 275 g
- 중량 : 8 kg
- 찌꺼기 용기 : 전면 액세스
- 물탱크 : 전면 액세스
- 호환성 :: 아쿠아 클린
- 펌프 압력 : 15 bar
- 색상 및 마감 : 블랙, 실버 페인트
- 사용자 인터페이스 : 터치스크린 디스플레이
- 제품 규격 : 246x371x433 mm

## 사용자 맞춤

- 아로마 강도 설정 : 3
- 커피 및 우유 농도 : 조절식
- 분쇄 굵기 설정 : 12
- 추출 전 아로마 조절
- 온도 설정 가능 : 3

## 다양성

- 음료 : 에스프레소, 뜨거운 물, 카푸치노, 커피, 라떼 마끼아또, 아메리카노
- 분말 커피 옵션
- 더블 컵
- 우유 더블 컵 : 아니요

## 기타 기능

- 분리형 커피 추출 그룹
- 아로마 썰
- 석회질 제거
- 아쿠아 클린

## 서비스

- 2년 무상 보증

## 지속 가능성

- ECO 설정
- 에너지 라벨 : A 등급
- 에너지 절약 추출 : 1400 W
- 포장 재질 재활용 가능 : >95 %



발행 일자 2023-02-22

버전 : 1.1.1

EAN: 87 20389 02797 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 머신에 표시된 바와 같이 8 개의 필터 교환을 바탕으로 합니다. 실제 잔 수는 커피 종류, 행굼 및 세척 패턴에 따라 달라질 수 있습니다.

\* 업계를 선도하는 원터치 (커피 + 우유) 전자동 에스프레소 머신 (2017) 을 비교하는 독일에서 수행된 소비자 테스트를 기준으로 함

\* 70-82° C 기준

\* 정격 전압이나 펌프 타입이 해당 국가의 전력 규격과 상이하여 발생하는 고장에 대해서는 보증 서비스가 제한되거나, 유상 A/S 로 진행 되고 있음을 알려드립니다.