

Philips PowerPro Compact
Torbasız elektrikli süpürge

PowerCyclone 4 teknolojisi
TriActive başlık

FC9323/07



Yüksek performans

Az enerji tüketimi

Yeni Philips PowerPro Compact, kusursuz toz temizliği için geliştirilen TriActive başlığı ve PowerCyclone 4 teknolojisi sayesinde eksiksiz temizleme performansı sunar. Üstelik toz haznesini toz bulutlarına maruz kalmadan kolaylıkla boşaltabilirsiniz.

Temiz hava filtresi sistemi

- Sağlıklı bir hava için AirSeal özellikli EPA10 filtre sistemi

Kolaylık

- Ekstra uzun ergonomik tutma yeri sayesinde her köşeye ulaşır
- Kolay boşaltma için gelişmiş toz haznesi tasarımı

Mükemmel temizlik sonuçları

- TriActive başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular

Mükemmel temizlik sonuçları

- PowerCyclone 4 teknolojisi havayla tozu tek seferde ayırır

PHILIPS

Özellikler

TriActive başlık



TriActive+ başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular: 1) Daha derindeki tozları toplamak için özel olarak tasarlanmış tabanıyla halıyı nazıkçe açar. 2) Öndeki geniş ağız büyük parçaları alır. 3) İki yan fırçasıyla mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kırı toplar.

EPA10 Temiz hava sistemi



EPA10 filtre ve AirSeal, tozsuz bir ortam ve temiz, sağlıklı bir hava sağlamak için hava dışarı püskürtülmeden en ince tozları bile yakalar.

Boşaltması kolay toz haznesi



Toz haznesinin özel tasarımı sayesinde, toplanan tozlar etrafa dağılmadan atılabilir. Toz, benzersiz bir

şekle ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olan haznenin tek bir tarafında toplanır ve çöp kovasına kolayca dökülür.

PowerCyclone 4 Teknolojisi



PowerCyclone 4 teknolojisi, kırı havadan tek seferde ayırarak hava akışını ve performansı en üst düzeye çıkarır. Oldukça etkili temizleme aşamalarıyla fark yaratan temizlik sonuçları sunar: 1) Düz ve pürüzsüz hava girişi sayesinde PowerCyclone havayı içine hızlıca çeker. 2) Eğimli hava geçişi havadaki tozun ayrılması için havayı siklonik hazne içinde yukarı doğru ivmelendirir.

Ekstra uzun ergonomik tutma yeri



Bu ergonomik şekilli tutma yeri kullanım kolaylığı sağlar. Tutma yerinin ekstra uzun tasarımı her yere erişebilmenize imkan tanıyarak, ulaşılması zor bölgeleri kolayca temizlemenizi sağlar.

Teknik Özellikler

Başlıklar ve aksesuarlar

- Dahili aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı, Küçük başlık
- Standart başlık: TriActive başlık
- Aksesuar saklama: Boru klipsinde

Tasarım

- Renk: Mor

Ağırlık ve boyutlar

- Ürünün boyutları (UxGxY): 406 x 285 x 238 mm
- Ürün ağırlığı: 4,5 kg

Sürdürülebilirlik

- Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme
- Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

Performans

- Giriş gücü (IEC): 750 W
- Yıllık enerji tüketimi: 33,8 kW ·s
- Hava akımı (maks.): 28,4 l/s
- Ses gücü seviyesi: 79 dB
- Vakum (maks.): 17,4 kPa

Filtreleme

- Toz kapasitesi: 1,5 L
- Boşaltma filtresi: Sünger
- Motor filtresi: Yıkanebilir köpük giriş filtresi

Kullanım

- Çalışma yarıçapı: 8 m
- Boru bağlantısı: Konik
- Taşıma kolu: Ön
- Boru tipi: Metal 2 parçalı teleskopik boru
- Kablo uzunluğu: 5 m
- Tekerek tipi: Plastik



Yayın tarihi 2023-07-05

Sürüm: 1.1.3

EAN: 87 10103 74855 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com