



ひし形の毛先がステインを除去し、自然な白い歯へ

ステイン(着色汚れ)を除去し、歯に自然な白さを

ホワイトプラスブラシヘッドは、歯垢を除去するだけでなく歯の表面のステイン(着色汚れ)を除去。自然な白い歯が こぼれる明るい笑顔を手に入れたい方に最適です。

新機能

- 純正ブラシヘッドをお使いください
- ブラシヘッド認識機能対応
- 音波水流
- 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

パフォーマンスを最適化する設計

• ブラシヘッド交換お知らせ機能

歯と歯ぐきの優れたケア

• 効率的に歯垢を除去

HX6063/96

特長

効率的に歯垢を除去



密集した高品質な毛先が、手磨きより多くの歯垢 を除去します。

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラ シ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部 にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換 のタイミングをお知らせします。

純正ブラシヘッドをお使いください



ソニッケアーのハンドルは、ソニッケアーの純正 ブラシヘッドとお使いいただくことで、最良の結 果を出すようにデザインされています。 ソニッケ アーの純正ブラシヘッドは、歯と歯ぐきを優しく ケアします。ブラシヘッドは厳しい動作テストに 合格済み。優れた使用感と耐久性をお届けしま す。

ブラシヘッド認識機能対応



ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイ クロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッド をハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強 さレベルを自動で設定*(ダイヤモンドクリーンス マート、プロテクトクリーン対応、モード・強さ はお好みで変更可能)

音波水流



毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わ せにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発 生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。

簡単にはめ込みできるブラシヘッド



ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド 以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンド ルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見 つけてください。 (ソニッケアーキッズ、e シリー ズを除く)

仕様

デザインと仕上げ

毛の硬さ: ふつう

色: ブラック

交換時期をお知らせ: 青い毛先の色が白くなった ら交換のサインです。 サイズ: レギュラー

互換性

ブラシヘッド装着方式: はめ込み式 ブラシヘッド認識機能対応:○

使用できるモデル: 2 シリーズ プラーク ディフェ

ス, プラークディフェンス, ガムヘルス, ダイヤモン ドクリーン, ダイヤモンドクリーン スマート, イー ジークリーン, エッセンスプラス, フレックスケア ー, フレックスケアー プラチナ, フレックスケアー プラチナ コネクテッド, フレックスケアープラス, キッズ, ヘルシーホワイト, ヘルシーホワイトプラ ス, パワーアップ, プロテクトクリーン

内容・付属品

ブラシヘッド: ホワイトプラス レギュラー 3本

品質と性能


交換: 約3ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛 が白くなったときに交換してください。 テスト済み: 最適な使用のために

健康上の利点

歯ぐきの健康: 歯ぐきの健康を推進**電動歯ブラ シは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します。 歯垢の除去: 〇

ステイン除去: 自然な白い歯に

株式会社フィリップス・ジャパン © 2025 Koninklijke Philips N.V.



* ブラシヘッド認識機能のないハンドルをお使いの方は、ご自 身で適切なモードを設定してご使用ください。

Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-05-03 バージョン: 2.2.1

FAN: 87 10103 85487 6