



Philips Philips 4300  
Series  
Automata  
eszpresszógépek

- 5-féle ital
- Klasszikus tejhabosító
- Fekete
- TFT-kijelző

EP4321/50

## 5 finom kávéváltozat friss kávészemekből – egyszerűen

### Az intuitív kijelzőnek köszönhetően

Élvezze a friss kávébabokból készült, ideális hőmérsékletű kávé zamatos ízét és aromáját AromaExtract rendszerünknek köszönhetően. Az új, klasszikus tejhabosítóval könnyedén készíthet selymesen lágy cappuccinót vagy habos forró tejet.

#### **Különböző kávék az Ön ízléséhez igazítva**

- 5 különböző kávé egy gombnyomásra
- Ízletes tejhab vagy forró tej az új gőzcsővel
- Szabályozza az aroma erősségét és a mennyiséget az egyéni kávébeállításokkal
- Mindig tökéletes kávé a 2 felhasználói profilnak köszönhetően
- Egyszerűen kiválaszthatja kávéját az intuitív kijelzővel

#### **Kiváló minőségű kávé friss kávészemekből**

- 20 000 csésze kiváló aromájú kávé a tartós kerámia őrlőbetéteknek köszönhetően
- A tökéletes hőmérséklet, aroma és krémréteg minden csésze után\*\*
- Az aromazárnak köszönhetően a kávészemek frissessége hosszabb ideig megőrizhető

#### **Egyszerű használat és tisztítás az élményteli mindennapokért**

- Az AquaClean filternek köszönhetően akár 5000 csészeig\* nem szükséges vízkötleníteni
- Egyszerű tisztítás a teljesen kivehető központi egységnek köszönhetően
- Mosogatógépben tisztítható alkatrészek az Ön kényelme érdekében

# PHILIPS

## Fénypontok

### AquaClean szűrő



Ha a készülék jelzését követően lecseréli a szűrőt, akár 5000 csészéig\* nem kell vízkömentesítenie a készüléket, miközben élvezheti a megtisztított víz előnyeit.

### 5-féle finom kávé



Minden pillanathoz másféle kávé illik a legtökéletesebben. Akár egy erős espresszóra vágyik, akár kikapcsolódást nyújtó cappuccinóra, automata kávégéppel pillanatok alatt, könnyedén megkapja a tökéletes csésze kávé!

### Klasszikus tejhabosító



A klasszikus tejhabosítóval egyszerűen készíthet meleg, selymesen lágy habosított tejet cappuccinójához vagy habos forró tejet caffè lattéjához.

### Intuitív kijelző



Az egyszerűen használható kijelző segítségével semmi akadálya a tökéletes kávéélménynek minden egyes alkalommal. Néhány lépésben személyre szabhatja a friss kávészemek kívánt ízét, és a vágyott eredményt máris a csészéjében találja.

### Egyéni kávébeállítások



Az intenzitás és a kávéhosszúság megadására szolgáló, egyszerűen használható beállításokkal minden csésze kávé az Ön egyéniségét fogja tükrözni.

### Felhasználói profilok

Élvezze kedvenc kávéját mindig ugyanolyan minőségben a két felhasználói profilnak köszönhetően, amelyek a személyre szabott recepteket tárolják. Az extra vendégprofilnak köszönhetően a látogatók számára is elkészítheti a tökéletes kávékat anélkül, hogy módosítania kellene a saját profilját.

### Tökéletes hőmérséklet és aroma



Az aromamegőrző rendszer úgy találja meg a főzési hőmérséklet és az aroma megőrzése közötti optimális egyensúlyt, hogy a víz hőmérsékletét 90 és 98 °C között tartva szabályozza a víz áramlási sebességét, és így zamatos kávékat készít.

### 100% kerámia őrlőbetétek



Hozza ki kávéja telt ízét a strapabíró kerámia őrlőbetétekkel. Éles vágóélű őrlőbetétjeink a legjobb aromát és ízt hozzák ki a kávébabokból. 100%-ban kerámiából készültek (durvától az ultrafinom változatig), ami biztosítja, hogy legalább 20 000 csészényi időre kitartanak.

### Megőrzi a kávészemek aromáját



Az új aromazár megőrvi kedvenc kávészemeit, és garantálja, hogy az eredeti aroma hosszan megmarad, az őrlési zaj pedig csökken.

# Műszaki adatok

## Származási hely

- Tervezés helye: Olaszország
- Származási ország: Románia

## Általános műszaki adatok

- Tejadagolás: Klasszikus tejhabosító
- Állítható kifolyócső-magasság: 85–145 mm
- Egyszerű tisztítás és karbantartás: Használható AquaClean filterrel
- Mosogatógépben mosható alkatrészek: Klasszikus tejhabosító, Cseppfelfogó tálca
- Kijelző típusa: Vékonyréteges (TFT)

## Tartozékok

- Mellékelve: Mérőkanál, Vízkeménységmérő tesztcsík, AquaClean szűrő, Tubusos kenőolaj

## Műszaki adatok

- Kábel hossza: 100 cm
- Feszültség: 230 V
- Szín(ek): Fekete
- Frekvencia: 50 Hz
- A víztartály úrtartalma: 1,8 L
- Zacctartály kapacitása: 12 adag
- Szemes kávé kapacitás: 275 g
- A termék tömege: 8 kg
- Zacctartály: Elülső hozzáférés
- Víztartály: Elülső hozzáférés
- Szűrő-kompatibilitás: AquaClean
- Szivattyúnyomás: 15 bar

- Termék méretei: 246x372x433 mm
- Kidolgozás: Fényes fekete

## Testreszabás

- Aromaerősség-beállítások: 5
- Kávéhosszúság: szabályozható
- Őrlőbetét-beállítások: 12
- Főzés előtti aromabeállítás
- Felhasználói profilok: 2, Vendég
- Hőfok beállítások: 3

## Többféle

- Italok: Eszpresszó, Kávé, Americano, Caffè crema, Ristretto, Tejhab, Forró víz
- Őrlött kávé opció
- Dupla csésze
- Dupla csésze tejhez: Nem

## Egyéb jellemzők

- Kivehető központi egység
- Aromazár
- Vezérelt vízkömentesítés
- AquaClean

## Szerviz

- 2 év garancia

## Fenntarthatóság

- ECO-fokozat
- Energiafogyasztás kávéfőzéskor: 1500 W
- Újrafelhasználható csomagolóanyag: > 95%



Kiadás dátuma  
2023-03-11

Verzió: 5.5.1

EAN: 87 10103 93869 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A kávéfőzőkön jelzettek szerint 8 szűrőcserevel kalkulálva. A csészék tényleges száma függ a kiválasztott kávé típusoktól, illetve az öblítési és tisztítási szokásoktól.  
\* \*70–82 °C-ot alapul véve