

Philips
Luchtbevochtiger -
Refurbished

Veilig en schoon
NanoCloud-technologie

HU4706



Altijd gezonde lucht

Met NanoCloud-bevochtigingstechnologie

De Philips-luchtbevochtiger bestrijdt droge lucht met een maximum aan efficiëntie en hygiëne. Het apparaat geeft 99% minder bacteriële verspreiding vergeleken met ultrasone luchtbevochtigers. Geen wit stof* of een vochtig bureau.

Altijd

- Verdeelt de bevochtigde lucht gelijkmatig om u heen
- Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld wanneer al het water is verdampt

Gezonde lucht

- Hygiënisch veiliger, geen wit stof* en geen nat bureau

Eenvoud

- Kies tussen stille of normale bevochtiging
- Door het moderne ontwerp is het apparaat uitstekend schoon te maken
- Eenvoudig te vullen waterreservoir

PHILIPS

Specificaties

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van het product (b x d x h): 162 x 198 x 308 mm
- Gewicht van het product: 1,36 kg
- Gewicht F-doos (inclusief product): 1,72 kg
- Afmetingen F-doos (b x d x h): 355 x 225 x 225 mm

Ontwerpspecificaties

- Kleur(en): Wit

Technische specificaties

- Spanning: 220 - 240 V

- Wattage: 14 W
- Capaciteit waterreservoir: 1,3 L
- Geluidsniveau: 27 - 40 dB
- Gebruikstijd: 8 hr
- Bevochtigingscapaciteit: 150 ml/h

Logistieke gegevens

- Land van herkomst: China

Vervanging

- Bevochtigingsfilter: Vervang de HU4136 elke 3 maanden

HU4706/11R1

Kenmerken

NanoCloud-technologie



Deze Philips-luchtbevochtiger beschikt over een geavanceerd verdampingsstelsel in drie fasen. Fase 1: het absorberende filter op de bevochtiger vangt grote deeltjes op, zoals haar van mensen/huisdieren, en stof wanneer droge lucht wordt opgezogen. Fase 2: de geavanceerde verdampingstechnologie met NanoCloud-technologie bevochtigt de lucht door watermoleculen aan de lucht toe te voegen, zonder bacteriën of kalk. Fase 3: gezonde lucht wordt met een constante snelheid uit de bevochtiger geblazen, voor een gezonde vochtige lucht zonder vorming van waternevel in uw huis.

Aangename luchtvochtigheid

Verdeelt de bevochtigde lucht gelijkmatig om u heen. Zowel thuis als op kantoor ademt u gezonde bevochtigde lucht en dat is goed voor uw huid.

HealthyAir Protect Lock

Wanneer het waterreservoir leeg is en moet worden bijgevuld, schakelt het HealthyAir Protect Lock de luchtbevochtiger uit.

Twee bevochtigingssnelheden

Kies tussen stille of normale bevochtiging voor maximale flexibiliteit.

Eenvoudig schoon te maken dankzij het ontwerp

Het schoonmaken van de binnen- en buitenkant van de bevochtigers – vooral het waterreservoir – was nooit gemakkelijker.

Eenvoudig te vullen waterreservoir

U kunt het waterreservoir op 2 manieren vullen: verwijder het deksel aan de bovenkant en vul het apparaat met een kan water of vul het waterreservoir onder de dichtstbijzijnde kraan in uw huis.



Publicatiedatum
2023-10-25

Versie: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Er komt geen luchtvervuilende witte kalk vrij.