



Philips PerfectCare
Compact Plus
Buhar kazanlı ütü

Maksimum 6,5 bar pompa basıncı

430 g'a kadar şok buhar
Ayrılabilir 1,5 L su haznesi
Taşıma kilidi



GC7920/20

Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin

Philips buharlı ütü Azur'a kıyasla*

Bu hızlı ve kullanışlı cihaz sayesinde giysileri yakmaktan asla endişe duymayacaksınız. Buharlı ütülerden iki kat daha fazla buhar sayesinde ütülemeyi daha hızlı bitirin. Ayar değiştirmeyi gerektirmez ve kırılganlıklar daha etkili bir şekilde yok eder. Sepetinizdeki çamaşırları tek seferde ütülemek çok kolaydır.

OptimalTEMP teknolojisi, ayar gerekmez

- Sıfır yanık riski
- Sıcaklık ayarlarını değiştirmeniz gerekmez

Hızlı ve güçlü

- Kireç temizleme haznesi dahildir. Kartuş veya ek masraf gerekmez
- Kolay kayma performansı için pürüzsüz, çizilmelere karşı dayanıklı SteamGlide taban
- Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

Kompakt ve kolay

- Kolay doldurma için geniş ve çıkarılabilir su haznesi
- Hafif ve kompakt yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir
- Güvenli ve kolay otomatik kapanma
- Güvenli ve kolay taşıma için taşıma kilidi

PHILIPS

Buhar kazanlı ütü

Maksimum 6,5 bar pompa basıncı 430 g'a kadar çok buhar, Ayırılabilir 1,5 L su haznesi, Taşıma kilidi

Özellikler

Sıfır yanık riski

Birçok işi aynı anda yaptığınızda veya dikkatiniz dağınık olduğunda bile kıyafetlerinizi asla yakmayacaksınız. OptimalTEMP teknolojimiz sayesinde bu buhar kazanlı ütü, ütülenebilir hiçbir kumaşı yakmaz. Hatta ütüyi kıyafetlerinizin veya ütü masasının üzerinde bırakabilirsiniz. Sıfır yanık ve parlama riski garanti ediyoruz.

Ultra güçlü buhar

Zorlu kırışıkların üstesinden kolayca gelmek için sürekli buhar işlevimize güvenin. İhtiyaç duyduğunuz yerlerde ekstra buhar püskürterek kırışıklıkların yok oluşunu izleyin. Ayrıca perdeleri dikey olarak ütülemek veya asılı kıyafetleri havalandırmak için de idealdir.

Kompakt ve kolay

Kompakt boyutu sayesinde hafiftir ve kıyafetlerinizi ütülerken kolayca tutulabilir. Hatta ütü masanıza bile sığar. Küçük boyutu güç konusunda sizi yanıltmasın. Özel ProVelocity teknolojimiz sayesinde hafif ve kompakt tasarıma sahip güçlü buhar kazanlı ütülerimizi ürettik.

Ayrılabilir 1,5 L su haznesi

1,5 litrelik şeffaf hazne 1,5 saate kadar sürekli kullanım sağlar. İsteddiğiniz zaman ne kadar su kaldığını rahatça görün ve geniş doldurma kapağından kolayca musluktan su doldurun.

Kolay kireç temizleme

Dahili kireç temizleme sistemimiz Smart Calc Clean ile buhar kazanlı ütünüzün bakımını yapmak çok kolaydır. Kireç temizleme zamanı geldiğinde sizi uyarır ve kireç temizleme işlemini kolay ve güvenli hale getirmek için bir hazne içerir. Yeniden kullanılabilirliğinden paradan tasarruf etmenizi sağlar ve ek kartuş satın alma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Ayarları değiştirmeniz gerekmez



Haftalık ütü rutininizi bir adım kısaltın. Artık kumaşları ayırmanıza veya ayarları değiştirip sıcaklığın değişmesini beklemenize gerek yok. OptimalTEMP sayesinde sıcaklığı ayarlamazsınız gerekmeden kot pantolonlardan hassas ipek kumaşlara kadar her şeyi ütüleyebilirsiniz.

SteamGlide taban



Özel SteamGlide tabanımız her kumaş üzerinde rahatça kayar. Ayrıca yapışmaz, çizilmelere karşı dayanıklıdır ve temizlemesi kolaydır.

Güvenli taşıma kilidi

Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.

Güvenli ve kolay otomatik kapanma

Otomatik kapanma işlevi, buhar kazanlı ütünüz birkaç dakika kullanılmadığında ütünüzü otomatik olarak kapatarak enerjiden tasarruf eder ve içinizin rahat etmesini sağlar.

GC7920/20

Teknik Özellikler

Saklama

- Taşıma kilidi: Taşınabilirlik ve güvenlik için
- Kablo Saklama: Velcro sabitleme
- Hortum saklama: Hortum saklama bölümü

Tasarım

- Renk: Mavi

Kullanımı kolay

- Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenli kullanılabilir: İpek gibi hassas kumaşlarda bile
- Su haznesi kapasitesi: 1500 ml
- Taban kayma performansı: 4 yıldız
- Taban adı: SteamGlide
- Çıkarılabilir su haznesi
- Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
- Musluk suyu kullanılabilir
- Güç kablosu uzunluğu: 1,65 m
- Hortum uzunluğu: 1,6 m
- Entegre fiş
- Hassas buhar ucu
- Kullanıma hazır: Işıklı göstergesi, Ses göstergesi
- Çizilmeye karşı dayanıklı taban: 4 yıldız
- Otomatik kapanma

Aksesuarlar dahil

- Calc clean haznesi

Garanti

- 2 yıl uluslararası garanti

Teknoloji

- OptimalTEMP teknolojisi
- Ütülenebilir tüm kumaşlar için
- Sıfır yanık garantisi
- Isı ayarı gerekmez
- ProVelocity buhar motoru

Hızlı kırışıklık giderme

- Basınç: Maksimum 6,5 bar pompa
- Güç: 2400 W
- Şok buhar: En fazla 430 g
- Sürekli buhar: En fazla 120 g/dk
- Gerilim: 220-240 volt
- Dikey buhar
- Kullanıma hazır: 2 dk
- İstek üzerine buhar

Çevre dostu

- Enerji tasarrufu*: 40 %
- Ürün ambalajı: %100 geri dönüştürülebilir
- Kullanılan geri dönüştürülmüş plastik: 15 %
- Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

Kireç giderme

- Kireç önleme ve temizleme: Smart Calc Clean
- Kireç temizleme hatırlatıcısı: Işık, Ses

Boyut ve ağırlık

- Ütü ağırlığı: 1,3 kg
- Ambalaj boyutları (GxYxU): 23 x 26,5 x 42,6 cm
- Ürün boyutları (GxYxU): 20 x 23,3 x 37,1 cm
- Ambalajla birlikte toplam ağırlık: 3,85 kg
- Ütü + taban ağırlığı: 2,8 kg

* 2 saat süren ütüleme işlemi esas alınmıştır

* GC6734 ile kıyaslandığında IEC 603311'e göre %40'a varan enerji tasarrufu.



Yayın tarihi 2024-02-18

Sürüm: 5.5.1

EAN: 87 10103 89298 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com