



### Saeco GranAroma Plnoautomatický kávovar

- 14 druhov nápojov
- 4 používateľské profily
- Biela
- Farebný displej TFT



SM6580/20

## Nápoj pre vás, prispôsobený vám

### Jednoduché prispôsobenie kávy pomocou predvolieb chuti

Intuitívne prispôbte aromatické kávy, ako kapučíno a latte macchiato, pomocou vopred nastavených profilov chuti prostredníctvom ponuky CoffeeMaestro a vychutnajte si hodvábnu mliečnu penu z našej externej nádoby na mlieko – aj keď pripravujete dva mliečne nápoje súčasne.

#### Pohodlné používanie a praktická údržba

- Až 5 000 šálok\*\* bez odstraňovania vodného kameňa vďaka filtru AquaClean
- Systém HygieSteam odstraňuje ≤99,9 % mikroorganizmov na častiach karafy\*

#### Káva a technológia vysokej kvality

- Najmenej 20 000 šálok s najodolnejším keramickým mlynčekom, ktorý máme
- Nastavenie ExtraShot na zvýšenie intenzity vášho nápoja
- Veľká hermetická nádoba na zrná zaisťujú, aby boli vaše kávové zrná stále čerstvé
- LattePerfetto pre hustú mliečnu penu s jemnou textúrou
- Optimálne vyvážená teplota a aróma vďaka systému Aroma Extract

#### Prispôbená rozmanitosť

- Vychutnajte si 14 lahodných nápojov s vlastnou úpravou
- Prispôbte si až 4 profily a uložte si svoje obľúbené
- 3 chuťové predvoľby prispôbené vašim potrebám s CoffeeMaestro
- LatteDuo: vychutnajte si dve porcie podľa akéhokoľvek receptu jedným dotykom
- Prispôbte si kávu pomocou až 5 nastavení s funkciou CoffeeEqualizer™

 **Saeco**



Plnoautomatický kávovar  
14 druhov nápojov 4 používateľské profily, Biela, Farebný displej TFT

SM6580/20

## Hlavné prvky

### 14 lahodných nápojov



Preskúmajte svet kávy od bežných receptov, ako je príprava espressa a kapučína, až po špeciálne kávové nápoje, ako je talianske Espresso Macchiato.

### CoffeeMaestro



Prispôbte si svoj zážitok z kávy výberom požadovaného chuťového profilu (Delicato, Intenso, Forte) svojho nápoja. Kávovar automaticky prispôbí nastavenia prípravy, ako je intenzita, objem kávy a čas predvhlčenia, aby vám naservíroval tú správnu chuť.

### Automatický systém čistenia\* HygieSteam



Náš inovatívny automatický systém čistenia HygieSteam odstráni 99,9 % mikroorganizmov na častiach karafy na mlieko\*.

### 100 % keramický mlynček



Naše mlynčeky sú vyrobené zo špičkovej keramiky, vďaka čomu sú výnimočne tvrdé a precízne. Čerstvé zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia. Uvoľní sa z nich najlepšia chuť a aróma na minimálne 20 000 šálok lahodnej kávy. Mlynček jednoducho upravíte vďaka 12 nastaveniam.

### Vodný filter AquaClean



AquaClean je náš patentovaný vodný filter navrhnutý tak, aby čistením vody zvýšil kvalitu vašej kávy. Zabraňuje vytváraniu nánosov vodného kameňa vo vodnom okruhu vášho kávovaru. Pri pravidelnej výmene filtra pripravíte až 5 000\*\* šálok bez potreby odstraňovania vodného kameňa.

### LatteDuo



Stačí jediný dotyk a môžete si pripraviť a vychutnať jednu alebo dve porcie akejkoľvek kávy vrátane kapučína alebo latte macchiata

### Funkcia ExtraShot



Zvýšte intenzitu svojho nápoja s nastavením ExtraShot prostredníctvom funkcie CoffeeEqualizer™ alebo vďaka chuťovému profilu Forte v ponuke CoffeeMaestro. Máte dva spôsoby, ako dodať svojej káve intenzívnu chuť bez trpkosti

### CoffeeEqualizer™



Naša funkcia CoffeeEqualizer™ vám poskytne interaktívne rady na zabezpečenie neobmedzeného prispôsobenia. Pripravte si kávu tak, ako ju máte radi, prispôbením intenzity, objemu kávy a mlieka, teploty, hustoty mliečnej peny a pridaním dávky navyše.

### Aroma Extract



System Aroma Extract inteligentne dosahuje optimálnu rovnováhu medzi teplotou pri príprave a extrakciou arómy tým, že udržiava teplotu vody medzi 90 a 98 °C a zároveň reguluje prietok vody, takže si môžete vychutnať lahodnú kávu.

# Technické údaje

## Krajina pôvodu

- Krajina pôvodu: Rumunsko
- Navrhnuté v: Taliansko

## Prispôsobenie

- Nastavenia sily arómy: 5
- Nastavenia mlynčeka: 12
- Dĺžka kávy a mlieka: Nastaviteľný
- Používateľské rozhranie: Dotykový displej s ikonami
- Ovládanie arómy pred prípravou kávy
- Používateľské profily: 4 plus host'ovské
- Nastavenia teploty: 3

## Rôzne

- Nápoje: Espresso, Káva, Americano, Cappuccino, Latte macchiato, Café Latte, Caffè crema, Ristretto, Espresso Lungo, Espresso macchiato, Talianske kapučino, Café au lait, Mliečna pena, Teplé mlieko, Horúca voda
- Prášková voľba
- Dve šálky
- Dva poháre mlieka

## Ďalšie funkcie

- Auto-prepláchnutie a riadené odvápnovanie
- Odnímateľná varná jednotka
- Aroma tesnenie: áno
- Osvetlenie LED na výpuste
- Bojler s rýchlym zahrievaním

## Príslušenstvo

- Súčasť balenia: Odmerka, Prúžok na testovanie tvrdosti vody, Tuba s mazivom, Nádobka na mlieko, Hadička na mlieko, AquaClean filter

## Technické špecifikácie

- Napätie: 230 V
- Dĺžka kábla: 120 cm
- Farba(y): Biela
- Frekvencia: 50 Hz

- Objem karafy na mlieko: 0,6 L
- Kapacita nádoby na vodu: 1,8 L
- Typ ohrievača: Ohrievač z nerezovej ocele
- Kapacita nádoby na odpad: 12 porcií
- Typ karafy: Zásobník na mlieko s plastovým vekom
- Kapacita kávových zŕn: 300 g
- Nádobka na odpad: Čelný prístup
- Zásobník na vodu: Čelný prístup
- Kompatibilita filtra: AquaClean
- Max. výška šálky: 150 mm
- Objem podnosu na odkvapkávanie: 500 ml
- Tlak čerpadla: 15 bary(ov)

## Hmotnosť a rozmery

- Rozmery produktu (Š x H x V): 262 x 448 x 383 mm
- Hmotnosť produktu: 8,5 – 9 kg

## Všeobecné špecifikácie

- Príprava mlieka: Externá karafa na mlieko
- Časti umývateľné v umývačke riadu: Podnos a mriežka na odkvapkávanie, Zásobník na mlieko s vekom, Nádobka a držiak systému HygieSteam, Nádobka na kávové zrná, Odmerka
- Prispôsobenie podľa nápoja: Intenzita arómy, Množstvo kávy, Množstvo mlieka, Množstvo vody, Teplota nápoja, Množstvo peny, ExtraShot

## Povrchová úprava

- Materiál hlavnej časti: Plast

## Servis

- 2-ročná celosvetová záruka

## Udržateľnosť

- Nastavenie ECO
- Energetický štítok: Trieda B
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: <0,5 W
- Spotreba energie pri varení: 1 500 W
- Recyklovateľný obalový materiál: > 95%



Dátum vydania  
2024-01-17

Verzia: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 99,9999 % mikroorganizmov na základe laboratórnych testov.

\*\* Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.