

Philips SmartPro Easy
Робот-пылесос

Ультратонкий дизайн
3-этапная система очистки
Влажная уборка

FC8795/01



Высокая производительность, умная уборка

Компактный размер, сухая и влажная уборка в труднодоступных местах

Philips SmartPro Easy работает автоматически и обеспечивает оптимальные результаты уборки в 3 этапа: боковые щетки подметают всю грязь, которая затем собирается благодаря высокой мощности всасывания, а насадки из микрофибры помогают удалить мельчайшую пыль.

Компактный размер позволяет проводить уборку под низкой мебелью.

Делает уборку самостоятельно

- Составление расписания на 24 часа
- Система Smart Detection 2 адаптирует режим уборки к конкретным условиям
- Мощный литийионный аккумулятор для автономной работы до 105 минут

Убирает там, куда другие не доберутся

- Ультратонкий корпус 5,8 см для уборки под низкой мебелью

Тщательная очистка

- 3-этапная система очистки с функцией влажной уборки
- 4 режима для уборки различных участков
- Высокая мощность и сила всасывания (600 Па)
- Фильтр UltraHygiene EPA12

Удобный и простой в использовании

- Удобный для очистки пылесборник
- Управление одной кнопкой

PHILIPS

Особенности

Функция составления расписания



Philips SmartPro Easy оснащен функцией составления расписания на целый день, поэтому вы можете заранее составить план уборки на последующие 24 часа.

3-этапная система очистки



Сначала две длинные щетки направляют грязь и пыль по траектории движения робота-пылесоса. Затем насадка собирает всю пыль и грязь благодаря мощному мотору. В конце увлажняемая насадка из микрофибры тщательно собирает самую мелкую пыль, улучшая результат уборки.

4 режима уборки



В зависимости от типа комнаты робот-пылесос применяет один или несколько режимов уборки: зигзагообразное

движение, движение по спирали, произвольное движение или перемещение вдоль стен.

Ультратонкий корпус 5,8 см



Благодаря компактной и плоской конструкции робот-пылесос Philips может проводить уборку даже под очень низкой мебелью.

Высокая сила всасывания



Компактный и надежный робот-пылесос Philips обладает мощностью всасывания 600 Па, поэтому он быстро и эффективно убирает мусор и пыль.

Удобный для очистки пылесборник



Контейнер для сбора пыли можно легко очистить, не прикасаясь к загрязненным частям.

Управление одной кнопкой



Просто включите прибор, и он сразу же приступит к уборке полов. Он очень прост в использовании.

Система Smart Detection 2



Philips SmartPro Easy оснащен системой Smart Detection 2, которая представляет собой набор из интеллектуальных датчиков (до 23 шт.) и акселерометра, что позволяет устройству самостоятельно выполнять уборку. Робот анализирует обстановку и выбирает оптимальный режим для максимально быстрой уборки. Робот-пылесос не застревает на месте и возвращается на док-станцию, когда это необходимо.

Характеристики

Рабочие параметры

- Тип аккумулятора: Литийионный
- Цвет: Цветочный / яркая медь
- Напряжение аккумулятора: 14,8 V
- Время зарядки: 4 hour(s)
- Время работы: 105 minute(s)
- Датчики: 23 датчика
- Мощность всасывания (макс., Па): 600

Удобство использования

- Режимы уборки: 4
- Расписание на 24 часа
- Типы напольных покрытий: Ковер, Твердые напольные покрытия

Насадки и принадлежности

- Поставляется с принадлежностями: Адаптер

питания перем. тока, Зарядная база, Насадка из микрофибры, Боковые щетки, Выходной фильтр, Пульт ДУ

Вес и размеры

- Размеры изделия (ДxШxВ): 300 x 300 x 58,5 mm
- Вес изделия: 2 kg

Социальная ответственность

- Упаковка: изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
- Руководство пользователя: из 100 % переработанной бумаги

Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 0,4 L
- Фильтр: Фильтр EPA 12



Дата выпуска 2022-04-27

Версия: 1.0.1

EAN: 08 71010 39050 73

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com