



Saeco PicoBaristo  
Deluxe  
Volautomatische  
espressomachine

- 13 variëteiten
- Geïntegreerde premium melkbeker
- Antracietkleurige voorkant
- In 12 stappen instelbare maalmolen

SM5572/10

## Heerlijke koffie, eenvoudig aangepast aan uw smaak

Ontdek de wereld van koffie met algemene recepten zoals espresso en cappuccino of met speciale koffie zoals Americano of Espresso Macchiato

### Simpele bediening

- Met AquaClean voor tot wel 5000\* koppen zonder ontkalken
- De verwijderbare koffiezetunit garandeert een zichtbare hygiëne
- Bonenhouder met aroma-seal om de bonen langer vers te houden
- Quick Milk Clean maakt uw melktuit schoon met warm water

### Hoogwaardige koffie

- 20.000 koppen van de beste koffie met duurzame keramische molens
- CSA-badge: Saeco haalt het beste uit uw koffiebonen
- Snelle voorbereiding met een hoogwaardige boiler
- LattePerfetto voor dicht melkschuim met een fijne textuur

### Persoonlijke variatie

- Twaalf wereldberoemde dranken met één druk op de knop
- 4 profielen, zodat u uw smaakvoorkeuren kunt opslaan
- Geavanceerd display en touch-pictogrammen voor snelle toegang tot je dranken
- CaféDuo: bereid een dubbele portie van elke koffievariant

 **Saeco**



## Volautomatische espressomachine

13 variëteiten Geïntegreerde premium melkbeker, Antracietkleurige voorkant, In 12 stappen instelbare maal-molen

# Kenmerken

### 100% keramische molens

Onze molens zijn gemaakt van high-tech keramiek: uitzonderlijk hard en precies. Verse bonen worden voorzichtig gemalen, zonder risico op oververhitting. Zo worden de beste smaken en aroma's geëxtraheerd voor minstens 20.000 koppen koffie met een superieure smaak.

### Externe goedkeuring

Met Saeco-technologie haalt u de beste smaken uit uw favoriete koffiebonen voor een intens en authentiek aroma en een heerlijke smaak (geroosterd, chocolade, nootachtig, fruitig, bloemig, kruidig)

### Hoogwaardige boiler

Zuivere koffie vraagt om perfecte temperaturen. Onze hoogwaardige Thermoblock is gemaakt van licht aluminium en een roestvrijstalen behuizing, die snel opwarmt tot de juiste hoge temperaturen

### AquaClean-filter

AquaClean is ons gepatenteerde waterfilter dat de kwaliteit van uw koffie verbetert door het water te zuiveren. Ook wordt hierdoor kalkvorming in de waterleiding van uw koffiezetapparaat voorkomen: zet tot 5000\* koppen zonder te ontkalken door het filter regelmatig te vervangen.

### LattePerfetto

LattePerfetto-technologie verbetert de melkschuimdichtheid, waardoor u kunt genieten van dicht melkschuim met fijne textuur. Perfect voor uw favoriete koffie met melk. De nauwkeurige geometrie van het opschuimsysteem zorgt voor een ideale temperatuur en een uitstekende verhouding tussen schuim en melk.

### Verwijderbare koffiezetunit

De verwijderbare koffiezetunit garandeert een zichtbare hygiëne. De Saeco-koffiezetunit kan ook automatisch worden schoongemaakt met onze speciale reinigingstabletten.

### Twaalf wereldberoemde koffies

Ontdek de wereld van koffie met bekende varianten zoals espresso en cappuccino en met speciale koffie zoals Americano of Espresso Macchiato.

### 4 gebruikersprofielen

Iedereen kan zijn favorieten opslaan via het handige scherm met maximaal 4 gebruikersprofielen.

### Display met touch-pictogrammen

Met één druk op de knop hebt u toegang tot zeven koffievarianten en gebruikersprofielen voor een naadloze ervaring. Maak uw koffie zoals u dat wilt door de hoeveelheid, temperatuur, smaak, sterkte en meer aan te passen.

### Bonenhouder met aroma-seal

Bonenhouder met aroma-seal om de bonen langer vers te houden

### CaféDuo

Bereid en geniet met één druk op de knop van een enkele of dubbele portie van verschillende koffievarianten.

### Quick Milk Clean

De machine heeft een snelle melkreinigingsfunctie voor een goede hygiëne: na het bereiden van de drank wordt de melktuit schoongemaakt met warm water.

SM5572/10

# Specificaties

### Algemene specificaties

- Melkoplossing: Ingebouwde melkbeker, Snelle schoonmaakfunctie voor het melksysteem
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden: Compatibel met AquaClean-filter
- Aanpasbaar per drank: Instelbare koffiesterkte, Instelbare inhoud van de kop, Instelbare temperatuur
- Gebruiksgemak en comfort: Verwijderbare tuit
- Speciale functies: Optie voor gemalen koffie
- Type beker: Premium beker
- Type display: LCD

### Technische specificaties

- Spanning: 230 V
- Snoerlengte: > 100 cm
- Land van herkomst: Roemenië
- Frequentie: 50 Hz
- Capaciteit melkbeker: 0,5 L
- Capaciteit koffiediklade: 15 servings
- Capaciteit waterreservoir: 1,8 L
- Capaciteit bonenreservoir: 250 g
- Productgewicht: 8.7 kg
- Afvalbak: Toegang aan de voorkant
- Waterres.: Toegang aan de bovenkant
- Compatibiliteit filter: AquaClean
- Max. kophoogte: 152 mm
- Afmetingen van het product: 221 x 340 x 430 mm

### Accessoires

- Inclusief: Maatschepje, Tester voor waterhardheid, Reinigingsborsteltje, Smeermiddel voor de zetgroep, AquaClean-filter

### Ontwerp

- Kleur: Zwart, Antraciet

### Aanpassing

- Instellingen voor aromasterkte: 5
- Moleninstellingen: 12
- Hoeveelheid koffie en melk: Instelbaar
- Aroma instellen vóór het zetten
- Gebruikersprofielen: 4
- Temperatuurstanden: 3

### Verscheidenheid

- Dranken: Espresso, Koffie, Americano, Dubbele espresso, Ristretto, Caffè crema, Heet water, Espresso Lungo, Cappuccino, Latte macchiato, Melkschuim, Café au lait, Espresso macchiato, Melange
- Optie voor gemalen koffie
- Dubbele kop
- Dubbele kop melk: Nee

### Andere functies

- Automatisch reinigen & begeleid ontkalken
- Afnembare zetgroep
- Gusto perfetto
- Hoofdschakelaar AAN/UIT-knop
- Snel opwarmende boiler

### Afwerking

- Materiaal hoofdunit: ABS-plastic

### Service

- 2 jaar wereldwijde garantie

### Duurzaamheid

- Energielabel: Klasse A
- Energieverbruik in stand-by: < 0,5 W

Publicatiedatum  
2022-03-24

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Versie: 2.2.1

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

EAN: 08 71010 38397 50

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van de gekozen koffievarianten en van het afspoelen en schoonmaken