



Philips
Strijksysteem met
stoomdruk

GC6320

Eenvoudig, snel en effectief

Verdubbel uw strijksnelheid met stoom onder druk

De 6320 is ontwikkeld om de strijktijd te verminderen. Een constante stoomtoevoer van maximaal 90 g/min. en een stoomdruk van maximaal 3,7 bar die diep in de vezels doordringt, zorgen voor een uitzonderlijk snel en professioneel resultaat, zelfs bij moeilijke stoffen.

Snel en krachtig strijken

- Stoomdruk van maximaal 3,7 bar voor snel strijken
- Continue stoom tot 90 g/min.
- Verticale stoom voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken

Alles in eigen hand

- Variabele stoominstellingen voor alle kledingstukken

Soepel glijden

- Soepel glijdende, duurzame, roestvrijstalen zoolplaat

PHILIPS

Specificaties

Gewicht en afmetingen

- Gewicht van het product: 6,06
- Afmetingen van het product: 276 x 332 x 412
- Gewicht van de draagtas: 0,71

Gebruiksvriendelijk

- Controle: Indicatielampje voor temperatuur
- Voor moeilijk bereikbare plekjes: Speciale vorm

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Spanning: 220 - 240
- Vermogen van de boiler: 1250

- Vermogen van het strijkijzer: 800
- Opstarttijd: 8

Comfortabel strijken

- Snoerlengte: 1,9 m
- Extra comfort: Stoomhendelslot
- Antikalksysteem: Eenvoudig schoonspoelen
- Lengte van de slang: 1,7 m
- Veilig in gebruik: Oververhittingsbeveiliging
- Geschikt voor kraanwater

Kreuken verwijderen

- Zoolplaat: Optimaal geplaatste openingen

Kenmerken

Roestvrijstalen zoolplaat

Soepel glijdende, duurzame, roestvrijstalen zoolplaat

Stoomdruk van maximaal 3,7 bar

Met stoomdruk strijkt u dubbel zo snel. Omdat de stoom onder druk staat, dringt deze tot diep in de vezels door. Zelfs de moeilijkste stoffen strijkt u snel en moeiteloos glad.

Continue stoom

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. De unieke technologie in een Philips-strijkijzer met stoomgenerator genereert krachtige stoom waardoor u eenvoudiger, beter en sneller kunt strijken.

Verticale stoom

Dit Philips-strijkijzer heeft een verticale stoomfunctie voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken.

Variabele stoominstellingen

Dankzij de variabele stoominstellingen kunt u voor elke stof de perfecte hoeveelheid stoom selecteren, waardoor u professionele strijkresultaten boekt.



Publicatiedatum
2022-03-29

Versie: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com