

6 Deutsch

Inhalt

Einführung
Allgemeine Beschreibung
Was bedeuten die Symbole auf meinem Gerät?
Was bedeutet das Symbol auf meinem Quick Clean Pad?
Wie lade ich mein Gerät auf?
Aufladen mit der Stromversorgungseinheit
Aufladen in der Ladestation (nur bestimmte Modelle)
Symbol "Vor Gebrauch von der Stromversorgung trennen"
Wie und wann benutze ich mein Gerät und die Aufsätze?
Rasieren
Wie und wann reinige ich mein Gerät und die Aufsätze?
Cleaning the shaver under the tap
Thorough cleaning
Cleaning the pop-up trimmer
Die Aufsätze reinigen
Wie verwende ich das Schnellreinigungspad?
Preparing the Quick Clean Pod for use
Using the Quick Clean Pod
Replacing the Quick Clean Pod Cartridge
Wie tausche ich die Scherköpfe aus?
Replacing the shaving heads
Support
Bestellen von Zubehör
Fehlerbehebung
Shaver
Philips Quick Clean Pod

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter **www.philips.com/welcome** oder über die App registrieren.

Allgemeine Beschreibung

- 1 Ausklappbarer Langhaarschneider
- 2 Entriegelungsschieber für Langhaarschneider
- 3 Schereinheit
- 4 Entriegelungstaste der Schereinheit
- 5 Ein-/Ausschalter
- 6 Griff
- 7 Buchse für den Gerätestecker
- 8 Ladegerät
- 9 Stromversorgungseinheit
- 10 Gerätestecker
- 11 Schutzkappe
- 12 Tasche
- 13 Philips Kartusche für Quick Clean Pad
- 14 Schnellreinigungspad
- 15 Reinigungsbürste
- 16 Schnittlängeneinstellungen
- 17 Aufsteckbarer Bart-Styler
- 18 Kamm für Bart-Styler-Aufsatz
- 19 Aufsatzhalterung
- 20 Aufsteckbare Reinigungsbürste
- 21 Aufsteckbarer Nasenhaarschneider

Hinweis: Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren. Die Verpackung zeigt das Zubehör, das mit Ihrem Gerät mitgeliefert wurde.

Was bedeuten die Symbole auf meinem Gerät?

Symbol Verhalten Bedeutu		Bedeutung
	Langsames Blinken, wenn Sie den Rasierer während des Reinigungs programms aus dem Schnellreini gungspad nehmena	Das Reinigungsprogramm wurde unterbrochen. Wenn Sie den Rasierer innerhalb von vier Sekunden wieder in das Quick Clean Pad setzen, wird das Reinigungsprogramm automatisch fortgesetzt.
00	Blinkend	Reinigen Sie den Rasierer im Schnellreinigungspad. Reinigen Sie die Aufsätze unter fließendem Wasser.
00	Leuchtet kontinuier lich	Das Reinigungsprogramm wird ausgeführt.
000	Schnelles Blinken, wenn Sie den Rasierer aus dem Schnellreini gungspad nehmen oder während des Reinigungs programms den Ein- /Ausschalter drücken.	Das Reinigungsprogramm wurde angehalten. Wenn Sie fortfahren möchten, müssen Sie den Reinigungszyklus erneut starten, indem Sie den Rasierer in das Schnellreinigungspad setzen und den Ein-/Ausschalter drücken.

Symbol	Verhalten	Bedeutung
0	Blinken, wenn Sie den Ein- /Ausschalter drücken	Die Reisesicherung ist aktiviert.
Ξ	Anzeige leuchtet, wenn Sie das Gerät in die Hand nehmen	Die Anzahl der aufleuchtenden Balken zeigt die verbleibende Ladung.
	Untere Anzeige blinkt orange	Der Akku ist fast leer.
	Anzeigen blinken nacheinan der	Das Gerät wird aufgeladen.
	Leuchtet kontinuier lich	Das Gerät ist vollständig geladen.
‡	Blinkend	Das Gerät muss von der Stromversorgung getrennt werden, bevor Sie es einschalten können.

Was bedeutet das Symbol auf meinem Quick Clean Pad?

Clearri ad.				
Sym bol	Verhalten	Bedeutung		
	Wird auf dem Schnellreinigungspad angezeigt	Die Quick Clean Pad- Kartusche muss ausgetauscht werden.		

Wie lade ich mein Gerät auf?

Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch auf und wenn die unterste Leuchte der

Akkustandanzeige orange blinkt und somit anzeigt, dass der Akku fast leer ist

Der Ladevorgang dauert ca. 1 Stunde.

Schnellaufladung: Nach ca. 5 Minuten Ladedauer hat der Akku genügend Energie für eine Rasur.

Mit dem voll aufgeladenen Gerät können Sie bis zu 60 Minuten kabellos arbeiten.

Hinweis: Sie können das Gerät nicht verwenden, während es aufgeladen wird.

Aufladen mit der Stromversorgungseinheit

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- 2 Führen Sie den Gerätestecker in das Gerät, und stecken Sie den Adapter in eine Steckdose.
 - Wenn sich das Gerät im Schnelllademodus befindet, leuchten die Anzeigen der Akkustandanzeige nacheinander auf. Nach ca. 5 Minuten blinkt die unterste Leuchte der Akkustandanzeige. Der Akku hat nun genug Energie für eine Rasur.
 - Während das Gerät aufgeladen wird, blinkt die untere Akkuladestandanzeige zuerst und leuchtet dann dauerhaft. Anschließend blinkt die zweite Anzeige und leuchtet dann dauerhaft. Das wiederholt sich, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist.
 - Ist das Gerät vollständig geladen, leuchten alle drei Anzeigen dauerhaft. Nach ca.
 30 Minuten erlischt die Anzeige automatisch.



3 Nach dem Ladevorgang trennen Sie die Stromversorgungseinheit von der Steckdose und ziehen Sie den kleinen Stecker vom Gerät ab.

Aufladen in der Ladestation (nur bestimmte Modelle)



- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- 2 Stecken Sie den Gerätestecker in die Ladestation und die Stromversorgungseinheit in eine Steckdose.
- 3 Stellen Sie das Gerät in die Ladestation.

Nur bestimmte Modelle: Der Leuchtring an der Unterseite der Ladestation leuchtet auf und dreht sich schnell.

- Nach ca. 5 Minuten dreht sich der Leuchtring langsamer. Der Akku hat nun genug Energie für eine Rasur.
- Während das Gerät weiterhin lädt, wird der Leuchtring heller und dreht sich langsamer.
- Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet der Leuchtring vollständig auf und dreht sich nicht mehr
- 4 Nach dem Ladevorgang trennen Sie die Stromversorgungseinheit von der Steckdose, und ziehen Sie den kleinen Stecker von der Ladestation ab.

Symbol "Vor Gebrauch von der Stromversorgung trennen"



Das Symbol für "vor Gebrauch von der Stromversorgung trennen" blinkt, um Sie daran zu erinnern, das Gerät von der Steckdose zu trennen und den kleinen Stecker vom Gerät abzuziehen, bevor Sie es einschalten.

Wie und wann benutze ich mein Gerät und die Aufsätze?

Warnhinweis: Überprüfen Sie das Gerät und sämtliche Zubehörteile vor jeder Nutzung. Verwenden Sie das Gerät oder Zubehörteile nicht, wenn sie beschädigt sind, denn dadurch können Verletzungen verursacht werden. Ersetzen Sie ein beschädigtes Teil nur durch Originalteile.

Hinweis: Dieses Gerät ist wasserdicht. Es ist für die Verwendung im Bad oder unter der Dusche geeignet ist und kann mit Leitungswasser gereinigt werden. Aus Sicherheitsgründen kann dieses Gerät daher nur kabellos verwendet werden.

Rasieren


Sie können das Gerät entweder nass oder trocken. oder sogar unter der Dusche verwenden. Tragen Sie für eine Nassrasur etwas Wasser und Rasierschaum oder -gel auf Ihre Haut auf, und spülen Sie die Scherköpfe unter fließendem warmem Wasser ab. bevor Sie die nachstehenden Schritte durchführen

- Schalten Sie das Gerät ein
- 2 Bewegen Sie die Scherköpfe in kreisenden Bewegungen über die Haut, um alle Haare zu berücksichtigen, die in verschiedene Richtungen wachsen. Führen Sie sanften Druck für eine gründliche, komfortable Rasur aus.

Hinweis: Drücken Sie nicht zu fest, da sonst. Hautreizungen auftreten können.











- 3 Verwenden Sie die schmalen Seiten der Schereinheit, um sich an schwer erreichbaren Stellen zu rasieren, z. B. entlang der Wangenknochen und unter der Nase.
- **4** Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus, und reinigen Sie es.

Hinweis: Spülen Sie alle Schaum- oder Gelreste vom Gerät ab.

Anpassungszeit der Haut

Ihre ersten Rasuren bringen möglicherweise nicht das erwartete Ergebnis, und Ihre Haut kann sogar leicht gereizt werden. Das ist normal. Ihre Haut und Ihr Bart müssen sich erst an ein neues Schersystem gewöhnen. Damit sich Ihre Haut an den neuen Rasierer gewöhnen kann, empfehlen wir Ihnen, sich 3 Wochen lang regelmäßig (mindestens 3 Mal pro Woche) mit diesem Rasierer zu rasieren.



Reinigungsanzeige

Wenn Sie das Gerät ausschalten, leuchtet die Reinigungsanzeige auf, um Sie daran zu erinnern, das Gerät zu reinigen.

- Reinigen Sie das Gerät und die Aufsätze nach jedem Gebrauch, um Verstopfen und Beschädigungen zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Scherköpfe einmal im Monat oder bei nachlassender Rasierleistung des Geräts gründlich.

Trimmen

Der Langhaarschneider eignet sich zum Trimmen von Koteletten und Schnurrbart.



- 1 Schieben Sie den Entriegelungsschalter nach unten, um den Langhaarschneider zu öffnen.
- 2 Schalten Sie das Gerät ein



3 Halten Sie den Trimmer senkrecht zur Haut, und bewegen Sie das Gerät unter leichtem Druck abwärts



- **4** Sie können den Langhaarschneider auch unter der Nase verwenden
- 5 Schalten Sie das Gerät aus, und reinigen Sie den Langhaarschneider nach jedem Gebrauch, um Verstopfen und Beschädigungen zu vermeiden.
- 6 Schließen Sie den Langhaarschneider.

Verwendung der Aufsteckaufsätze

Hinweis: Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren. Die Verpackung zeigt das Zubehör, das mit Ihrem Produkt mitgeliefert wurde.

Den Bart-Styler-Aufsatz mit Kamm verwenden

Sie können den Bart-Styler-Aufsatz mit Kamm verwenden, um Ihren Bart mit einer festen Einstellung oder mit verschiedenen Längeneinstellungen zu stylen. Sie können ihn auch zum Schneiden langer Haare vor der Rasur für eine angenehmere Rasur verwenden.

Die Schnittlängeneinstellungen des Bart-Styler-Aufsatzes entsprechen der verbleibenden Haarlänge nach dem Schneiden und reichen von 1 bis 5 mm.

- Drehen Sie den Scherkopf oder sonstigen Aufsatz, um ihn vom Griff abzunehmen, und drücken Sie den Bart-Styler-Aufsatz auf den Griff.
- 2 Schieben Sie den Kammaufsatz in die Rillen an beiden Seiten des Bart-Styler-Aufsatzes.



- 3 Drücken Sie den Schnittlängenregler, und schieben Sie ihn nach links oder rechts, um die gewünschte Schnittlängeneinstellung auszuwählen
- 4 Schalten Sie das Gerät ein.





5 Bewegen Sie das Gerät unter leichtem Druck aufwärts. Achten Sie darauf, dass die Vorderseite des Kamms stets in vollem Kontakt mit der Haut bleibt.

6 Schalten Sie das Gerät ab und reinigen Sie den Aufsatz nach der Verwendung.

Den Bart-Styler-Aufsatz ohne Kammaufsatz verwenden

Sie können den Bart-Styler-Aufsatz ohne Kamm verwenden, um die Konturen an Bart, Schnurrbart, Koteletten oder Nackenpartie auf eine Länge von 0,5 mm zu schneiden.

Sie können den Bart-Styler-Aufsatz mit Kamm verwenden, um Ihren Bart mit einer festen Einstellung oder mit verschiedenen Längeneinstellungen zu stylen. Sie können ihn auch zum Schneiden langer Haare vor der Rasur für eine angenehmere Rasur verwenden.

 Ziehen Sie den Kammaufsatz vom Bart-Styler-Aufsatz ab.

Hinweis: Halten Sie den Kammaufsatz in der Mitte, um ihn vom Bart-Styler-Aufsatz zu ziehen. Ziehen Sie nicht an den Seiten des Kammaufsatzes.

- 2 Schalten Sie das Gerät ein.
- 3 Halten Sie den Bart-Styler-Aufsatz senkrecht zur Haut, und bewegen Sie das Gerät unter leichtem Druck abwärts
- **4** Schalten Sie das Gerät ab und reinigen Sie den Aufsatz nach der Verwendung.

Den Nasen-/Ohrhaarschneider-Aufsatz verwenden Sie können mithilfe des Nasen-/Ohrhaarschneider-Aufsatzes Ihre Nasen- oder Ohrenhaare schneiden.





Haare in der Nase schneiden

Make sure both the nose/ear trimmer attachment and nasal passages are clean before trimming.

- 1 Twist the shaving head or other attachment to remove it from the handle and press the nose/ear hair trimmer onto the handle.
- 2 Schalten Sie das Gerät ein.
- **3** Führen Sie den Schneidekopf vorsichtig in ein Nasenloch ein.

Führen Sie den Aufsatz nicht weiter als 0,5 cm in die Nase ein.

- 4 Slowly move the trimming head around inside each nostril, making sure the side of the tip is held firmly against the skin. This reduces the tickling effect that can occur.
- 5 Schalten Sie das Gerät ab und reinigen Sie den Aufsatz nach der Verwendung.

Dried nasal mucus can block the cutting element, preventing the appliance from switching on. If the cutting element is blocked, clean the attachment. Trimming ear hair

Make sure your outer ear channels are clean and free from wax.


- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Slowly move the trimming head along the rim of the ear to remove hairs that stick out beyond the rim.
- **3** Carefully insert the trimming head into the outer ear channel.

Do not insert the trimming head more than 0.5 cm into your ear channel, as this could damage the eardrum.










5 Schalten Sie das Gerät ab und reinigen Sie den Aufsatz nach der Verwendung.

Storage and travel

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das Gerät und die zugehörigen Aufsätze trocken sind, bevor Sie sie für den nächsten Einsatz verstauen.



- Bewahren Sie das Gerät in der Tasche auf (falls im Lieferumfang enthalten).

 Alternatively, store the appliance on the charging stand (if supplied) or in the Philips Quick Clean Pod (if supplied).

Reisesicherung

Sie können den Rasierer sichern, bevor Sie auf Reisen gehen. Die Reisesperre verhindert, dass der Rasierer versehentlich eingeschaltet wird.

Halten Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um die Reisesicherung zu verwenden.

Wenn die Reisesicherung aktiviert ist, blinkt das Reisesicherungs-Symbol.

Halten Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt.

Once the travel lock is deactivated, the appliance switches on automatically.

Hinweis: The shaver unlocks automatically when it is connected to a wall socket.







Wie und wann reinige ich mein Gerät und die Aufsätze?

Clean the appliance and the attachments after each use for optimal performance.

Cleaning the shaver under the tap

Clean the shaver after each use to prevent clogging and damage.

Trocknen Sie die Schereinheit niemals mit einem Tuch ab, um Beschädigungen der Scherköpfe zu vermeiden.

Beim Spülen der Schereinheit tropft möglicherweise Wasser aus dem Rasierer. Dies ist ein normaler Vorgang.

- 1 Schalten Sie den Rasierer ein.
- **2** Spülen Sie die Schereinheit unter warmem fließendem Wasser ab.



3 Schalten Sie den Rasierer aus. Drücken Sie die Entriegelungstaste, und öffnen Sie die Schereinheit



4 Rinse the hair chamber under a warm tap.



- 5 Spülen Sie den Scherkopfhalter mit warmem Leitungswasser ab.
- 6 Schütteln Sie überschüssiges Wasser sorgfältig ab. und lassen Sie den Scherkopfhalter vollständig an der Luft trocknen.



7 Schließen Sie die Schereinheit

Thorough cleaning

We advise you to clean the shaving heads thoroughly once a month or when the shaver does not shave as well as it used to.

- Make sure that the appliance is switched off and disconnected from the wall socket
- 2 Drücken Sie die Entriegelungstasten auf der Schereinheit, und ziehen Sie den Scherkopfhalter von der Schereinheit ab.



- 3 Rinse the hair chamber and shaving head holder under the tap.
- 4 Remove the shaving heads. For detailed instructions, see 'How do I replace the shaving heads?'

Hinweis: Reinigen Sie nicht mehr als ein Schermesser und einen Scherkorb auf einmal. da sie alle aufeinander abgestimmt sind. Setzen Sie versehentlich ein Schermesser in den falschen Scherkorb ein, kann es mehrere







Wochen dauern, bis wieder die optimale Rasierleistung erreicht wird.

- 5 Reinigen Sie das Schermesser und den Scherkorb unter fließendem Wasser
- 6 Shake off excess water

the pop-up trimmer.

- 7 Setzen Sie die Scherköpfe wieder in die Schereinheit ein For detailed instructions see 'How do I replace the shaving heads?.'
- 8 Insert the hinge of the shaving head holder into the slot in the top of the shaving unit and close the shaving unit.

Cleaning the pop-up trimmer

Clean the trimmer after each use to prevent clogging and damage.

Trocknen Sie die Zähne des Trimmers niemals mit einem Handtuch oder Tuch ab, da dies die Schneideelemente beschädigen kann.

Make sure that the appliance is switched off and disconnected from the wall socket. 2 Push the trimmer release slide down to open





- **3** Switch on the appliance and rinse the pop-up trimmer with warm water.
- 4 Schalten Sie das Gerät nach der Reinigung aus.
- **5** Schütteln Sie überschüssiges Wasser sorgfältig ab. und lassen Sie den ausklappbaren Langhaarschneider an der Luft trocknen.
- 6 Schließen Sie den Langhaarschneider.





Tip: Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, ölen Sie die Zähne des ausklappbaren Langhaarschneiders alle sechs Monate mit einem Tropfen Mineralöl (nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Aufsätze reinigen

Never dry the trimmer or beard styler attachments with a towel or tissue, as this may damage the trimming teeth.

Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren. Die Verpackung zeigt das Zubehör, das mit Ihrem Produkt mitgeliefert wurde.

Clean the click-on attachments after each use for optimal performance.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- 2 Twist the attachment to remove it from the handle

Pull the cleansing brush head straight off of the attachment holder.

3 Reinigen Sie die Teile gründlich mit warmem Wasser. Use soap only on the cleansing brush attachment.

Tip: If rinsing the nose/ear trimmer attachment under the tap is not sufficient, press the attachment onto handle and immerse the trimming head in a glass with warm water for a few minutes. Then switch on the appliance and rinse it under the tap.

4 Carefully shake off excess water from the beard styler, combs and nose/ear trimmer attachments and let them air dry completely.

Dry the cleansing brush attachment with a towel.



Trocknen Sie die Schneideeinheit niemals mit einem Handtuch oder Tuch ab, da dies die Schneideelemente beschädigen kann.

Tip: For optimal performance, lubricate the teeth of the beard styler attachment with a drop of sewing machine oil regularly.

Wie verwende ich das Schnellreinigungspad?

Preparing the Quick Clean Pod for use



 Twist and remove the top of the Quick Clean Pod



2 Twist the lid off of the Quick Clean Pod Cartridge.



3 Lift the tab on the seal and pull it by the corner to remove the seal from the Quick Clean Pod Cartridge.



4 Press the small circular piece on the handle of the Quick Clean Pod Cartridge to break the snap hook on the handle.

24 Deutsch



5 Place the Quick Clean Pod Cartridge into the Ouick Clean Pod.



6 Put the top of the Quick Clean Pod back onto the base and turn it clockwise until you hear a click



Do not tilt the Quick Clean Pod to prevent leakage.

Using the Quick Clean Pod

Hinweis: If you use the shaver with shaving foam, shaving gel or pre-shave products, thoroughly rinse the shaving heads before you use the Quick Clean Pod.



Always shake excess water off the shaver before you place it in the Quick Clean Pod.

- Place the shaver upside down into the Quick Clean Pod. The shaver automatically detects that it is in the Quick Clean Pod.
- **2** Switch on the shaver to start the cleaning program.



Each cleaning program takes approximately one minute. During the cleaning program the cleaning symbol lights up continuously and the blue icon pulses.

The shaver handle vibrates twice quickly when the cleaning program is finished.

3 Let the shaver air-dry completely in the Quick Clean Pod before storing it.

Replacing the Quick Clean Pod Cartridge



Replace the Quick Clean Pod Cartridge immediately when the cartridge replacement icon on the Quick Clean Pod becomes visible or follow the table below.

Frequency of use	Cycles	When to replace the Quick Clean Pod Cartridge
Every day	About 30	Every month
A few times per week	About 20	Every 2 months
Every week	About 13	Every 3 months
Every month	About 3	Every 3 months



1 Twist and remove the top of the Quick Clean Pod.



2 Lift the Quick Clean Pod Cartridge out of the Quick Clean Pod by the handle.



3 Pour any remaining fluid down a drain and recycle the empty cartridge in accordance with local waste regulations.



4 Place a new Quick Clean Pod Cartridge into the Quick Clean Pod.

Scan the QR code to the left or visit **www.philips.com/cleaning-cartridge** to order replacement Quick Clean Pod Cartridges.

Wie tausche ich die Scherköpfe aus?

Für eine optimale Rasierleistung empfehlen wir, die Scherköpfe alle zwei Jahre auszuwechseln. Ersetzen Sie beschädigte Scherköpfe sofort. Tauschen Sie die Scherköpfe immer gegen Original-Scherköpfe von Philips aus.

Replacing the shaving heads



- 1 Schalten Sie den Rasierer aus.
- 2 Drücken Sie die Entriegelungstasten auf der Schereinheit, und ziehen Sie den Scherkopfhalter von der Schereinheit ab.



3 Turn the retaining rings anticlockwise and remove them. Bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.



4 Entfernen Sie die Scherköpfe vom Scherkopfhalter.

Entsorgen Sie die gebrauchten Scherköpfe umgehend, um eine Verwechslung mit den neuen Scherköpfen zu vermeiden.



5 Place new shaving heads in the holder.



6 Place the retaining rings back onto the shaving heads and turn them clockwise to reattach the retaining ring.



 Jeder Haltering verfügt über zwei Aussparungen, die exakt in die Vorsprünge des Scherkopfhalters passen. Drehen Sie den Ring im Uhrzeigersinn, bis er hörbar einrastet und fest sitzt



Hinweis: Halten Sie den Scherkopfhalter in der Hand, wenn Sie die Scherköpfe und Halteringe wieder anbringen. Legen Sie den Scherkopfhalter dabei nicht auf einer Unterlage ab, da dies Schäden verursachen kann.



7 Insert the hinge of the shaving head holder into the slot in the top of the shaving unit and close the shaving unit.

Support

Bestellen von Zubehör

Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie www.philips.com/parts-and-accessories, oder suchen Sie Ihren Philips Händler auf. Sie können sich auch an das Philips Consumer Care Center in Ihrem Land wenden. Die Kontaktdaten finden Sie in der internationalen Garantieschrift.

Die folgenden Zubehör- und Ersatzteile sind erhältlich:

- SH71 Philips Ersatzscherköpfe
- CC12 Philips Kartusche für Quick Clean Pad im Doppelpack
- CC13 Philips Kartusche für Quick Clean Pad im Dreierpack
- CC16 Philips Kartusche für Quick Clean Pad im Sechserpack

Hinweis: Die Verfügbarkeit von Zubehör kann je nach Land unterschiedlich sein.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch des Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter www.philips.com/support, und schauen Sie in der Liste "Häufig gestellte Fragen" nach, oder wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land

Shaver

I	Problem Possible cause		Solution	
f r	Das Gerät funktioniert nicht, wenn ich den Ein- /Ausschalter drücke.	Das Gerät ist noch an die Steckdose angeschlossen. Aus Sicherheitsgrün den kann dieses Gerät nur kabellos verwendet werden.	Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose und drücken Sie den Ein- /Ausschalter, um das Gerät einzuschalten.	
		Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku auf.	
		Die Reisesicherung ist aktiviert.	Halten Sie den Ein- /Ausschalter drei Sekunden lang gedrückt, um die Reisesicherung zu deaktivieren.	
		Das Scherkopfteil ist so stark verschmutzt oder beschädigt, dass der Motor nicht mehr laufen kann.	Reinigen Sie die Scherköpfe gründlich oder ersetzen Sie sie.	
5	Das Gerät ra siert nicht mehr so gut wie oisher.	Die Scherköpfe sind beschädigt oder abgenutzt.	Tauschen Sie die Scherköpfe aus.	

Problem	Poss	sible cause Solution		on
	Schm	e oder nutz kieren die rköpfe.	Clean the shaving heads thoroughly.	
Wasser tritt aus der Unterseite des Gerätes aus.			Das ist normal und völlig ungefährlich, da die gesamte Elektronik im Inneren des Geräts versiegelt ist.	
Philips Quick	Clea	n Pod		
Problem		Possible car	use	Solution
My shaver isn't o after using the F Quick Clean Poo	Philips	You removed shaver before cleaning prog was finished.	the	Leave the shaver in the Philips Quick Clean Pod for the full cleaning program. Each cleaning program takes approximately 1 minute. The cleaning icon goes out when the cleaning program is finished.
		The Philips Q Clean Pod Ca needs to be re	rtridge	Replace the Philips Quick Clean Pod Cartridge.
		The Philips Q Clean Pod is t		Place the Philips Quick Clean Pod on a flat surface.
My Philips Quick Clean Pod does switch on.		The Philips Que Clean Pod is powered by the motor of the state of the	he	Place the shaver into the Philips Quick Clean Pod. Switch on the shaver.

	The shaver is connected to the wall socket.	Disconnect the shaver from the supply unit.
	The shaver battery is empty.	Charge the shaver before using the Philips Quick Clean Pod.
My Philips Quick Clean Pod is overflowing.	You regularly use the Philips Quick Clean Pod after rinsing the shaver but not shaking off excess water.	Shake off excess water after rinsing the shaving heads each time before putting the shaver into the Philips Quick Clean Pod.
	You shaved with shaving gel or foam and did not rinse the shaver before using the Philips Quick Clean Pod.	Rinse the shaving heads thoroughly before using the Philips Quick Clean Pod.

© 2020 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten. 3000.057.1977.1 (27/8/2020)



