



Saeco Xelsis
Volautomatische
espressomachine -
Refurbished

- 12 variëteiten
- LatteDuo-systeem
- PianoBlack
- In 12 stappen instelbare maalmolen

SM7580

Ontdek de wereld van koffie met de beste Saeco-koffiemachine ooit

Tot 12 wereldberoemde recepten, van gewone espresso en cappuccino tot koffiespecialiteiten zoals de Americano. Veeg eenvoudigweg over het touchscreen om het drankje te selecteren en pas het desgewenst aan met onze intuïtieve Coffee Equalizer™

Simpele bediening

- HygieSteam: de automatische reiniging verwijdert 99,99% van de melkresten
- Onze grootste gesealde bonenhouder houdt uw bonen vers
- De verwijderbare koffiezetunit garandeert een zichtbare hygiëne

Hoogwaardige koffie

- 20.000 koppen van de beste koffie met duurzame keramische molens
- CSA-badge: Saeco haalt het beste uit uw koffiebonen
- Snelle voorbereiding met een hoogwaardige boiler
- LattePerfetto voor dicht melkschuim met een fijne textuur

Persoonlijke variatie

- LatteDuo: bereid en geniet van een dubbele dosis van elk recept
- Twaalf wereldberoemde dranken met één druk op de knop
- Geavanceerd display en touch-pictogrammen voor snelle toegang tot je dranken
- 6 profielen: eenvoudig uw persoonlijke smaakvoorkeuren opslaan

 **Saeco**



Kenmerken

100% keramische molens



Onze molens zijn gemaakt van high-tech keramiek: uitzonderlijk hard en precies. Verse bonen worden voorzichtig gemalen, zonder risico op oververhitting. Zo worden de beste smaken en aroma's geëxtraheerd voor minstens 20.000 koppen koffie met een superieure smaak.

Externe goedkeuring



Met Saeco-technologie haalt u de beste smaken uit uw favoriete koffiebonen voor een intens en authentiek aroma en een heerlijke smaak (geroosterd, chocolade, nootachtig, fruitig, bloemig, kruidig)

Hoogwaardige boiler



Zuivere koffie vraagt om perfecte temperaturen. Onze hoogwaardige Thermoblock is gemaakt van licht aluminium

en een roestvrijstalen behuizing, die snel opwarmt tot de juiste hoge temperaturen

Automatisch reinigingsprogramma



Ons innovatieve automatische reinigingssysteem HygieSteam verwijdert 99,99% van de melkresten met één druk op de knop

LatteDuo



Bereid met één druk op de knop een enkele of dubbele portie koffie, waaronder cappuccino of latte macchiato. Alles in één keer.

LattePerfetto



LattePerfetto-technologie verbetert de melkschuimdichtheid, waardoor u kunt genieten van dicht melkschuim met fijne textuur. Perfect voor uw favoriete koffie met

melk. De nauwkeurige geometrie van het opschuimsysteem zorgt voor een ideale temperatuur en een uitstekende verhouding tussen schuim en melk.

Gesealde bonenhouder

In onze grootste bonenhouder kunt u tot 450 g koffiebonen bewaren. De houder is voorzien van een speciale sealing met AromaSeal, zodat uw bonen lang vers blijven.

Verwijderbare koffiezetunit



De verwijderbare koffiezetunit garandeert een zichtbare hygiëne. De Saeco-koffiezetunit kan ook automatisch worden schoongemaakt met onze speciale reinigingstabletten.

Twaalf wereldberoemde koffies



Ontdek de wereld van koffie met bekende varianten zoals espresso en cappuccino en met speciale koffie zoals Americano of Espresso Macchiato.

Display met touch-pictogrammen

Met één druk op de knop hebt u toegang tot zeven koffievarianten en gebruikersprofielen voor een naadloze ervaring. Maak uw koffie zoals u dat wilt door de hoeveelheid, temperatuur, smaak, sterkte en meer aan te passen.

Specificaties

Algemene specificaties

- Verstelbare tuihoogte: 75-148 mm
- Melkoplossing: Latte Perfetto-technologie
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden:
Compatibel met AquaClean-filter, Automatische reiniging van de beker
- Aanpasbaar per drank: Instelbare koffiesterkte, Instelbare inhoud van de kop, Instelbare temperatuur, Gebruikersprofielen, Instelbare koffiesmaak
- Maalstanden: 12
- Aantal gebruikersprofielen: 6
- Type boiler: Boiler, roestvrij staal
- Speciale functies: Optie voor gemalen koffie
- Type beker: Melkreservoir
- Type display: LCD

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (b x d x h): 283 x 489 x 393 mm

Technische specificaties

- Land van herkomst: Italië
- Capaciteit melkbeker: 0,6 L
- Capaciteit koffiediklade: 14 servings
- Capaciteit waterreservoir: 1,7 L
- Capaciteit bonenreservoir: 450 g
- Afvalbak: Toegang aan de voorkant
- Waterres.: Toegang aan de voorkant
- Compatibiliteit filter: AquaClean
- Capaciteit lekbak: 500 ml

Accessoires

- Inclusief: Maatschepje, Tester voor waterhardheid, Reinigingsborsteltje, Smeermiddel voor de zetgroep, Melkreservoir

Ontwerp

- Kleur: Pianozwart

Service

- 2 jaar wereldwijde garantie

Aanpassing

- Instellingen voor aromasterkte: 5
- Moleninstellingen: 12
- Hoeveelheid koffie en melk: Instelbaar
- Aroma instellen vóór het zetten
- Gebruikersprofielen: 6
- Temperatuurstanden: 3

Andere functies

- Automatisch reinigen & begeleid ontkalken
- Afneembare zetgroep
- Hoofdschakelaar AAN/UIT-knop
- Snel opwarmende boiler
- LED-verlicht waterreservoir
- Warmemelkfunctie

Afwerking

- Materiaal hoofdunit: ABS

Duurzaamheid

- Energielabel: B-klasse*
- Energieverbruik in stand-by: <0,5 W