

Philips MiniVac 스틱형 진공 청소기

투인원 (2-in-1)

FC6095

필립스가 만든 최초의 알러지 방지 핸디형 진공 청소기

가장 강력한 무선 투인원 (2-in-1)

필립스 핸디형 투인원 (2-in-1) 14.4V 청소기는 가장 미세한 먼지까지 잡아낼 수 있는 HEPA 필터가 포함된 최초의 핸디형 청소기입니다. 또한 모든 바닥의 먼지를 제거하는 가장 강력한 무선 투인원 (2-in-1) 청소기입니다.

깨끗한 집안 공기

• 미세 먼지까지 여과하는 HEPA 필터

지속적인 청소 성능

• 사이클론 방식, 2 중 필터 시스템

편안한 청소

• 탁월한 저소음

친환경적이고 오래 지속되는 전력

• 친환경 니켈수소 (NiMh) 배터리, 오래 지속되는 성능

비우기 쉽고 위생적으로 세척 가능

• 원터치 분리 노즐, 식기세척기로 세척 가능



주요 제품

친환경 니켈수소 (NiMh) 배터리 , 오래 지속되는 성능



니켈수소 (NiMh) 배터리는 친환경 배터리입니다. 즉 독성 요소가 거의 없으므로 환경에 덜 유해합니다. 또한 니켈수소 (NiMh) 배터리는 오래 지속되므로 오랫동안 성능을유지할 수 있습니다.

미세 먼지까지 여과하는 HEPA 필터



HEPA 필터는 미세 먼지와 미세 해충을 먼지 통 내에 안전하게 가둬둡니다 .

탁월한 저소음



강력한 모터가 장착된 필립스 핸디형 청소 기는 특별한 유선형 디자인으로 탁월한 저 소음을 제공합니다. 편안한 저소음은 가정 에서 언제 어느 때라도 청소를 가능하게 해 줍니다.

원터치 분리 노즐, 식기세척기로 세척 가능



필립스 핸디형 진공 청소기는 쉽고 간편하게 먼지통을 비울 수 있으며 위생적으로 청소할 수 있도록 설계되었습니다. 원터치 분리 노즐이 있어 손에 먼지를 묻히지 않고도 먼지를 쉽게 비울 수 있습니다. 노즐을 세척해야 할 경우 식기세척기에 넣어주기만 하면 되므로 얼룩이나 먼지를 손에 묻히지 않고 언제나 깨끗하게 사용할 수 있습니다.

길이 조절이 가능한 연장관, 세워서 보관 가능, 직접 충전



FC6094/11 은 진정한 투인원 (2-in-1) 제품으로서, 핸디형 또는 막대형으로도 사용할 수 있습니다. 길이 조절이 가능한 연장관과 바닥 노즐이 있어 더 넓은 면적에서도 쏟아진액체 및 먼지를 편리하게 청소할 수 있습니다. 사용 후에는 세워서 보관할 수 있고 필요할 경우 직접 충전할 수 있습니다.

사이클론 및 2 중 필터



필립스 핸디형 청소기의 사이클론 방식은 내부 먼지를 회전시켜 최적의 강력한 흡입력과 지속적인 청소 성능을 보장해줍니다. 2 중 필터 시스템은 한번 들어간 먼지가 나오지 못하게 해줍니다. 첫 번째 필터는 대부분의 먼지를 차단해주고, 주름 잡힌 두 번째 필터가 먼지 미립자를 포착해줍니다.

사양

- **노즐 및 액세서리** 기타 액세서리 : 충전대
- 표준 노즐 : 바닥 노즐

디자인

- 디자인 요소 : 반투명 먼지함
- 색상:티타늄 및 프레시 레드

- **크기 및 무게** 포장 크기 (LxWxH): 195 x 190 x 528 mm A-box 전품 수 : 4
- 중량 : 1.6 kg
- A-box 크기 (LxWxH): 403 x 393 x 546 mm

성능

• 배터리 유형 : 니켈수소 • 배터리 전압 : 14.4 V

- 충전 시간 : 16-18 시간 작동 시간 : 11 minute(s)
- 진공 (최대): 5 kPa 입력 전원 (최대): 130 W
- 흡입력 (최대): 26 W 소음 등급 (Lc IEC): 80 dB
- 바람 (최대`): 900 Î/min

필터링

- 먼지 용량 : 0.5 L 필터 시스템 : 2 단계 HEPA

사용성

- 특수 기능 : 충전 표시 , 직접 충전용 플러그 , 부 드러운 핸들
- 연장관 타입 : 길이 조절이 가능한 연장관



발행 일자 2023-07-23

버전:1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다 . 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다

www.philips.com