



SENSEO® Viva Café Koffiezetapparaat

- SENSEO-koffieboosttechnologie
- Crema Plus-technologie
- Zilver

HD6561/50

Geniet van een vollere smaak met de beste crema met Crema Plus en koffieboosttechnologie

Crema Plus staat garant voor een heerlijk, fluweelzacht crèmelaagje. Voor een rijkere smaak verspreidt de koffieboosttechnologie het water via 45 gaatjes over de koffiepads.

Geniet van de lekkerste SENSEO® koffie

- Koffieboost haalt alles uit uw SENSEO® koffiepads
- Machine is > 10.000 keer getest om een consistente kwaliteit te garanderen
- Crema Plus voor een fijner en nog fluweelzachter crèmelaagje

Snelle en eenvoudige bediening

- De enige coffee pad-machine die twee kopjes koffie tegelijk zet
- Automatische uitschakeling na 30 minuten voor de veiligheid en om energie te besparen
- Het ontkalkingslampje geeft aan wanneer u het apparaat moet ontkalken
- Met de functie Onmiddellijk starten wordt uw koffie gezet zodra de machine is opgewarmd

Koffievariëteit voor elk moment

- Groot assortiment SENSEO® koffieblends en smaken

Premium ontwerp

- Pas de koffietuit aan op uw favoriete kop of mok



* Based on retail sales volumes

Senseo

PHILIPS

Kenmerken

Crema Plus-technologie



Crema Plus-technologie zorgt voor een heerlijk fluweelzacht en fijn crèmelagje. Voor elke kopje SENSEO® koffie.

Koffieboosttechnologie



Koffieboost-technologie levert het hete water via 45 aromagatjes, gelijkmatig door elk SENSEO® koffiepad. Haal het meeste uit uw koffiepad voor de allerlekkerste SENSEO® koffie.

Verstelbare tuit van echt metaal



Pas de positie van de koffietuit aan op uw favoriete kop of mok

Een of twee kopjes tegelijkertijd



Zet 1 of 2 kopjes heerlijke SENSEO® koffie in minder dan een minuut.

Ontkalkingsindicator



Het SENSEO® koffiezetapparaat herinnert u eraan wanneer u de machine moet ontkalken. Ontkalk elke 3 maanden met SENSEO® ontkalker om uw apparaat vrij te houden van kalk voor maximaal koffievolume, de perfecte koffietemperatuur en om de levensduur van uw apparaat te maximaliseren. Gebruik geen azijn. Dit kan uw SENSEO® apparaat beschadigen en heeft een negatieve invloed op de koffiesmaak.

Automatische uitschakeling



Het SENSEO® koffiezetapparaat wordt 30 minuten na het koffiezetten automatisch

uitgeschakeld, wat energie bespaart en de veiligheid bevordert.

Verscheidenheid aan smaken



SENSEO® biedt een grote verscheidenheid aan koffiesmaken. Elk smaak heeft een uitgesproken eigen nuance die perfect bij de individuele voorkeur past.

Onmiddellijk starten

Als u op de 1- of 2-kopsknop drukt terwijl het apparaat opwarmt, zet SENSEO® automatisch een heerlijk kopje SENSEO® koffie.

De machine is > 10.000 keer getest



Philips test hun koffiezetapparaten tijdens het ontwikkelingsproces voor meer dan 10.000 koppen koffie. Dit zorgt voor hoge kwaliteit en duurzaamheid

Specificaties

Algemene specificaties

- Koppen tegelijkertijd: 2
- Geschikt voor: SENSEO® koffiepads
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden: Ontkalkindicator, Vaatwasmachinebestendige onderdelen
- Gebruiksgemak en comfort: Verwijderbare tuit, Verwijderbaar waterreservoir, Automatische uitschakeling, Afgiftestop, Onmiddellijk starten
- Koffiedranken: Café Crème
- SENSEO-koffieboosttechnologie

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van verpakking (b x d x h): 232 x 370 x 380 mm
- Productgewicht: 1,75 kg
- Afmetingen van product (b x d x h): 190 x 310 x 340 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 2,4 kg

Land van herkomst

- Geproduceerd in: Polen

Technische specificaties

- Spanning: 220 - 240 V

- Snoerlengte: 0,8 m
- Koffiezettijd voor één kopje: 30 sec
- Frequentie: 50 Hz
- Capaciteit waterreservoir: 0,9 L
- Capaciteit waterreservoir: Up to 6 cups
- Max. kophoogte: 100 - 120 mm
- Waterboilers: 1
- Pompdruk: 1 bar
- Koffiezettijd voor twee kopjes: <60 sec

Ontwerp

- Kleur: Zilver

Afwerking

- Materiaal lekbak: Metaal
- Materiaal tuit: Roestvrij staal

Service

- 2 jaar garantie

Duurzaamheid

- Energieverbruik koffiezetten: 1450 W
- Energieverbruik in stand-by: 0,36 W
- Gemaakt van gerecycled materiaal: 90% (drukwerk en verpakking)