

Philips PowerPro Active  
Usisavač bez vrećice

Tehnologija PowerCyclone 4

Usisna četka TriActive+  
Daljinski upravljač

FC9525/09



# Potpuna učinkovitost

## Manja potrošnja energije

Novi PowerPro Active tvrtke Philips pruža pune radne značajke čišćenja zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 4 i usisnoj četki TriActive+ dizajniranim za snažno uklanjanje prašine. Spremnik za prašinu lako se prazni, bez oblaka prašine.

### **Nevjerojatni rezultati čišćenja**

- Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu

### **Sustav filtra za čist zrak**

- EPA10 sustav filtracije s filtrom AirSeal za zdrav zrak

### **Nevjerojatni rezultati čišćenja**

- Vrhunski rezultati na tvrdim podovima
- Nova četka TriActive+ s trostrukim djelovanjem kupi krupnu i sitnu prašinu

### **Izvanredna praktičnost**

- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci
- Napredni dizajn spremnika za prašinu olakšava pražnjenje
- Uz daljinsko upravljanje bežičnom IC tehnologijom nema saginjanja

# PHILIPS

## Istaknute znač.

### Vrhunski rezultati na tvrdim podovima



Ovaj proizvod postiže vrhunske rezultate čišćenja na tvrdim podovima. Usisava 100 % prašine!

### Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerovatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.

### Usisna četka TriActive+



Usisna četka TriActive+ ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući dvjema bočnim četkama.

### Daljinski upravljač



Nova značajka daljinskog upravljanja omogućava uključivanje/isključivanje usisavača ili prilagodbu postavki usisne snage bez potrebe za hodanjem do usisavača i prekidanjem čišćenja. Gumbi za upravljanje praktično su smješteni na dršci, a signali se šalju usisavaču putem infracrvene bežične tehnologije. Za ugodnije i lakše čišćenje!

### Spremnik za prašinu koji se lako prazni



Spremnik za prašinu savršeno je dizajniran za odlaganje prašine bez stvaranja oblaka prašine. Zahvaljujući njegovom jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se skuplja na jednoj strani spremnika i jednoliko klizi u posudu za prašinu.

### Izuzetno dugačka ergonomska drška



Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

### EPA10 sustav za čist zrak



Filter EPA10 i AirSeal zadržavaju najsitniju prašinu prije ispuhivanja zraka te tako osiguravaju okruženje bez prašine te čist i zdrav zrak.

# Specifikacije

## Usisni nastavci i dodatna oprema

- Standardni usisni nastavak: Usisna četka TriActive+
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka
- Spremište za dodatke: Na kopči cijevi
- Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove

## Dizajn

- Boja: Plava

## Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 473 x 304 x 301 mm
- Masa proizvoda: 6 kg

## Održivost

- Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

## Rad

- Ulazna snaga (IEC): 750 W
- Godišnja potrošnja energije: 33,6 kW/h
- Protok zraka (maks.): 27,8 l/s
- Razina snage zvuka: 78 dB
- Usisavač (maks.): 16,8 kPa

## Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 1.7 l
- Ispušni filter: Mikro filter
- Filter za motor: Filtar EPA 10 koji se može prati

## Upotrebljivost

- Radni domet: 9 m
- Spojnice cijevi: Konični
- Duljina kabela: 6 m
- Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
- Kontrola snage: Daljinski upravljač
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Vrsta kotačića: Guma



Datum izdavanja  
2024-03-15

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 10103 69053 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)