

Philips EasyCare
Ferro da stiro



GC3591/02

Un look perfetto ogni giorno

Stiratura con ottimi risultati e minimo sforzo; 3 volte più semplice

Il ferro da stiro a vapore Philips ti offre non solo una maggiore comodità grazie all'ampia caldaia, ma grazie alla nuova piastra SteamGlide rende più semplice e fluido il passaggio sui tessuti; la scatola rigida di cui è dotato, poi, consente di riporlo facilmente e in poco tempo anche quando è caldo!

Stiratura comoda

- Autonomia elevata grazie al capiente serbatoio da 300 ml
- Indicatore estremamente chiaro per un livello dell'acqua sempre visibile

Estrema scorrevolezza su tutti i tessuti

- SteamGlide è la migliore piastra di Philips

Elimina facilmente le pieghe

- Vapore continuo fino a 40 g/min
- Colpo di vapore fino a 130 g, per eliminare facilmente anche le pieghe più ostinate

Più veloce da montare e da conservare

- Scatola per riporre subito il ferro

PHILIPS

In evidenza

Scatola per riporre subito il ferro

L'esclusiva scatola rigida consente di riporre facilmente e in poco tempo il ferro caldo

Serbatoio acqua da 300 ml



Autonomia elevata grazie al serbatoio extra-large da 300 ml che consente di stirare più capi in una volta sola.

Livello dell'acqua ben visibile



L'indicatore di questo ferro Philips mostra il livello dell'acqua in modo estremamente chiaro consentendo di vedere subito se l'acqua nel serbatoio è sufficiente.

Piastra SteamGlide



SteamGlide è la migliore piastra di Philips per il tuo ferro da stiro. È dotata di un'eccezionale resistenza ai graffi, un'ottima scorrevolezza ed è facile da pulire.

Fino a 40 g/min di vapore



Ferro da stiro Philips con vapore continuo regolato fino a 40 g/min per una rimozione efficace di tutte le pieghe.

Colpo di vapore fino a 130 g

Il colpo di vapore da 130 g del ferro ti consente di rimuovere facilmente anche le pieghe più ostinate.

Specifiche

Gestione calcare

- Anche con acqua del rubinetto
- Soluzione anticalcare: Sistema anticalcare a doppia azione

Semplicità d'uso

- Capacità serbatoio acqua estraibile: 300 ml
- Riempimento e svuotamento acqua: Apertura di riempimento extra large
- Sistema antigoccia
- Libertà di movimento del cavo (snodabile): Gestione cavo a 180°
- Vano portacavo: Clip per cavo
- Lunghezza cavo di alimentazione: 2,5 m
- Controllo: Spia temperatura raggiunta
- Per raggiungere le zone difficili: Incavo per bottoni

Rimozione veloce ed efficace delle pieghe

- Piastra: SteamGlide
- Erogazione continua di vapore: 40 g/min
- Assorbimento: 2400 W
- Stiratura a vapore in verticale
- Colpo di vapore: 130 g
- Spray



Data di rilascio
2023-07-14

Versione: 1.0.1

EAN: 87 10103 55582 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com