

# PHILIPS

## Styleshaver

### Pro



QS6140



## Finde deinen Style

Trimmen, stylen und rasieren – mit einem einzigen Produkt

Kreieren Sie mit dem Styleshaver jeden gewünschten Look. Mit einfachen Handbewegungen bietet Ihnen dieser zweiseitige elektrische Bart-Styler und -Rasierer alles, was Sie für einen perfekt gestylten Bart, einen Drei-Tage-Bart oder eine glatte Rasur benötigen – sogar bei widerspenstigen Bärten.

### Einfache Handhabung

- 100 % wasserdicht für eine einfache Reinigung
- 2 Jahre Garantie, automatische Spannungsanpassung, ölungsfrei
- Akkuanzeige zeigt Akkustatus an
- Einklappbarer Standfuß zum Laden und Aufbewahren
- 50 Minuten Akkubetrieb nach nur 4 Stunden Ladezeit

### Trimmen & Stylen & Rasieren

- Bartrimmer mit 12 Längeneinstellungen von 0,5 bis 10 mm
- Dualer Rasierer mit Trimmer für das Rasieren selbst widerspenstigster Bärte
- Zweiseitiger Trimmer: 32mm- und 15mm-Seite für perfekte Details

### Hautfreundliche Performance

- Leistungsstarke, hautfreundliche Trimmer-Klingen

# Besonderheiten

## Barttrimmer (Dreitagebart-Funktion)

Mit dem 32 mm breiten Philips Bartschneider (Dreitagebart-Funktion) mit 12 anpassbaren Längeneinstellungen von 0,5 bis 10 mm erhalten Sie genau die Bartlänge, die Sie sich wünschen. Drehen Sie das Rädchen, um Ihre gewünschte Länge einzustellen. Der robuste Metalltrimmer mit hautschonenden, abgerundeten Klingen garantiert ein präzises und gleichmäßiges Ergebnis.

## Zweiseitiger Trimmer



Nehmen Sie den anpassbaren Kammaufsatz ab, und Sie erhalten darunter einen zweiseitigen Präzisionstrimmer mit einem 32 mm breiten leistungsstarken Trimmer auf der einen und einem 15 mm breiten Präzisionstrimmer auf der anderen Seite – optimal für die Verwendung an schwer erreichbaren Stellen, wie z. B. unter der Nase und um den Mund. Er schneidet besonders nah an der Haut, ohne sie dabei zu verletzen. Dank der geringen Größe und dem angewinkelten Design können Sie zudem gut sehen, wie Sie bei Falten und Details vorgehen müssen.

## Rasierer m. 2 Scherfolien/Mitteltrimmer



Der Rasierer mit zwei Scherfolien sorgt für eine einfache Entfernung von Stoppeln um Ihren Bart und sogar im Halsbereich. Der integrierte Mitteltrimmer erfasst längere, widerspenstigere Haare, während die zwei federnd gelagerten Scherfolien alles andere perfekt glatt rasieren.

## 100 % wasserdicht



Rasieren oder trimmen Sie Ihren Bart an einem beliebigen Ort – nass oder trocken. Und wenn Sie fertig sind, spülen Sie den Rasierer einfach unter fließendem Wasser ab.

## Akkuanzeige



Die Akkuanzeige leuchtet hellblau, wenn der Akku vollständig geladen ist, und blinkt orange, wenn nur noch 10 Minuten verbleiben.

## Langlebigkeit



All unsere Pflegeprodukte für Männer sind äußerst langlebig. Sie erhalten sie mit einer zweijährigen weltweiten Garantie und automatischer Spannungsanpassung. Außerdem benötigen sie kein Öl.

## Leistungsstark und hautfreundlich



Die Stahlklingen reiben leicht aneinander, sodass sie sich beim Trimmen selbst schärfen. Die Klingen bleiben extrascharf, sodass Haare effektiv und gründlich geschnitten werden. Die abgerundeten Spitzen schützen dabei Ihre Haut.

# Daten

## Service

2 Jahre Garantie

## Zubehör

Reinigungsbürste

## Kreiere deinen eigenen Look.

**Looks:** Exaktes Styling, Kurzer Bart, Drei-Tage-Bart, Langer Bart, Schnurrbart

## Schneidesystem

**Kammtyp:** 3-Tage-Bart, Bart

**Abgerundete Klingen:** Für mehr Komfort

**Präzision (Größe der Schnittstufen):** 0,5 mm

**Anzahl der Schnittlängen:** 12

## Design

**Farbe:** Metall-Lackierung

**Griff:** Gummibügel

## Einfach zu bedienen

**Einstellbare Schnittlängen**

**Nass und trocken:** 100 % wasserdicht für einfache Benutzung und Reinigung

**Einstellung:** Einfaches Einstellen der

Schnittlängen

**LED-Anzeige:** Lade- und Akkustandsanzeige

## Leistungssystem

**Batterietyp:** Li-Ionen

**Ladezeit:** Schnellladung, 4 Stunden

**Laufzeit:** 50 Minuten

