



## DualPrecision

Atrapa más pelos

PowerTouch Plus añade energía a las mañanas. Ahora con más minutos por carga, cabezales totalmente lavables y cuchillas DualPrecision, que te proporcionan un afeitado más apurado. Con PowerTouch Plus siempre finalizarás rápidamente tu aseo matutino.

### Un resultado final apurado y cómodo

- Los cabezales DualPrecision afeitan el vello largo y la barba corta
- Perfecto para recortar las patillas y el bigote
- Las cuchillas Súper Levanta y Corta levantan el vello para un corte apurado
- Cabezales pivotantes y flexibles para seguir cada curva con comodidad
- Flexible y Flotante, se ajusta a las curvas de la cara y el cuello

### La manera más rápida para tu aseo matutino

- 50 minutos más de afeitado, 1 hora de carga
- Se limpia con agua.
- Se puede utilizar con o sin cable
- Pantalla LED

Philips PowerTouch  
Afeitadora eléctrica en  
seco 3000 con cortapatillas  
desplegable

- Cuchillas DualPrecision
- Cabezales flexibles

PowerTouch



PT860



## Especificaciones

### Rendimiento de afeitado

- Sistema de afeitado: Súper Levanta y Corta, Cabezales DualPrecision
- Seguimiento de contornos: Respuesta de contorno dinámico
- Moldeado: Cortapatillas desplegable incorporado

### Fácil de usar

- Pantalla: 2 LED indicadores
- Limpieza: Cámara de recogida del pelo fácil de enjuagar, Totalmente lavable
- Tiempo de afeitado: Más de 50 minutos, hasta 17 afeitados
- Tiempo de carga: 1 hora, Carga rápida de 3 minutos para 1 afeitado
- Indicaciones de la pantalla: Batería llena, Batería baja, Carga, Sustitución de los cabezales de afeitado, Carga rápida
- Funcionamiento: Con o sin cable, Batería recargable

### Diseño

- Mango: Empuñadura de goma estriada, Antideslizamiento, Mango de sujeción fácil
- Color: NA
- Acabado: NA

### Accesorios

- Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa protectora

### Servicio

- Garantía: 2 años de garantía
- Cabezales de repuesto: Sustituir cada dos años por HQ8

### Potencia

- Voltaje automático: 100-240 V
- Tipo de batería: Iones de litio
- Consumo de energía en espera: < 0,25 W
- Consumo de energía máximo: 5,4 W

## Destacados

### 50 minutos más de afeitado

La potente y duradera batería de iones de litio, eficiente energéticamente, proporciona más afeitados por carga. Cárgala durante una hora y disfrutarás de más de 50 minutos de afeitado (aproximadamente 17 afeitados). Cárgala durante 3 minutos y tendrás energía suficiente para un afeitado.

### Cuchillas DualPrecision

Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente pelo largo y barba de 2 días. 1. Las ranuras cortan pelo largo. 2. Los orificios cortan barba de 2 días.

### Afeitadora completamente lavable



Solo tienes que abrir los cabezales a presión y enjuagarlos bien bajo el grifo.

### Cortapatillas desplegable



Completa tu look con el cortapatillas desplegable. Perfecto para mantener el bigote y recortar las patillas.

### Sistema Súper Levanta y Corta

La primera cuchilla levanta cada pelo mientras que la segunda lo corta cómodamente debajo del nivel de la piel, para un resultado realmente suave.

### SmartPivot

Los cabezales se flexionan para permanecer en contacto con la piel y pivotan para aportar una nueva dimensión de movimiento, todo lo cual proporciona un afeitado apurado, rápido y cómodo.

### Sistema de energía eficiente

Se puede utilizar con o sin cable

### Flexible y Flotante

Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para un afeitado más suave.

### Pantalla LED

Indica: batería llena, batería baja, carga, sustitución de los cabezales de afeitado, carga rápida



Fecha de emisión  
2013-06-14

Versión: 7.4.2

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)