

PHILIPS

Tondeuse à cheveux

Hairclipper series
5000

Lames en titane

21 hauteurs de coupe

60 min d'autonomie pour 1 h de charge

Coffret de rangement



QC5375/80



Contrôle total

Maîtrisez votre coupe avec la tondeuse à cheveux Philips. Sélectionnez et verrouillez simplement la hauteur de votre choix en réglant la molette sur une hauteur de coupe ultra-précise comprise entre 3 et 21 mm, ou optez pour une hauteur de 0,5 mm sans le sabot.

Contrôle total

- 21 hauteurs de coupe faciles à sélectionner et à verrouiller, de 0,5 à 21 mm

Performance

- Lames recouvertes de titane pour des performances de coupe exceptionnelles

Facile à utiliser

- Le sabot spécial suivi des contours s'adapte aux courbes de votre crâne.
- Tête ouvrante facilitant le nettoyage sous le robinet
- Indique l'état de la batterie
- Garantie de 2 ans, tension internationale, aucune lubrification nécessaire
- 60 minutes d'autonomie sans fil pour 1 heure de charge
- Fournie avec une trousse de rangement



asimpleswitch.com

Points forts

Lames en titane



Lames de pointe en titane gardant longtemps leur tranchant pour des performances de coupe exceptionnelles

Conçu pour durer



Toutes nos tondeuses pour hommes sont conçues pour durer. Elles bénéficient d'une garantie internationale de 2 ans, sont utilisables partout dans le monde et ne nécessitent aucune lubrification.

100 % étanche



Ouvrez simplement la tête et rincez-la sous le robinet.

Suit les contours



La tondeuse à cheveux suit les contours de votre tête pour une coupe rapide, régulière et confortable.

Molette de réglage de la hauteur de coupe



Tournez la molette pour sélectionner et verrouiller la hauteur de coupe de votre choix. Le sabot réglable offre un choix de hauteurs de coupe comprises entre 3 et 21 mm, avec un pas de 1 mm. Vous pouvez également l'utiliser sans sabot pour une hauteur de coupe de 0,5 mm.

Témoin lumineux de batterie



Le voyant s'allume sans interruption pour indiquer que la batterie est pleine, et clignote en orange lorsqu'il vous reste environ 10 minutes d'utilisation.

Batteries NiMh



À utiliser avec ou sans fil, pour plus de souplesse. La batterie NiMh puissante offre jusqu'à 60 minutes d'autonomie pour 1 heure de charge. Une charge rapide de 10 minutes vous donne 10 minutes de fonctionnement, pour un appareil toujours prêt à l'emploi.

Trousse de rangement incluse

La trousse de rangement permet de conserver la tondeuse à cheveux et les accessoires ensemble pour les déplacements et le rangement.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Système de coupe

Matériau des lames: Acier inoxydable avec revêtement en titane

Largeur des lames: 41 millimètre

Nombre de hauteurs de coupe: 21

Plage des hauteurs de coupe: 0,5-21 millimètre

Précision (taille du pas): 1 millimètre

Sans entretien, aucune lubrification nécessaire

Facile d'utilisation

Entièrement lavable: Se nettoie sous le robinet

Afficheur: Témoin de charge

Sabot 2D Expert

Système d'alimentation

Type de batterie: Ni-MH

Temps de charge: 1 heure

Autonomie: jusqu'à 60 minutes

Design

Poignée ergonomique: Panneaux latéraux

Forme: Ergonomique

Accessoires

Coffret de rangement et de voyage de luxe

Brossette de nettoyage

Entretien

Deux ans de garantie internationale

