

# PHILIPS

Rasoir électrique  
100 % étanche

Shaver series 7000  
SensoTouch

DualPrecision et GyroFlex2D

50 min d'autonomie pour 1 h de charge

Tondeuse de précision et housse

Système Jet Clean

RQ1180/22



## Une peau douce, agréable au toucher

Le RASOIR Philips Series 7000 garantit un rasage en douceur. Le système GyroFlex 2D s'adapte automatiquement aux courbes de votre visage et rase même les poils les plus courts grâce à ses lames DualPrecision.

### Un rasage confortable de très près

- Les fentes et les trous attrapent même les poils les plus courts
- Têtes flexibles bidirectionnelles s'adaptant aux courbes de votre visage
- La technologie Super Lift & Cut soulève les poils pour un rasage de près

### Respectueuse de la peau

- Système AquaTec : rasage confortable à sec, rafraîchissant sur peau mouillée
- Système SkinGlide anti-frottement pour plus de douceur et moins d'irritations

### Facile à utiliser

- Autonomie de 50 minutes pour 1 heure de charge
- 2 ans de garantie, tension universelle et lames remplaçables
- Rasoir chargé et prêt à l'emploi grâce au stand de charge
- Idéal pour la taille de la moustache et des favoris
- Le système Jet Clean nettoie, lubrifie et recharge le rasoir
- Indicateur de batterie à 2 niveaux avec blocage transport
- Rinçage facile sous le robinet



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Points forts

## Lames Dual Precision



Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts

## Super Lift & Cut



Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.

## GyroFlex 2D



Le système de suivi des contours GyroFlex 2D du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.

## Aquatec 100 % étanche



Le système étanche Aquatec du rasoir électrique vous permet de vous raser tout en douceur sur peau sèche ou d'utiliser un gel ou une mousse à raser sur peau humide pour encore plus de confort.

## Rasoir entièrement lavable



Ouvrez simplement les têtes et rincez-les soigneusement sous l'eau.

## SkinGlide



La surface anti-frottement du système SkinGlide glisse en douceur sur votre peau, pour un rasage au plus près.

## Autonomie : 50 min



La batterie lithium-ion puissante et à faible consommation d'énergie vous offre un plus grand nombre de rasages par charge.

L'autonomie est de 50 minutes pour 1 heure de charge. Une charge de 3 minutes fournit suffisamment d'autonomie pour un rasage.

## Voyant de charge à 2 niveaux

Le voyant LED à plusieurs niveaux vous indique que la batterie est faible, que vous devez changer la tête de rasage ou que le système de verrouillage de transport est activé. Le système de verrouillage de transport évite une mise en marche accidentelle. Appuyez sur n'importe quel bouton pendant 3 secondes pour activer le système de verrouillage de transport, afin d'éviter que l'appareil ne s'allume accidentellement. Un symbole rouge en forme de cadenas apparaît lorsque le système est activé.

## Tondeuse clipsable



Utilisez la tondeuse de précision SmartClick respectueuse de la peau afin de parfaire votre look. Idéale pour retoucher votre moustache ou dessiner vos pattes.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

# Caractéristiques

## Performance de rasage

**Suivi des contours:** Système de suivi des contours GyroFlex 2D

**Système de rasage:** Système DualPrecision, Technologie Super Lift&Cut

**Confort de la peau:** SkinGlide

**Finitions:** Tondeuse de précision respectueuse de votre peau

## Facile d'utilisation

**Charge:** 1 heure

**Temps de rasage:** Jusqu'à 50 minutes

**Afficheur:** Voyant de charge à 2 niveaux, Voyant de charge pleine, Voyant de charge

faible, Voyant de charge, Voyant de charge rapide

**Nettoyage:** Lavable

**Jet Clean:** Avec unité Jet Clean

## Design

**Finition:** Anneau décoratif chrome brossé

## Accessoires

**Trousse:** Trousse souple

**Entretien:** Brossette de nettoyage, Capot de protection

## Alimentation

**Type de batterie:** Li-ion

**Tension automatique:** 100-240 V

## Entretien

**Deux ans de garantie**

**Tête de rechange:** Remplacer tous les 2 ans avec RQ11

